# МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Выпуск 606

Н. В. КУРБАТОВ и Е. Б. ЯНОВСКИЙ

# СПРАВОЧНИК ПО МАГНИТОФОНАМ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНЕРГИЯ» МОСКВА 1966 ЛЕНИНГРАД

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Бурдейный Ф. И., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Жеребцов И. П., Канаева А. М., Корольков В. Г., Кренкель Э. Т., Куликовский А. А., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Шамшур В. И.

УДК. 681. 84 К 93

Книга содержит справочные сведения по отечественным магнитофонам ишрокого применения.

Приведены описания конструкций, принципиальных и кинематических схем, описания отдельных узлов, а также рекомендации по эксплуатации, ремонту и регулировке магнитофонов.

Книга рассчитана на радиолюбителей-конструкторов и технический персонал радиоремонтных мастерских.

#### Курбатов Николай Владимирович, Яновский Евгений Борисович Справочник по магнитофонам

М.—Л., издательство «Энергия», 1966 112 стр., с илл. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 606)

 $\frac{3-4-5}{379-66}$ 

Редактор В. Г. Корольков

Техн. редактор Т. Е. Ларионов

Художник А. М. Кувшинников

Сдано в набор 5/I 1966 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Т-07102

Тир**аж 7**5 000 экз.

Подписано к печати 26/IV 1966 г. Печ. л. 11,76 Уч.-изд. л. 13,88 Цена 69 коп. Заказ 52.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Магнитофоны — современные устройства для записи и воспроизведения звука — наряду с радиовещательными приемниками и телевизорами получили самое широкое распространение. Промышленность выпускает различные типы магнитофонов, предназначенных для любителей звукозаписи. Для ознакомления с ними необходимо справочное издание с описанием их устройства и технических показателей.

В связи с этим в 1963 г. нашим издательством был выпущен «Справочник по магнитофонам» Н. В. Курбатова и Е. Б. Яновского. Эта книга быстро разошлась, и мы получили многочисленные положительные отзывы о ней от наших читателей.

Поскольку за последние годы появились новые типы магнитофонов, редакция Массовой радиобиблиотеки, учитывая замечания читателей и их пожелания, выпускает второе, дополненное издание справочника по магнитофонам. В нем более подробно описаны магнитофоны, входившие в первое издание, и добавлены описания новых магнитофонов.

Редакция рассчитывает на дальнейшую помощь читателей и просит сообщать критические замечания и пожелания по адресу: Москва, Ж-114, Шлюзовая набережная, 10, издательство «Энергия».

Редакция Массовой радиобиблиотеки.

# КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ И МАГНИТОФОНАХ

Магнитная запись звука основана на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться при воздействии магнитного поля и сохранять приобретенное намагниченное состояние. Источником магнитного поля в магнитофоне служит записывающая головка. Ее магнитное поле изменяется в такт с колебаниями звуковой частоты, которые подводятся к входу усилителя магнитофона. Перед записывающей головкой продвигается с постоянной скоростью носитель записи, участки которого соответственно намагничиваются. Магнитофоны широкого применения рассчитаны обычно на скорости носителя записи 19,05, 9,53 и 4,76 см/сек.

В качестве носителя в магнитофонах применяется магнитная лента, покрытая с одной стороны ферромагнитным порошком. Лента наматывается на катушки. Рабочая сторона ленты должна быть обращена внутрь катушки.

При магнитной записи можно уничтожить произведенную ранее, но ставшую ненужной запись или, как говорят, «стереть» ее. Это позволяет многократно использовать для записи одну и ту же ленту.

Стирание записи производится стирающей головкой, через обмотку которой проходит переменный ток от генератора высокой частоты, входящего в магнитофон. Магнитное поле стирающей головки, воздействуя на движущуюся ленту, размагничивает ее и уничтожает тем самым предыдущую запись.

В процессе записи через обмотку записывающей головки, кроме тока звуковой частоты, пропускают ток высокой частоты, называемый током подмагничивания. Этот ток получают от того же генератора, который питает головку стирания. Подмагничивание уменьшает искажения при записи.

В магнитофоне во время записи лента вначале подходит к стирающей, а после нее к записывающей головке.

Воспроизведение записи осуществляется с помощью воспроизводящей головки. Лента с той же скоростью, что и при записи, движется перед воспроизводящей головкой, при этом магнитный поток ленты пересекает обмотку воспроизводящей головки и возбуждает в ней электрические сигналы, соответствующие записанным на ленте колебаниям звуковой частоты. Эти сигналы пода-

ются на вход усилителя и после усиления поступают на громкоговоритель.

В ряде магнитофонов используют не три, а две головки: стирающую и универсальную. Последняя по выбору выполняет функции записывающей или воспроизводящей головки.

Как правило, в магнитофонах широкого применения запись на ленте ведется по двум дорожкам во взаимно противоположных направлениях (рис. 1). Дорожка № 1 записывается первой. Расстояние между краями дорожек выбирается не менее 0,75 мм. Применение двух дорожек увеличивает продолжительность записи в 2 раза.

В состав магнитофона входят следующие основные части: лентопротяжный механизм, комплект головок, усилитель, генератор высокой частоты, громкоговоритель, блок питания. На рис. 2 представлена наиболее распространенная блок-схема магнитофона.




Рис. 1. Расположение дорожек записи на ленте при двухдорожечной фонограмме (вид с нерабочей стороны ленты).

Лентопротяжный механизм предназначен для продвижения ленты с постоянной скоростью по магнитным головкам во время записи и воспроизведения, а также для ускоренной перемотки ленты вправо и влево. В лентопротяжном механизме используются один, два или три электродвигателя. Для уменьшения веса, размеров и стоимости в магнитофонах широкого применения чаще всего используются лентопротяжные механизмы с одним электродвигателем.

Универсальная, записывающая, воспроизводящая и стирающая головки примерно одинаковы по устройству, но различаются материалом сердечника, размерами зазоров и данными обмоток. Для сердечников используются материалы с высокой магнитной проницаемостью (пермаллой, феррит и др.). Головки помещают в экраны для защиты от внешних помех.




Рис. 2. Блок-схема магнитофона широкого применения.

 $\Gamma C$  — стирающая головка;  $\Gamma Y$  — универсальная головка; M — микрофон; 3 e — звукосниматель; J — трансляционная сеть (линия), приемник;  $\Gamma p$  — громкоговоритель; R — эквивалент нагрузки; Y — усилитель;  $\Gamma$  — генератор в. ч; HY — индикатор уровня; JM — лентопротяжный механизм; E — блок питания; E — воспроизведение; E — запись.




Рис. 3. Блок-схема стереофонической записи-воспроизведения.

Усилитель магнитофона предназначен для усиления слабых сигналов, поступающих на вход от источников записываемых колебаний при записи и от магнитной головки при воспроизведении. В усилителе осуществляется также частотная коррекция, выравнивающая выходное напряжение магнитофона в пределах рабочего диапазона частот.

Блок питания служит для подачи необходимых напряжений переменного и постоянного тока. В него входят трансформатор питания, один или несколько выпрямителей, предохранители, выключатель и переключатель напряжения.

Для расширения возможностей магнитофона и создания удобств при его эксплуатации в нем часто применяют следующие вспомогательные устройства: автостоп, автоматически останавливающий движение ленты при ее обрыве или в конце рулона, указатель места записи на ленте, кнопку кратковременной остановки ленты, позволяющую прервать запись на время аплодисментов, объявлений диктора и т. п., устройство для изменения направления рабочего хода ленты, позволяющее вести запись и воспроизведение на двух дорожках ленты без снятия и переворачивания катушек с лентой, кнопку,

выключающую во время записи стирающую головку для наложения одной записи на другую.

За последние годы получила распространение и стереофоническая магнитная запись и воспроизведение звука.

При обычном (монофоническом) воспроизведении звука слушатель воспринимает звучание всех источников звука как идущее из одной точки, а именно из громкоговорителя. При стереофоническом воспроизведении слушатель воспринимает звуки, идущими из пространства, в соответствии с размещением источников звука в горизонтальной плоскости. Слушатель может различать звуки, идущие справа, слева или из середины. При стереофоническом воспроизведении слушатель воспринимает перемещения актера по сцене. Звучание приобретает объемность, яркость и красочность.

Наибольшее распространение получила двухканальная стереофоническая звукозапись и звуковоспроизведение. При записи используют два одинаковых микрофона. К каждому микрофону подключается свой отдельный канал записи-воспроизведения (рис. 3). Каналы должны быть, по возможности, одинаковы по параметрам. Расстояние между микрофонами подбирается практически. Звуковые колебания от источников звука 1 и 2 (рис. 3) воздействуют на оба микрофона ( $M_1$  и  $M_2$ ), но не одновременно, а с небольшим сдвигом по времени и с различной силой. Сигналы от микрофонов поступают на соответствующие каналы записи-воспроизведения. Громкоговорители на выходе каналов воспроизводят эти сигналы с тем же сдвигом по времени и различием по силе, которые были у звуковых колебаний, воздействовавших




Рис. 4. Блок-схема стереофонического магнитофона.

 $\Gamma Y$  — двухдорожечный блок универсальных магнитных головок;  $\Gamma C$  — двухдорожечный блок стирающих магнитных головок; 3 — запись; B — воспроизведение.




Рис. 5. Расположение дорожек на магнитной ленте при четырехдорожечной фонограмме.

на микрофоны. В результате в пространстве перед гром-коговорителями будет воспроизведено примерно то же звуковое поле, что и при записи, и слушатель сможет определить положение источников звука в горизонтальной плоскости.

Основное отличие стереофонического магнитофона от монофонического заключается в том, что в нем имеются не один, а два самостоятельных и одинаковых по своим параметрам канала записи-воспроизведения. Общими для обоих каналов являются: магнитная лента, двухдорожечный блок универсальных головок, генератор токов стираиия и подмагничивания и двухдорожечный блок стирающих головок. Двухдорожечные блоки головок содержат в общем экране две независимые друг от друга магнитные головки со своими катушками и сердечниками. Рабочие зазоры головок расположены на одной вертикали иа некотором расстоянии друг от друга. Для устранения влияния одной головки на другую между ними расположен разделительный экраи.

На рис. 4 показана блок-схема стереофонического магнитофона широкого применения. При записи к выхо-

дам усилителей I и II подключаются соответствующие катушки двухдорожечного блока универсальных магнитных головок. На движущуюся магнитную ленту одновременно наносятся две магнитные дорожки. Они могут быть расположены так же, как и в монофоническом магнитофоне (рис. 1), но чаще на ленте шириной 6,25 мм размещают четыре дорожки (рис. 5). Сначала запись ведется по 1 и 3-й дорожкам. Первой дорожке соответствует левый, а третьей — правый каналы записи. По окончании записи на 1 и 3-й дорожках переходят на запись по 4 и 2 дорожкам.

При воспроизведении блок универсальных головок включается на входы усилителей первого и второго каналов. Громкоговорители первого канала должны быть установлены на некотором расстоянии от громкоговорителей второго канала, которое определяется практически.

На стереофоническом магнитофоне можно производить и обычную (монофоническую) запись, а также воспроизводить запись, сделанную на монофоническом магнитофоне. В этих случаях используется только один из двух каналов записи-воспроизведения.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТОФОНОВ

Магнитофон содержит большое количество сложных механических и электрических деталей и узлов. Его безотказная работа возможна лишь при правильной эксплуатации и тщательном уходе.

Большое влияние на исправную работу магнитофона оказывает своевременная смазка. Смазку подшипников и осей машинным маслом производят примерно через каждые 200 ч работы магнитофона. При смазке нужно следить, чтобы масло не попало на резиновые и фетровые детали. Механические сочленения подвижных частей (тяги, кулачки и пр.) смазываются техническим вазелином.

Работа магнитофона зависит от напряжения электросети. Если напряжение более чем на 10% ниже номинального, то возможны искажения при записи и воспроизведении. При повышенном напряжении возникает перегрев аппарата. При колебаниях напряжения электросети рекомендуется применять автотрансформатор или стабилизатор.

В процессе эксплуатации поверхности осей, головок, направляющих стоек и прижимного ролика загрязняются коричневым ферромагнитным порошком, осыпающимся с движущейся ленты. Необходимо периодически удалять этот порошок мягкой тряпочкой, смоченной в спирте.

При установке ленты в магнитофоне необходимо следить, чтобы она не перекручивалась и была обращена своей рабочей стороной к головкам.

Качество записи в значительной степени зависит от правильного выбора уровня записи. Индикатором уровня в массовых магнитофонах чаще всего служит лампа типа 6Е5С или 6Е1П. Регулировка уровня во время записи производится по величине затемненного сектора этой

лампы. Нормальным уровнем можно считать тот, при котором максимальный записываемый сигнал вызывает сокращение затемненного сектора примерно до 1 мм. При большем затемненном секторе запись будет тихой. Если же края затемненного сектора перекрываются и затемненный сектор временами совсем исчезает, то запись будет искажена, так как ее уровень слишком высок. Если в магнитофоне применен стрелочный индикатор, то уровень записи выбирается так, чтобы при максимальном сигнале стрелка прибора не заходила дальше специальной метки на шкале.

При записи с микрофона последний должен находиться на расстоянии около 0,5 м от источника звука. Во избежание акустической связи между микрофоном и громкоговорителем, которая может вызвать самовозбуждение, регулятор громкости слухового контроля необходимо при этом вывести.

В процессе эксплуатации отдельные детали магнитофона (головки, направляющие ролики и др.) могут намагнититься, что приведет к увеличению шума при записи. Поэтому рекомендуется периодически размагничивать эти детали специальным электромагнитом \*. Магнитофон при размагничивании должен быть выключен. Электромагнит включается в электросеть на расстоянии не ближе 0,5 м от магнитофона. Затем его постепенно подносят к размагничиваемым деталям, делают несколько кругов над ними и также постепенно удаляют, после чего электромагнит выключается.

Таким же способом можно размагнитить небольшой рулон ленты с ненужной записью.

<sup>\*</sup> Смотри, например, В. К. Лабутии. Книга радиомастера. стр. 473. изд-во «Энергия», МРБ, вып. 543, 1964.

# ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МАГНИТОФОНОВ

### МАГНИТОФОН «ДНЕПР-5»

Общие сведения. В отличие от других подобных аппаратов данный магнитофон предназначен для записи и проигрывания однодорожечных фонограмм. Емкость рулонов 500 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 44 мин. Магнитофон имеет двустороннюю ускоренную перемотку ленты.

Частотный диапазон канала записи — воспроизведения 100—5 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Чувствительность не менее 2 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 3 вт. Коэффициент детонации не бо-

nee 0.6% \*.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 100 вт

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 6).

Передняя стенка ящика задрапирована тканью и является отражательной доской, на которой укреплены громкоговоритель и индикатор уровня записи. Внизу на передней стенке находятся регуляторы тембра и громкости.

На правой боковой стенке расположены выходное и входные гнезда усилителя и выключатель громкоговорителя. Колодка переключения сетевого напряжения установлена на задней стенке.

Под крышкой ящика находится панель лентопротяжного механизма, на которой размещены сердечники с лентой, кнопочный переключатель рода работы и декоративный кожух со щелью для заправки ленты. Под кожухом расположены стирающая и универсальная головки, прижимной ролик, ведущий вал, направляющий ролик и направляющая стойка.

Габариты магнитофона  $518 \times 315 \times 330$  мм. Его вес  $28~\kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 7, а расположение его деталей (и деталей усилителя с генератором и выпрямителя) показано на рис. 8. Лентопротяжный механизм смонтирован на стальной панели. Он приводится в движение асинхронным электродвигателем типа ДВА-У4, на вал которого насажен маховик с ведущим валом. Управление лентопротяжным механизмом

производится кнопочным переключателем, связанным с механизмом тросами и рычагами управления.

На рис. 9 показано устройство приемного узла. Вращение от электродвигателя передается пассиком на ведущий шкив 2, свободно вращающийся на валу 9. Ведомый шкив 3 фигурной пружиной 6 связан с валом




Рис. 6. Общий вид магнитофона «Днепр-5».

и вращается вместе с ним, имея возможность передвигаться по валу вверх или вниз. Через фрикционное сцепление между ведущим и ведомым шкивами происходит передача вращения на вал узла и производится подмотка ленты. Для увеличения сцепления между шкивами расположена фетровая шайба 7. Степень сцеплення регулируется пружиной 6 и гайкой 5. Сверху на ведущем шкиве укреплена пружина 8 с шайбой 10, которые свободно вращаются на валу вместе со шкивом. При уско-

<sup>\*</sup> Здесь и далее приведенные даиные о коэффициенте детоиации, строго говоря, являются даиными о коэффициенте колебания скорости ленты.

ренной перемотке вправо рычаг с фетровой накладкой прижимается к шайбе *10*, пружина закручивается вокруг оси и сцепляет вал узла с ведущим шкивом. Вследствие этого вал вращается со скоростью ведущего шкива.




Рис. 7. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — подающий узел; 2 — прижимной ролик; 3 — приемный узел; 4 — ведущий вал; 5 — маховик электродвигателя; 6 — универсальная головка; 7 — стирающая головка; 8 — направляющий ролик; 9 — промежуточный ролик перемотки.

маживание ленты, необходимое для ее плотного прилегания к головкам, осуществляется тормозом подающего vзла.

При ускоренной перемотке вправо вращение от электродвигателя передается приемному узлу, который переводится в режим перемотки и наматывает ленту на свой сердечник.

При ускоренной перемотке влево вращение от маховика электродвигателя передается через промежуточный ролик перемотки подающему узлу, который в этом случае наматывает ленту на свою катушку. В положении кнопочного переключателя «Стоп» напряжение от электродвигателя отключается, а подающий и приемный узлы и узел направляющего ролика затормаживаются рычагами с фетровыми накладками.


Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный четырехкаскадный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнито-

фона приведена на рис. 11.

При воспроизведении универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  подключается к сетке левого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Регулировка громкости производится потенциометром  $R_{12}$ . Переменный резистор  $R_{21}$  является регулятором тембра. Нагрузкой выходного каскада при воспроизведении служит громкоговоритель. Частотная коррекция усилителя при воспроизведении (и частотные предыскажения при записи) осуществляются в цепи отрицатель-

Рис. 8. Расположение узлов и деталей магнитофона.

1 — приемный узел; 2 — рычаг тормоза приемного узла; 3 — выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 4 — маховик электродвигателя; 5 — промежуточный ролик перемотки; 6 — тормоз подающего узла; 7 — рычаг тормоза направляющего ролика; 8 — подающий узел: 9 — узел направляющего ролика; 10 - лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 11 — колодка переключателя сетевого напряжения с предохранителем; 12 — трансформатор силовой Tp2; 13 — электродвигатель тнпа ДВА-У4; 14 — стойка двигателя: 15 — конденсатор C<sub>6</sub>; 16 - лампа Л<sub>3</sub>; 17 - лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 18 — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 19 - трос переключателя рода работы.



Подающий узел (рис. 10) представляет собой корпус 1 с подшипником, в котором свободно вращается вал 3 с маховиком 2.

При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается пассиком приемному узлу, осуществляющему подмотку ленты. Прижимает ленту к ведущему валу обрезиненный прижимной ролик. Подторной обратной связи, включенной с выхода четвертого каскада на катод лампы  $\mathcal{J}_2$  третьего каскада.

При записи к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  подключается источник записываемых колебаний. Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, трансляционной сети или приемника, для чего на входе усилителя имеется делитель с соответствующими гнездами

(M, 36 и  $\mathcal{J})$ . Универсальная головка при записи включается во вторичную обмстку выходного трансформатора  $\mathcal{T}p_1$ . Уровень записи устанавливается по электронносветовому индикатору  $\mathcal{J}_4$  потенциометром  $R_{12}$ . При записи от микрофона громкоговоритель выключается переключателем. Контроль в этом случае можно вести на головные телефоны, включаемые в гнезда K.




Рис. 9. Приемный узел.

I — кронштейн; 2 — ведущий шкив; 3 — ведомый шкив; 4 — регулнровочный винт; 5 — регулнровочная гайка; 6 — фигурная пружнна; 7 — фетровая шайба; 8 — спиральная пружина; 9 — вал; 10 — шайба перемотки.




Рис. 10. Подающий узел. 1 — корпус подшипника; 2 — маховик; 3 — вал; 4 — гайка.

Генератор собран по схеме с индуктивной связью на нижнем (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Связь генератора с универсальной головкой емкостная. Частота колебаний генератора  $25~\kappa_{eq}$ 

Постоянное напряжение для питания ламп подается от выпрямителя собранного на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Нити накала всех ламп питаются переменным током от трансформатора  $\mathcal{T}p_2$ . Общий выключатель  $\mathcal{B}\kappa$  магнитофона совмещен с регулятором гембра

Разборка и смазка магнитофона. В магнитофоне смазываются подшипники подающего и приемного узлов, направляющего, промежуточного и прижимного роликов, а также подшипники электродвигателя. Для смазки верхнего подшипника подающего и приемного узлов необходимо снять замок сердечника и произвести смазку через центральное отверстие. Для смазки электродвигателя надо вывинтить пробки маслопроводов и залить жидкое масло. Для смазки верхнего подшипника, направляющего ролика и подшипника прижимно-

го ролика следует снять кожух, отвернуть винты крепления роликов и произвести смазку через отверстия для смазки. Подшипник промежуточного ролика перемотки смазывается в снятом состоянии.

Неисправности лентопротяжного мехаиизма. Если при записи или воспроизведении лента совсем не подматывается, то вероятно оборвался пассик. Неравномерная и плохая подмотка происходяг от неплотного сцепления между ведущим и ведомым шкивами в приемном узле. Оборванный пассик заменяется новым, а приемный узел регулируется.

Детонация (плавание звука) при записи и воспроизведении возможна при недостаточном нажиме прижимного ролика на ведущий вал (из-за вытянутости троса управления), при слабом или чрезмерном подтормаживании ленты подающим узлом, а также при слишком сильном сцеплении в приемном узле. Все это устраняется соответствующей регулировкой, о чем будет сказано пальше

Если при нажатии кнопки записи или кнопки воспроизведения прижимной ролик не прижимается к ведущему валу, то это указывает на обрыв троса управления, соединенного с этими кнопками.

Ускоренная перемотка вправо может отказать совсем из-за обрыва троса, соединенного с соответствующей кнопкой управления, обрыва пассика или при поломке спиральной пружины в приемпом узле. Для установки нового пассика необходимо снять кожух с головок, продеть пассик в отверстие около ведущего вала, надеть его на шкив маховика электродвигателя, а затем на ведущий шкив приемного узла. Замена спиральной пружины приемного узла производится после его разборки. Для этого надо отвернуть регулировочные гайки, снять плоскую пружину и вынуть вал узла вверх из подшипников.

Плохая перемотка вправо возможна при вытянутом тросе управления или при сильном торможении подающего узла.

Отсутствие ускоренной перемотки влево вызывается обрывом троса управления, соединенного с кнопкой включения перемотки. Плохая перемотка происходит из-за того, что вытянулся трос управления, образовалось сильное сцепление в приемном узле или попало масло на промежуточный ролик перемотки Для устранения этих дефектов надо заменить трос новым, промежуточный ролик очистить, а приемный узел отрегулировать.

Регулировка лентопротяжного механизма. Регулировка приемного узла производится регулировочной гайкой путем усиления или ослабления давления плоской пружины на ведомый шкив. После регулировки гайка закрепляется контргайкой.

Регулировка тросов управления производится изменением их длины. Для этого надо ослабить винт крепления троса на рычаге соответствующей кнопки управления, отрегулировать длину троса, после чего винт закрепить.

Регулировка промежуточного ролика перемотки производится вннтом, расположенным на стойке оси ролика. Для более сильного сцепления ролика с маховиком электродвигателя и подающим узлом регулировочный винт ввертывают и, наоборот, при чрезмерном сцеплении, вызывающем резкий рывок ленты в начале перемотки, винт вывинчивают. После регулировки винт закрепляется гайкой.

Регулировка тормоза подающего узла производится внитом с пружиной, находящимся на оси гормозного рычага. Закручивание гайки усиливает давление тормозного рычага с фетром на маховик узла.

Регулировка тормоза приемного узла и тормоза направляющего ролика производится изменением длины троса, соединенного с кнопкой «Стоп»,




Рис. 11. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-5». Положение контактов соответствует режиму воспроизведения.

Справочные сведення. Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$ : типа ДВА-У4 рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая мощность 37 вт, скорость вращения 610 облиин, мощность на валу 6 вт, вес 4,2 кг.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 12 мк. число витков обмотки

 $2 \times 1500$  ПЭЛ 0,1, индуктивность 1—1,5 гн.

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 50 мк, число витков обмотки  $2\times \times 75~\Pi ЭЛ~0,41$ , индуктивность 2~ мгн, ток стирания 75~ ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I—3 000 +500 витков ПЭЛ 0,15, обмотка II—72 витка ПЭЛ 0,6, обмотка III—630 витков ПЭЛ 0,15.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 440+68+372 витков ПЭЛ 0,41, обмотка II— $2\times1$  200 витков ПЭЛ 0,15; обмотка III — 28 витков ПЭЛ 0,51; обмотка IV—24+5 витков ПЭЛ 0,8.

Катушка  $L_1$ —1 900 витков ПЭЛ 0,23, катушка  $L_2$ —1 600 витков ПЭЛ 0,13, катушка  $L_3$ —3 500 витков ПЭЛ

0.13, катушка  $L_4 - 250$  витков ПЭЛ 0.41.

#### МАГНИТОФОН «ДНЕПР-9»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 350 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке. Магнитофон имеет двустороннюю ускоренную перемотку ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения




Рис. 12. Обший вид магнитофона «Днепр-9».

50—10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже — 35  $\partial \delta$ . Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя или приемника и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 2,5 вт. Коэффициент детонации не более 0,6%. Регулировка тембра раздельная для низших и высших звуковых частот.

Питается магнятофон от сети переменного тока напряжением 110 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 100~ st.

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 12).

Под крышкой расположена панель лентопротяжного механизма, на которой размещены катушки с лентой, съемный декоративный кожух с щелью для заправки ленты и пять кнопок переключателя рода работы магнитофона. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, антифонная катушка, рычаг прижима ленты к универсальной головке, ведущий вал, прижимной ролик и направляющая стойка.

На правой стенке ящика расположены ручка регулятора уровня и две ручки регуляторов тембра. На передней стенке ящика, представляющей собой отражательную доску, обтянутую дексративным материалом, помещены индикатор уровня записи и два громкогово-

рителя

На заднюю стенку шасси выведены входные и выходные гнезда усилителя и выключатель громкоговорителей. Колодка переключения напряжения сети с предохранителем установлена на корпусе трансформатора питания.

Габариты микрофона  $510 \times 350 \times 320$  мм. Его вес  $28~\kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма показана на рис. 13. Механизм смонтирован на стальной панели. Он приводится в движение асинхролным электродвигателем типа ДВА-У4. на вал которого насажен маховик с ведущим валом (рис. 14).

Управление работой механизма осуществляется кнопочным переключателем, связанным с деталями ме-




Рис. 13. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — подающий узел;
 2 — прижимной ролик;
 3 — натяжной ролик;
 4 — приемный узел;
 5 — маховик электродвигателя;
 6 — ведущий вал;
 7 — уннверсальная головка;
 8 — стирающая головка;
 9 и 10 — направляющие стойки;
 11 — обрезиненный промежуточный ролик перемотки.

ханизма тросами, тягами и пружинами. Конструкции подающего и приемного узлов такие же, как и в маг-

нитофоне «Днепр-5».


При записи и воспроизведении движение ленты с постоянной скоростью осуществляет ведущий вал с помощью прижимного ролика. Вращение от электродвигателя передается пассиком на приемный узел, который подматывает ленту, прошедшую магнитные головки. Подтормаживание ленты производится рычагом

метр служит регулятором громкости). Магнитофон имеет три входа для включения микрофона M, звукоснимателя 3e, приемника и трансляционной линии J. Гнезда K3 служат для включения высокоомных головных телефонов для слухового контроля записи, а гнезда KB для контроля воспроизведения и подключения дополнительного громкоговорителя с сопротивлением не менее 3 ом.

При воспроизведении универсальная головка нажатием кнопки В подключается к сетке левого триода

Рис. 14. Расположение узлов и деталей магнитофона.

1 — тормозной рычаг приемного узла; 2-маховик электродвигателя; 3 — регулирс вочиый винт тормоза подаю щего узла; 4 - подающий узел; 5 — лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 6 — переключатель напряжения сети с предохранителем; 7 — траисформатор силовой  $Tp_2$ ; 8 — электродвигателі ДВА-У4; 9 — лампа Л4; 10 — лампа Л<sub>2</sub>; 11 — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 12 — гнездо включеиня микрофона: 13 — гнездо включения звукоснимателя н приемника; 14 - гнездо включения трансляцнонной сети; 15 — гнездо контроля записи; 16 - гиездо контроля воспронзведения: 17-выключатель громкоговорителей; 18 — выходной трансформатор  $Tp_1$ : 19 — приемный узел; 20 — натяжной ролик с надетым на него пассиком.



с фетровой накладкой, которая прижимает ленту к направляющей стойке.

При ускоренной перемотке вправо вращение электродвигателя передается приемному узлу. При этом в приемном узле осуществляется жесткое сцепление между ведущим шкивом и валом узла. При ускоренной перемотке влево вращение передается от маховика электродвигателя через обрезиненный промежуточный ролик на подающий узел, в результате чего перемотка происходит в сторону подающего узла. Торможение движения ленты после нажатия кнопки «Стоп» производится в подающем и приемном узлах.

**Усилитель, генератор** и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на

рис. 15.

При записи усиление осуществляется четырехкаскадным усилителем, собранным на двойных триодах  $\mathcal{J}_1$ и  $\mathcal{J}_2$ . В цепь анода правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$  включается универсальная головка  $\mathit{\GammaV}$ . Лампа  $\mathcal{J}_4$ при записи работает как генератор высокой частоты по схеме с индуктивной связью. Частота колебаний генератора 35 *кац*. Ток подмагничивания может регулироваться подстроечным конденсатором  $\mathit{C}_{21}$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_3$ .

Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{13}$  (при воспроизведении этот же потенцио-

лампы  $\mathcal{J}_1$ . Четырехкаскадный усилитель на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$  в этом случае является предварительным. Выходной каскад усиления работает на лампе  $\mathcal{J}_4$ . Его нагрузкой служат два громкоговорителя  $2\Gamma \mathcal{J}_1$ -3. Регулировка тембра на высших частотах ведется переменным резистором  $R_{16}$ , а на низших частотах  $R_{32}$ .

Частотные предыскажения в усилителе при записи осуществляются цепочками  $R_{17}C_{10}$  и  $R_{18}R_{19}C_{14}$ , частотная коррекция при воспроизведении осуществляется цепоч-

ками  $L_2R_{16}C_{11}$ ,  $C_{29}R_{32}R_{33}$  и  $L_3C_{19}$ .

Лампы усилителя питаются от выпрямителя на кенотроне  $J_5$ . Накал ламп производится от одной из обмоток трансформатора  $Tp_2$ , параллельно которой включен потенциометр  $R_{35}$  с заземленным ползунком. Подбором положения этого ползунка можно значительно уменьшить уровень прослушиваемого фона.

Положения контактов переключателей на схеме соответствуют соединениям в том случае, когда ни одна

из кнопок управления не нажата,

Разборка и смазка магнитофоиа. Для удобства осмотра и ремонта магнитофона передняя стенка ящика вместе с громкоговорителями сделана съемной. Она крепится с наружной стороны четырьмя декоративными винтами, расположенными по углам (в последних выпусках двумя винтами в верхних углах). При снятых передней и задней стенках ящика открывается доступ ко всем деталям лентопротяжного механизма, монтажу




Рис. 15. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-9».

переключателя и тягам управления, а при снятом поддоне открывается доступ и к электрическому монтажу

усилителя,

Подшипники электродвигателя смазываются через масленки, выведенные с наружной стороны на панель лентопротяжного механизма, или через масленки, находящиеся непосредственно на самом электродвигателе. Подшипники прижимного, промежуточного и натяжного роликов, а также подшипники приемного и подающего узлов смазываются непосредственно в зазорах между подшипником и осью. Для смазки подшипников подающего узла и верхнего подшипника приемного узла необходимо предварительно снять подкатушники и производить смазку через отверстия в центре вала.

Характерные неисправности лентопротяжного механизма магнитофона «Днепр-9», их устранение, а также регулировка такие же, как и в магнитофоне

«Днепр-5».

Справочные сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}$ : такой же, как и в магнитофоне «Днепр-5».

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 8 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков обмотки  $2\times1500$  ПЭЛ 0,1, индуктивность 1  $\varepsilon\kappa$ .

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 120 мк, число витков обмотки  $2\times 100$  ПЭЛ 0,31, индуктивность 10 мгн, ток стирания 45 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I —  $3\,500+500$  витков ПЭЛ 0,15, обмотка II — 56 витков ПЭЛ 1,0, обмотка III — 520 витков ПЭЛ 0,15.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 440+68+372 витка ПЭЛ 0,41, обмотка II — 2 $\times$ 1 200 витков ПЭЛ 0,15, обмотка III — 27 витков ПЭЛ 0,51, обмотка IV — 28 витков ПЭЛ 0,8. Сердечник из пластины Ш-32, набор 50 мм.

Катушка  $L_1$  — 900 витков ПЭЛ 0,2, катушки  $L_2$  и  $L_3$  — по 3 000 витков ПЭЛ 0,07, катушка  $L_4$  — 115 витков ПЭЛ 0,23, катушка  $L_5$  — 375 + 525 витков ПЭЛ 0,31.

#### МАГНИТОФОН «ДНЕПР-10»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емстъ катушек 350 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек, продолжительность записи




Рис. 16. Общий вид магнитофона «Днепр-10».

(воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке. Магнитофон имеет двустороннюю ускоренную перемотку ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже —  $35\ \partial \mathcal{E}$ . Чувствительность не менее  $3\ \mathcal{M}\mathcal{E}$  при записи от микрофона,  $200\ \mathcal{M}\mathcal{E}$  при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность  $2.5\ \mathcal{E}\mathcal{E}$ . Коэффициент детонации не более 0.6%. Регулировка тембра раздельная на низших и высших частотах.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 100~ вт.

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 16). Под крышкой расположена панель лентопротяжного механизма. На ней размещены катушки с лентой, декоративный кожух с щелью для заправки ленты и пять кнопок переключателя рода работы. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, антифонная катушка, рычаг прижима ленты к головкам с фетровыми накладками, ведущий вал, прижимной ролик и направляющие стойки. На правой стенке ящика расположены ручка регулятора уровня и две ручки регуляторов тембра. На передней стенке ящика, представляющей собой отражательную доску, обтянутую декоративным материалом, помещены индикатор уровня записи и два громкоговсрителя.

На заднюю стенку шасси выведены входные и выходные гнезда усилителя и выключатель громкоговорителей. Колодка переключения напряжения сети с предохранителем установлена на корпусе трансформатора

Габариты магнитофонг  $510 \times 350 \times 320$  мм. Его вес 28 кг

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма показана на рис. 17. Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем типа ДВА-У4, на вал которого насажен шкив с ведущим валом (рис. 18).

На рис. 19 показано устройство приемного узла лентопротяжного механизма. Вращение от электродвигателя передается пассиком ведущему шкиву 4, свободно вращающемуся на вслу 1. Ведомый шкив 6 через фигурную пружину 7 связан с валом, вращается вместе с ним и может передвигаться по валу вверх и вниз. В результате фрикционного сцепления между ведущим и ведомым шкивом происходит передача вращения на вал узла, чем и осуществляется подмотка ленты. Для увеличения сцепления между шкивами применена фетровая

шайба 5. Степень сцепления регулируется пружиной 7 и гайкой 8.

Ведущий и ведомый шкивы имеют равные диаметры. При ускоренной перемотке вправо к ним прижимается обрезиненный ролик 10 и оба шкива вращаются в одну сторону с одинаковой скоростью.




Рис. 17. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

7 — подающий узел; 2 — левый промежуточный ролик; 3 — приемный узел; 4 — правый промежуточный ролик; 5 — ведущий вал; 6 — шкив на валу электродвигателя; 7 — прижимной ролик; 8 — головка универсальная; 9 — головка стирающая.

пружины 5 прижимается к тормозному барабану 3, укрепленному на валу. В начале перемотки маховик немного проворачивается на валу, что сглаживает толчки. Степень давления пружины регулируется гайкой 6.

При записи и воспроизведении движение ленты с постоянной скоростью осуществляет ведущий вал с помощью прижимного ролика. Вращение от электродвигателя через большой пассик передается на приемный узел. Подтормаживание ленты производится подающим узлом в результате трения маховика узла о фетровую накладку.

При ускоренной перемотке вправо вращение от электродвигателя через большой пассик передается на ведущий шкив приемного узла. Одиовременно правый промежуточный обрезиненный ролик прижимается как к ведущему, так и к ведомому шкивам приемного узла, жестко сцепляя их. При ускоренной перемотке влево вращение от электродвигателя передается через малый пассик на левый промежуточный обрезиненный ролик, который в этом случае прижимается к маховику подающего узла.

Остановка движения ленты производится ленточными тормозами боковых узлов после нажатия кнопки «Стоп».

Управление работой лентопротяжного механизма осуществляется кнопочным переключателем, связанным с деталями механизма тросами, тягами с пружинами. Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофо-

Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 21.




Рис. 18. Расположение деталей и узлов магнитофона.

1 — приемиый узел; 2 — электродвигатель; 3 — переключатель усилителя: 4 — левый промежуточный ролик; 5 — подающнй узел; 6 — лампа  $J_5$ ; 7 — переключатель напряжения с предохраннтелем; 8 - трансформатор силовой Тр2; 9-- панель лампы  $\mathcal{J}_3$ ; 10 — лампа  $\mathcal{J}_4$ ; 11 — лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 12 — лампа  $\mathcal{J}_1$  в экране; 13 — гнездо включения микрофона; 14 — гнездо включення звукоснимателя или приеминка; 15 - гнездо включения трансляционной сети; *16* — гнездо контроля записи; 17 — гнездо контроля воспроизведения; 18 — выключатель громкоговорителей; 19 — выходной трансформатор Тр1; 20 — правый промежуточный ролик.

Устройство подающего узла механизма показано на рис. 20. При ускоренной перемотке влево вращение от электродвигателя с помещью пассика передается обрезиненному ролику 8, который в этом режиме работы прижимается к маховику 4 и передает ему вращение. Маховик свободно сидит на валу 1 и силой распорной

При записи усиление осуществляется четырехкаскадным усилителем, собранным на двойных триодах  $\mathcal{J}_1$ и  $\mathcal{J}_2$ . Запись возможна от микрофона, звукоснимателя, приемника и трансляционной сети, для чего на входе усилителя предусмотрен делитель и соответствующие гнезда. К аноду правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$  при записи подключается универсальная головка  $\mathit{\Gamma}\mathcal{Y}$ . Регулировка уровня записи редется потенциометром  $R_{13}$ , который при воспроизведении служнт регулятором громкости. Для слухового контроля записи имеются гнезда  $\mathit{K3}$  для включения головного телефона,




Рис. 19. Приемный узел.

1 — вал;
 2 — кронштейн;
 3 — тормозиой барабан;
 4 — ведущий шкив;
 5 — фетровая шайба;
 6 — ведомый шкив;
 7 — фигуриая пружина;
 8 — регулировочная гайка;
 9 — регулировочный винт;
 10 — правый промежуточный ролик.




Рис. 20. Подающий узел.

1 — вал;
 2 — кронштейн;
 3 — тормозной барабан;
 4 — маховик;
 5 — пружина;
 6 — регулировочный винт;
 8 — левый промежуточный ролик.

Частотные предыскажения при записи осуществляются специальными цепочками  $R_{19}C_{14}$  и  $R_{17}C_{10}$ , включенными между анодом правого триода  $\mathcal{J}_2$  и универсальной головкой.

Генератор собран на лампе  $\mathcal{J}_4$  по схеме с индуктивиой связью. Связь генератора с универсальной головкой осуществляется через подстроечный конденсатор  $C_{22}$ , позволяющий регулировать величину тока подмагничивания.

При воспроизведении универсальная головка подключается к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Первые четыре каскада на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$  составляют предварительный усилитель к оконечному каскаду на лампе  $\mathcal{J}_4$ , нагруженному на два громкоговорителя  $2\Gamma\mathcal{J}_3$ . Регулировка тембра на высших частотах производится

переменным резистором  $R_{16}$ , а на иизших — потенцнометром  $R_{34}$ . При записи регуляторы тембра не действуют.

Коррекция частотной характеристики при воспроизведении осуществляется цепочками  $L_2R_{16}C_{11}$  и

 $C_{28}R_{34}R_{35}L_3C_{20}$ .

Громкоговорители при необходимости выключаются переключателем  $\Pi_5$ , а на выход усилителя в гнезда KB может подключаться внешний громкоговоритель (сопротивление 3 oм). Минимальный уровень фона достигается подбором положения антифонной катушки  $L_1$ .

Питание ламп производится от выпрямителя, собранного на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Нити ламп питаются переменным током от трансформятора  $\mathcal{T}p_2$ . Выключатель сетевого напряжения  $\mathcal{B}\kappa$  совмещен с регулятором громкости.

Контакты переключателей на схеме показаны в том положении, когда ни одна из кнопок управления магнитофоном не нажата. Соединение контактов для различных родов работы приведено в таблице на схеме.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электро- дов	$J_1$ (6H1 $\Pi$ )	Л <sub>2</sub> (6H8C)	Л <sub>8</sub> (6П6С)
1	30	_	
2		100	_
3	0,7	4	<b>2</b> 80
4			230
5		60	
6	45	2	_
8	1,1	_	12

Напряжение в вольтах относительно шасси.

Разборка и смазка магнитофона. Для удобства осмотра и ремонта магнитофона передняя стенка ящика вместе с громкоговорителями сделана съемной. Она крепится с внутренией стороны двумя винтами, расположенными в верхней части. При снятых передней и задней стенках открывается доступ ко всем деталям и тягам управления, а при снятом поддоне открывается доступ к электрическом, монтажу усилителя.

В магнитофоне смазываются жидким маслом подшипники электродвигателя (через масленки, выведенные с наружной стороны панели лентопротяжного механизма или находящиеся непосредственно на самом электродвигателе), подщипники прижимного и двух промежуточных роликов, а также верхние и нижние подшипники приемного и подающего узлов.

Для смазки верхних подшипников приемного и подающего узлов надо снять подкатушники и произвести смазку через отверстия в центре вала каждого узла.

Неисправности лентопротяжного механизма. Отсутствие подмотки ленты при записи и воспроизведении может быть из-за обрыва большого пассика, Плохая подмотка происходит при недостаточном фрикционном сцеплении в приемном узле. Оборванный пассик заменяется новым, а фрикцион регулируется.

Детонация возникает при недостаточном нажнме прижимного ролика на ведущий вал, чрезмерном подтормаживании ленты со стороны падающего узла и сильном фрикционном сцеплении в приемном узле. Все эти дефекты устраняются путем регулировки.

Нет ускоренной перемотки вправо или перемотка происходит плохо, причины: обрыв и растяжение большого пассика или троса управления кнопки «Перемотка вправо», большой износ правого промежуточного ролика, чрезмерное подтормаживание ленты со стороны подающего узла. В этих случаях неисправные детали заменяются новыми и производится необходимая регулировка.




Рис. 21. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-10».

Нет ускоренной перемотки влево или перемотка происходит плохо при обрыве, растяжении малого пасснка или троса управления кнопки «Перемотка влево», при ослаблении регулировочной пружины маховика подающего узла, при сильном подтормаживании ленты приемным узлом и из-за плохого сцепления левого промежуточного ролика с маховиком подающего узла. Во всех этих случаях вышедшие из строя детали заменяются новыми и производится регулировка.

При установке пассиков первым устанавливается малый пассик, соединяющий шкив электродвигателя с левым промежуточным роликом. Для этого необходимо снять декоративный кожух, закрывающий головки, пропустить пассик в отверстие около ведущего вала и надеть его на шкив электродвигателя и левый промежуточный ролик. Затем аналогичным образом устанавливается большой пассик, соединяющий шкив электродвигателя с приемным узлом.

Регулировка лентопротяжного механизма. Приемный узел и тросы управления лентопротяжного механизма магнитофона «Днепр-10» регулируются так же,

как и в магнитофоне «Днепр-5».

Регулировка подтормаживания ленты во время записи и воспроизведения производится изменением давления плоской пружины с фетровой накладкой на маховик подающего узла при пемощи регулировочного винта. Для усиления подтормаживания винт ввинчивается, а для ослабления вывинчивается. По окончании регулировки винт надо закрепить гайкой.

Регулировка рычага прижима ленты к головкам ведется при нажатой кнопке «Запись» или «Воспроизведение». Фетровые накладки рычага должны плотно прилегать к рабочим поверхностям головок. Для регулировки необходимо ослабить два винта крепления рычага и установить рычаг в необходимое положение, после чего винты надо закрепить.

Регулировка тормозов производится изменением длины троса управления кнопки «Стоп». Регулировка тормоза одного из узлов (подающего или приемного) осуществляется смещением кронштейна тормозного устройства данного узла. Для этого следует ослабить винт крепления кронштейна к панели лентопротяжного механизма и подобрать необходимое его положение, после чего кронштейн надо закрепить.

**Справочные сведения.** Электродвигатель  $\partial \mathcal{I}$ : такой же, как в магнитофоне «Днепр-5». Головки ГУ и ГС: такие же, как и в магнитофоне «Днепр-9».

Трансформатор  $Tp_1$ : такой же, как и в магнитофоне

«Днепр-9».

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 440+68+372+80витков ПЭЛ 0,41, обмотка  $II - 2 \times 1200$  витков ПЭЛ 0,15, обмотка III — 27 витков ПЭЛ 0,51, обмотка IV — 28 витков ПЭЛ 0,8, сердечник из пластин Ш-32, набор 50 мм.

Катушка  $L_1 = 900$  витков ПЭЛ 0,2, катушка  $L_2L_3$  $L_4$  — по 3000 витков ПЭЛ 0,07, катушка  $L_5$  — 115 витков ПЭЛ 0,23, катушка  $L_6 = 900$  витков ПЭЛ 0,31.

#### МАГНИТОФОН «ДНЕПР-11»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Рассчитан на две скорости ленты: 19,05 и 9,53 см/сек. Емкость катушек 350 м Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин при скорости 19,05 и 60 мин при скорости 9,53 на каждой дорожке. Магнитофон позволяет использовать и катушки емкостью 500 м. Имеется

двухсторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 400—12 000 ги при скорости 19,05 см/сек и 100— 6000 ги при скорости 9,53 см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5% при номинальной выходной мощности. Относительный уровень шумов не хуже — 35  $\partial \delta$ . Чувствительность не менее 0,5 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 3 вт. Коэффициент детонации 0.5% при скорости 19.05 см/сек и 0.9% при скорости 9,53 *см/сек*.

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор уровня записи, раздельные регуляторы уровня записи и воспроизведения, регуляторы тембра на низших и высших частотах и выключатель стирающей головки, позволяющий производить запись на фоне ранее сделан-

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в. Допустимые колебания напряжения ±10%. Потребляемая мощность около 160 et.

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 22).

Под крышкой ящика расположена панель лентопротяжного механизма, на которой размещены катушки с лентой, переключатель скорости и съемный декоративный кожух. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, антифонная катушка, ведущий вал, прижимной ролик и направляющие стойки.

На передней отражательной стенке ящика, обтянутой декоративной тканью, установлены громкоговорители и индикатор уровня записи. На нижнюю часть передней стенки выведены клавишный переключатель




Рис. 22. Общий вид магнитофона «Днепр-11».




Рис. 23. Боковая панель.

1 — гнездо для подключения трансляционной сети; 2 — гнездо для подключения звукоснимателя или приемника; 3 — гнездо для подключения микрофона; 4 — выключатель громкоговорителей; 5 — гнездо выхода усилителя.

рода работы, ручки регуляторов тембра, регулятора уровня записи и регулятора громкости воспроизведения.

На боковых стенках ящика установлены два дополнительных громкоговорителя. На правую боковую стенку выведены выходное и три входных гнезда усилителя, а также переключатель для выключения громкоговорителей (рис. 23).

На задней стенке (рис. 24) расположены переключатель напряжения сети с предохранителем, гнезда перезаписи и переключатель головки стирания (для наложения записи на запись).




Рис. 25. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — подающий узел; 2—приемиый узел; 3—маховик ведущего вала; 4 — прижимной ролик;
 5 — ведущий вал; 6 — универсальная головка;
 7 — стирающая головка;
 8 — иасадка на валу электродвигателя.




Рис. 24. Расположение деталей и узлов магнитофона.

1 — подающий узел; 2 — резистор  $R_{46}$ ; 3 — трансформатор силовой  $Tp_2$ ; 4 — переключатель напряжения с предохранителем; 5 — электродвигатель ДВС-УІ; 6—лампа  $\mathcal{I}_2$ ; 7—лампа  $\mathcal{I}_4$ ; 8 — выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 9, 10 — гиезда перезапнси; 11 — выключатель головки стнрания; 12 — катушка генератора  $L_4$ ; 13 — дроссель фильтра  $\mathcal{I}_{P1}$ ; 14—приемый узел; 15 — узел ведущего вала.

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 25. Механизм приводится в движение синхронным электродвигателем типа ДВС-УІ. Управление производится клавишным переключателем, связанным с механизмом тягами и рычагами управления.

Устройство прнемного узла показано на рис. 26. Вращение от электродвигателя большим пассиком передается ведущему шкиву 8, когорый свободно вращается на валу 10. Ведомый шкив 2 через фигурную пружину 6 связан с валом, вращается вместе с ним и может передвигаться по валу вверх вниз. В результате сцепления между ведущим и ведомым шкивами происходит передача вращения на вал узла, чем и осуществляется подмотка ленты при записи и воспроизведении. Для увеличения фрикционного сцепления между шкивом и диском проложена фетровая шайба 7. Сцепление регулируется гайкой 4.

При ускоренной перемотке вправо большой пассик рычагом перемотки с вилкой перекидывается из канавки ведущего шкива в канавку, образованную выточками между ведущим и ведомым шкивами. Таким образом, оба шкива оказываются жестко связанными пассиком и вращаются с одинаковой скоростью.

Устройство подающего узла показано на рис. 27. Вал I с укрепленным на нем маховиком 8 свободно вращается в подшипнике эксцентрика 3. Втулка 9, в которой находится эксцентрик, крепится к панели лентопротяжного механизма, При ускоренной перемотке влево поводок 4, соединенный тягой с рычагом клавиши «Перемотка влево», под действием тяги поворачивает эксцентрик во втулке до соприкосновения маховика с обрезииенной насадкой шкива электродвигателя. Тем самым передается вращение от электродвигателя к валу подающего узла и производится перемотка.

Узел ведущего вала (рис. 28) представляет собой

кронштейн *I* с двумя подшипниками, в которых вращается вал *6*. На нем укреплен массивный, стальной, отбалансированный маховик *5*, повышающий равномерность вращения вала. Верхняя часть вала является ведущей и при записи и воспроизведении находится в непосредственном контакте с лентой.

При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается малым пассиком узлу ведущего вала, а большим — приемному узлу. Движение




Рис. 26. Приемный узел.

1 — тормозной барабан;
 2 — ведомый шкив;
 3 — кронштейн;
 4 — регулировочная гайка;
 5 — регулировочный винт;
 6 — фигурная пружина;
 7 — фетровая шайба;
 8 — ведущий шкив;
 9 — штифт;
 10 — вал.




Рис. 27. Подающий узел.

1 — вал; 2 — фланец; 3 — эксцентрнк;
4 — поводок; 5 — гайка; 6 — шайба;
7 — штнфт; 8 — маховнк; 9 — втулка;
10 — шайба.

ленты с постоянной скоростью осуществляется ведущим валом при помощи прижимного ролика. Подмотка ленты осуществляется приемным узлом, а подтормаживание подающим узлом — в результате трения маховика узла о фетровую накладку.

Во время ускоренной перемотки вправо вращение от электродвигателя передается большим пассиком на приемный узел, а подающий узел работает в режиме подтормаживания. При ускоренной перемотке влево вращение от обрезиченной насадки шкива электродвитателя передается непосредственно на маховик подающего узла, а подтормаживание осуществляется прием иым узлом. Остановка движения ленты производится

подающим и приемным узлами после нажатия клавиши «Стоп» при помощи ленточных тормозов.

Переход с одной скорости движения ленты при записи и воспроизведении на другую производится рычагом с вилкой, который перебрасывает малый пассик с одной канавки двухступенчатого шкива электродвигателя на другую.

Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис 29

При записи используются все каскады усилителя, кроме первого (левый триод лампы  $\mathcal{J}_1$ ). Записываемый сигнал подается на сетку правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{25}$ . Индикатором уровня записи служит электронно-световой индикатор (лампа  $\mathcal{J}_7$ ). Левый триод лампы  $\mathcal{J}_3$  используется как диод; с него подается выпрямленное напряжение на индикатор уровня. Универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  включается в цепь вторичной обмотки выходного трансформатора  $T \rho_1$ .




Рис. 28. Узел ведущего вала.

1 — кронштейн; 2 — гайка; 3 — регулировочный винт; 4 — штифт;
 5 — маховик; 6 — ведущий вал.

Генератор собран по двухтактной схеме с индуктивной связью на двойном триоде  $\mathcal{J}_6$ . Частота колебаний генератора 50 кгц. Величина тока подмагничивания регулируется подстроечным конденсатором  $C_{10}$ .

Стирающая головка *ГС* может выключаться (при наложении записи на запись). Новая запись при этом производится на фоне рачее сделанной записи.

Частотные прелыскажения при записи осуществляются цепью обратной связи между анодом левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , и катодом правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , а также цепью из деталей  $R_{32}R_{36}C_{24}$ , включенной последовательно с универсальной головкой

При воспроизведении используются все каскады усилителя. Универсальная головка подключается к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Регулировка громкости производится потенциометром  $R_{26}$ . Регулировка тембра, которая действует 10лько при воспроизведении, осуществляется раздельно на высших (переменным резистором  $R_{19}$ ) и низших (переменным резистором  $R_{19}$ ) и астотах. Частотная характеристика при воспроизведении корректируегся в цепи анеда левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  (детали  $R_1$ ,  $L_1$ ,  $C_2$ ,  $C_4$ ,  $R_{12}$ ,  $R_{19}$ ,  $C_{12}$ ,  $R_{20}$  и  $R_{21}$ ) и между анодом левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  и катодом правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  (детали  $R_{15}$ ,  $C_{13}$ ,  $C_{14}$ ,  $L_3$ ,  $R_9$  и  $C_7$ ).

После необходимого усиления напряжение низкой частоты подается на оконечный каскад, собранный по двухтактной ультралинейной схеме на лампах  $\mathcal{J}_4$  и  $\mathcal{J}_5$ .




Рис. 29. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Диепр-11».

Во вторичную обмотку выходного трансформатора  $Tp_1$  включены четыре громкоговорителя (два мощностью по  $2\ st$  и два мощностью по  $1\ st$ ) и выходные гнезда («Выход»), в которые можно включать дополнительный громкоговоритель с сопротивлением не менее  $3\ om$  или внешний усилитель.

Постоянное напряжение для питания ламп подается от селенового выпрямителя B, собранного по мостовой схеме и включенного во вторичную обмотку трансформатора  $Tp_2$  Накал всех ламп производится от другой вторичной обмотки того же трансформатора. Параллельно этой обмотке включен переменный резистор  $R_{47}$ , ползунок которого соединен с катодом одной из оконечных ламп. Подбирая положение ползунка, можно ослабить прослушиваемый фон переменного тока. С той же целью последовательно с универсальной головкой включена атифонная катушка  $L_2$ , оптимальное положение которой находится по минимуму фона.

Общее включение и выключение магнитофона производится выключателем  $B\kappa$ , совмещенным с регулятором тембра низших частот.

Контакты переключателей на схеме показаны в том положении, когда ни одна из кнопок управления магнитофона не нажата.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ элек- тродов	Л₁ (6Н1П)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	Л <sub>3</sub> (6Н1П)	Л. (6П14П)	Л <sub>5</sub> (6П14П)	Л <sub>6</sub> (6Н1П)
1	90	80	<b>9</b> 0			300
3	2	2	2,2	11	11	6
6	35	70	_	-	_	300
7				300	300	_
8	0.5	1.5			_	6

Напряжение в вольтах относительно шасси.

Разборка и смазка магиитофоиа. Для удобства осмотра и ремонта магнитофона передняя стенка яшика сделана съемной и крепится двумя винтами с внутренней стороны, а в некоторых аппаратах, кроме того, тремя винтами со стороны дна ящика. При снятых передней и задней стенках возможен ремонт лентопротяжного механизма и замена ламп. При снятом поддоне открывается доступ к электрическому монтажу усилителя

Смазка механизма производится машинным маслом. Смазываются подшилники подающего и приемного узлов, ось прижимного ролика и подшипника ведущего вала. Электродвигатель смазывается через специальные масленки, выведенные на верхнюю плату около головок. Для смазки подшипников ведущего вала и электродвигателя необходимо предварительно снять декоративный кожух закрывающий головки.

Неисправности лентопротяжного механизма. Причины отсутствия или плохой подмотки ленты при запи-

си и воспроизведении, ненормального подтормаживания ленты, а также детонации те же, что и у магнитофона «Днепр-10».

Недостатки ускоренной перемотки вправо (плохо или совсем не перематывается лента) могут быть из-за растяжения или обрыва большого пассика или из-за обрыва тяги, соединенной с клавишей «Перемотка вправо». Новая тяга может быть изготовлена из стальной проволоки по размерам старой тяги.

Отсутствие вращения ведущего вала объясняется обрывом малого пассика.

Нет перемотки влево или перемотка происходит плохо из-за износа обрезиненной насадки шкива электродвигателя, заклинивания эксцентрика подающего узла во втулке, обрыва гяги, соединенной с клавишей «Перемотка влево», или ослабления пружины поводка подающего узла. Для устранения этих неисправностей насадка заменяется, эксцентрих подающего узла смазывается, тяга от клавиши «Перемотка влево» заменяется или подтягивается. Для регулировки тяги необходимо ослабить винт на рычаге кнопки, опустить тягу и вновь затянуть винт,

Регулировка тормозов производится центральной тягой клавнши «Стоп».

При замене пассиков снимается вначале малый пассик, затем большой. Установка производится в обратном порядке. При установке надо следить, чтобы малый пассик был заправлен в вилку переключателя скорости, а большой — в вилку рычага перемотки ленты вправо.

Справочные сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$ : типа ДВС-У1, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая мощность 78 вт, скорость вращения 1 500 об/мин, мощность на валу 15 вт, вес 4 2 кг.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 8 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков обмотки 2 600 ПЭЛ 0,05, индуктивность 800 мгн.

Головка ГС. толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 100 мк, число витков обмотки 100 ПЭЛ 0,31, индуктивность 4,3 мгн, ток стирания 220 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I=800+600+600+800 витков ПЭЛ 0,15 обмотка II=72 витка ПЭЛ 0,69, обмотка III=800 виткоз ПЭЛ 0,15. Сердечник: сечение  $19\times33$  мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 385+60 витков ПЭЛ 0,64, обмотка II — 325 витков ПЭЛ 0,41, обмотка III — 900 витков ПЭЛ 0,2, обмотка IV — 23 витка ПЭЛ 1,35, сердечник сечение  $32\times52$  мм.

Дроссель Дp - 3000 витков ПЭЛ 0,2.

Катушка  $L_1-3$  200 витков ПЭЛ 0.07, катушка  $L_2-900$  витков ПЭЛ 0.2 катушка  $L_3-4$  600 витков ПЭЛ 0.07, катушка  $L_4-235+235$  витков ПЭЛ 0.12, катушка  $L_5-40+40$  витков ПЭЛ 0.29, катушка  $L_6-1$  500 витков ПЭЛ 0,1, катушка  $L_7-90$  витков ПЭЛ 0,29, катушка  $L_8-2$  витка ПМВ 0,5.

#### МАГНИТОФОН-РАДИОГРАММОФОН «ЭЛЬФА 6-1М»

Общие сведения. «Эльфа 6-1М» это комбинированное устройство, предназначенное для магнитной записи и воспроизведения звука, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих граммофонных пластинок со скоростями 331/3 и 78 об/мин.

Фонограмма двухдорожечная Переход с одной дорожки на другую осуществляется перемещением узла головок по высоте (верхнее или нижнее положение). Это позволяет переходить с дорожки на дорожку при воспроизведении без перестановки и переворачивания катушек с лентой. При записи такой переход возможен

только в том случае, если старая запись предварительно стерта и стирающая головка выключена. Ускоренной перемотки ленты в магнитофоне нет. Скорость движения ленты непостоянна, зависит от величины рулона приемной катушки и не соответствует скоростям, определяемым требованиями ГОСТ.

Запись (воспроизведение) возможна при обеих скоростях вращения диска (33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> и 78 об/мин). Продолжительность записи при скорости 78 об/мин около 13 мин на каждой дорожке. При этом частотный диапазон канала записи-воспроизведения составляет 100—

 $5\,000$  eu. Коэффициент нелинейных искажений около  $5\,\%$ . Чувствительность не менее 3 ms при записи от микрофона, 200 ms при записи от звукоснимателя и 10 s при записи от трансляционной сети, Номинальная выходная мощность 1.5 st.




Рис. 30. Общий вид магнитофона-радиограммофона «Эльфа 6-1М».

Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность около 70 вт.

Магнитофон собран в переносном деревянном ящике с поднимающейся крышкой (рис. 30). Под крышкой на панели размещены звукосниматель, диск проигрывателя, индикатор уровня записи, регуляторы тембра и уровня записи (громкости), переключатели рода работ и скорости, выключатели электродвигателя, стирающей головки и громкоговорителя.

На диск проигрывателя устанавливается специальная втулка, на которую надевается катушка с лентой. Левее диска, в специальные гнезда вставляется съемный узел, на котором укреплены стирающая и универсальная головки и ручка переключателя дорожек записи. Под диском проигрывателя, на панели расположен переключатель сетевого напряжения с предохранителем. Выключатель магнитофова совмещен с регулятором громкости.

В задней части ящика хранятся микрофон и соединительные шнуры. На правой стенке расположена колодка с гнездами для включения микрофона, звукоснимателя от другого проигрывателя, трансляционной сети и внешнего громкоговорителя. На левой стенке установлен громкоговоритель. Управление магнитофоном осуществляется ручками, помещенными на верхней панели.

Лентопротяжный механизм этого магнитофона отличается простотой своего устройства. На диске проигрывателя установлен вал с рукояткой изменения направления вращения, двумя втулками и двумя фиксирующими шариками. В одном положении рукоятки фиксирующий шарик жестко сцепляет нижнюю втулку с валом и лента наматывается на катушку, установленную на нижней втулке. В другом положении рукоятки фиксирующий шарик жестко сцепляет верхнюю втулку с валом и лента наматывается на верхнюю катушку со свободно вращающегося диска. Диск проигрывателя




Рис. 31. Принципиальная схема магнитофона-радиограммофона «Эльфа 6-1М».

приводится во вращение электродвигателем ДАГ-1

Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный четырехкаскадный усилитель, используемый при записи и воспроизведении, а также при проигрывании граммофонных пластинок. Переход с одного рода работы на другой производится специальным переключателем.

Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 31. Первые два каскада усилителя собраны на двойном триоде  $\mathcal{J}_1$ . На управляющую сетку левого (по схеме) триода подается напряжение от универсальной головки ГУ при воспроизведении или от микрофона, звукоснимателя, другого проигрывателя и трансляционной линии при записи. При проигрывании граммофонных пластинок напряжение с звукоснимателя 3s подается на сетку правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . В сеточной цепи этого триода включен регулятор громкости  $R_{13}$ , который при записи служит регулятором уровня. Уровень записи устанавливается по электронносветовому индикатору  $\mathcal{J}_5$  Регулировка тембра осуществляется переменным резистором  $R_{16}$ .

Третий каскад усилителя собран на левом триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Напряжение с него подается на четвертый оконечный каскад, собранный на лампе  $\mathcal{J}_3$ . Нагрузкой этого каскада служат громкоговоритель и уннверсальная головка. При записи с микрофона громкоговори-

тель рекомендуется выключать.

В усилителе имеются специальные цепочки для частотных предыскажений и частотной коррекции ( $C_4R_{12}$ 

и  $C_8R_{18}C_9R_{19}R_{16}R_{17}$ ).

Генератор собран на правом триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Частота колебаний генератора 12 кги. В цепи стирающей головки  $\Gamma C$  имеется выключатель. При воспроизведении генератор отключается.

Постоянное напряжение для питания ламп подается от выпрямителя, собранного на кенотроне  $\mathcal{J}_4$ . Переменное напряжение для накала всех ламп поступает от соответствующей обмотки трансформатора питания  $Tp_2$ .

Возможные неисправности. В процессе эксплуатации может заедать ручка, переключающая направление движения ленты. При этом ручка или совершенно не вытягивается, или вытягивается с трудом. Чтобы устранить это, нужно, придерживая рукой верхнюю катушку, провернуть нижний диск, после чего ручка должна свободно переместиться в верхнее положение.

Смазка. В магнитофоне необходимо смазывать машинным маслом верхний и нижний подщипники электродвигателя, вал диска проигрывателя, ось обрезиненного ролика, вращающийся ролик в блоке головок и вал с втулками.

Для смазки верхнего подшипника вала электродвигателя, диска проигрывателя и оси обрезиненного ролика нужно предварительно снять диск. Для смазки нижнего подшипника электродвигателя надо отвинтить винты в дне ящика, вынуть панель с механизмом и снять крышку нижнего подшипника.

Справочиме сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}$ : типа ДАГ-1, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в. потребляемая мощность 14 вт, скорость вращения 1 200 об/мин, мощность на валу 2 вт.

Трансформатор  $\mathit{Tp}_1$ : обмотка I — 3 000 витков ПЭЛ 0,12, обмотка II — 100 витков ПЭЛ 0,72. Сердечник из

пластин Ш-20, набор 21 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 575 + 405 витков ПЭЛ 0,33, обмотка iI — 2imes1 310 витков ПЭЛ 0,16, обмотка III — 29 витков ПЭЛ 0,51, обмотка IV — 29 витков ПЭЛ 0,86. Сердечник из пластин Ш-28, набор 37 мм.

Катушка  $L_1 = 300 + 400 + 500$  витков ПЭЛ 0,33.

#### МАГНИТОФОН «СПАЛИС»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 350 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50-10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже -35  $\partial$ б. Қоэффициент нелинейных искажений не более  $5\,\%$ . Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Коэффициент детонации 0,6%.

Номинальная выходная мощность 1 вт. Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 70 вт.

Магнитофон собран в деревянном, приспособленном для переноски ящике (рис. 32). Крышка ящика съемная; с внутренней стороны она имсет карман для хранения катушек с лентой, шнуров и запасных предохранителей.

На задней стенке ящика находятся гнезда для включения микрофона, звукоснимателя, трансляционной сети и внешнего громкоговорителя.

Под съемной крышкой на стальной плате лентопротяжного механизма размещены катушки с лентой, декоративный кожух клавишный переключатель рода работ, электронно-световой индикатор уровня записи, ручки регуляторов тембра и громкости. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, прижимной ролик,

ведущий вал и направляющие стойки (рис. 33). Остальные детали механизма расположены с внутренней стороны платы (рис. 34).




Рис. 32. Общий вид магнитофона «Спалис».




Рис. 33. Плата лентопротяжного механизма со снятыми декоративными крышками.

1 — приемная катушка; 2 — универсальная головка в экране; 3 — направляющая стойка; 4 -- регулятор громкости; 5 — рычаг прижимного ролика; 6-обрезиненный прижимной ролнк; 7 — клавиша «Запись»; 8 — клавиша «Воспроизведение»: 9 - клавиша «Перемотка вправо»; 10 — клавиша «Стоп»: 11 — клавиша «Перемотка влево»; 12-плоская пружнна рычага прижимного ролика: 13 - электронно-световой индикатор уровня; 14 - регулятор тембра; 15 — направляющая стойка: 16 — стирающая головка: 17 — подающая катушка.




Рис. 34. Расположение узлов и деталей магнитофона.

1— переменный резистор  $R_{33}$ ; 2— лампа  $\mathcal{J}_3$ ; 3— подающий узел; 4— электродвигатель КД-2; 5— конденсатор  $C_{25}$ ; 6— панелька лампы  $\mathcal{J}_4$ ; 7— трос управления подающего узла; 8— кланишный переключатель; 9— трос управления прнемного узла; 10— лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 11— лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 12— лампа  $\mathcal{J}_3$ ; 13— прнемный узел; 14— трансформатор силовой  $Tp_2$ ; 15— узел ведущего вала; 16— громкоговоритель.

Габариты магнитофона  $415{ imes}340{ imes}198$  мм, его вес  $15~\kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма показана на рис. 35. Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем типа КД-2. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается общим пассиком




Рис. 35. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1—подающий узел; 2—приемный узел; 3—маховик ведущего вала со шкнвом; 4—ведущий вал; 5—прижимной ролнк; 6—уннверсальная головка; 7—стнрающая головка; 8—шкив электродвигателя.




Рис. 36. Боковой узел.

I— нижняя скоба; 2— ведомый диск; 3— бронзовая втулка; 4— ведущий шкив; 5— сальник; 6— шариковый подшинпник; 7— планка креплення рычага; 8— верхняя скоба; 9— вал; 10— штифт; 11— кронштейн крепления пружины; 12— фетровая шайба; 13— возвратная пружина; 14— прижимной рычаг; 15— трос управления, 16— контргайка; 17— регулировочный винт; 18— кожух троса.

к узлам ведущего вала, приемному и подающему, из которых второй осуществляют подмотку ленты, а третий ее подтормаживание. Ленгу к ведущему валу прижимает обрезиненный прижимной ролик. При ускоренной перемотке в одном из боковых узлов создается жесткое сцепление и этот узел с большей скоростью вращает со-

ответствующую катушку. Противоположный узел работает в режиме подтормаживания. Управление механизмом осуществляется клавишным переключателем, который связан тросами с отдельными узлами. Переход с одного вида работы на другой допускается только после нажатия клавиши «Стоп».

Конструкция приемного и подающего узлов одинакова (рис. 36). На валу 9 жестко укреплен ведомый диск 2. Ведущий шкив 4 приводимый в движение пассиком, свободно вращается на валу и благодаря фрикционному сцеплению вращает ведомый диск. Для увеличения сцепления между шкивом и диском проложена фетровая шайба 12. Степень сцепления регулируется прижимным рычагом 14, который управляется гибким тросом 15.

При записи и воспроизведении вращение ведущего диска приемного узла через фетровую ціайбу и ведомый диск передается валу узыл и к правой катушке, чем осуществляется подмотка ленты. Левая (подающая) катушка, а с нею вал и ведомый диск подающего узла вынужденно вращаются сматываемой лентой против часовой стрелки. Ведущий шкив подающего узла в это же время под действием пассика вращается по часовой стрелке. Трение между шкивом и диском узла и фетровым




Рис. 37. Узел ведущего вала.
 1 — ведущий вал; 2 — верхняя скоба; 3 — нижняя скоба; 4 — маховик со шкивом.

кольцом создает подтормаживание, необходимое для натяжения ленты.

При ускоренной перемотке трос 15 тянет прижимной рычаг 14, который через шариковый подшипник 6 давит на ведущий шкив 4. Благодаря этому возникает сильное сцепление между шкивом и диском и катушка, расположенная на валу данного узла, начинает быстро вращаться.

Узел ведущего вала (рис. 37) представляет собой вал / с маховиком 4, в верхней части которого расположен шкив для передачи вращения. Верхняя часть вала является ведущей и находится в непосредственном контакте с лентой.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 38. Для записи и воспроизведения применяется универсальный усилитель. Запись может вестись с микрофона, звукоснимателя и приемника или от трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеется делитель и соответствующие гнезда M, 3s и  $\mathcal{J}$ .

Предварительный трехкаскадный усилитель собран на двойном триоде  $\mathcal{J}_1$  и левом (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Выходной каскад собран на лампе  $\mathcal{J}_3$ , нагружен на громкоговоритель; в нем имеются гнезда для включения внешнего громкоговорителя сопротивлением 5 ом.

Генератор собран на правом (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Частота колебаний генератора 25 кгц. Величина




Рис. 38. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Спалис».

тока подмагничивания может регулироваться подстроечным конденсатором  $C_{14}$ .

Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_4$ . Уровень записи регулируется потенциометром  $R_{13}$  (им же регулируется громкость при воспроизведении). Регулировка тембра осуществляется потенциометром  $R_{23}$ .

Для уменьшения нелинейных искажений и коррекции частотной характеристики второй и четвертый каскады усилителя охвачены обратной связью. При записи универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  подключается в анодную цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  (через цепь  $R_{21}C_{13}$ ), а при воспроизведении — в цепь сетки лампы  $\mathcal{J}_1$  (через конденсатор  $C_2$ ).

Выпрямитель собран по двухнолупериодной схеме на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Накал лампы  $\mathcal{J}_1$  для уменьшения фона переменного тока производится выпрямленным током от выпрямителя, собранного на двух диодах ДГ-Ц24. Параллельно нити накала лампы  $\mathcal{J}_1$  включен потенциометр  $R_{33}$  с заземленным ползунком. Передвижением ползунка можно добиться минимального фона переменного тока. Нити накала остальных ламп питаются переменным током от отдельной обмотки трансформатора  $Tp_2$ . Переключение первичной обмотки этого трансформатора на напряжение 220 или 127 в достигается перестановкой предохранителя, который находится на дне корпуса и вставлен в специальную колодку.

Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$  магнитофона подсоединен к первичной обмотке трансформатора  $Tp_2$  на напряжение 127  $\theta$  и включается нажатием клавиш переключателя рода работы. Общий выключаетель магнитофона совмещен с регулятором тембра  $R_{23}$ .

Положение переключателей (на схеме) соответствует режиму воспроизведения. Их положение в других режимах указано в таблице на схеме.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

.№ электродов	Л₁ (6H2П)	Л₂ (6Н1П)	Л <sub>в</sub> (6П14П)
1	120	_	
3	1		6
6	90	100	
7			300
8	0,3	1,5	
9		<del></del>	240

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона надо снять верхнюю крышку ящика и вывинтить четыре винга, расположенных в нижней части ящика. Затем следует вынуть из ящика шасси с лентопротяжным механизмом и усилителем и установить наискось сверху ящика. В этом положении открывается доступ к монтажу. Для замены основных узлов, тросов управления, пассика, ламп, громкоговорителя, а также ремонта клавишного переключателя и других деталей необходимо плату механизма установить вертикально на ящик.

Смазке машинным маслом подлежат подшипник и бронзовая втулка ведущего шкива в обоих боковых узлах, а также подшипники узла ведущего вала, электродвигателя и прижимного ролика.

Неисправности лентопротяжиого мехаиизма. При обрыве пассика валы приемного и подающего узлов вращаются в любую сторону свободно от руки (без заметного усилия). Для замены пассика необходимо разобрать магнитофон (так, как это было описано выше), отсоединить трос управления в каждом из боковых узлов. Для этого нужно отвинтить планку, крепящую регулировочный винт с гайкой, отвинтить винт, придержи-

вающий трос, и через образовавшееся отверстие вынуть конец троса с заклепкой. После этого пассик надевается на ведущие шкивы боковых узлов, шкив электродвигателя и шкив маховика ведущего вала.

Если при нажатии одной из клавиш ускоренной перемотки узел, в сторону которого должна перематываться лента, вращается медленно и его легко остановить, то причиной неисправности является обрыв троса управления, соединенного с данной клавишей. Для устранения этого необходимо разобрать магнитофон, вынуть оборванный трос из защитного кожуха, в который он вставлен, и заменить его новым.

При обрыве троса управления клавиши «Стоп» прижимной ролик не отходит от ведущего вала при нажатии этой кнопки. Оборванный трос заменяется, а узел

прижимного ролика регулируется.

При неисправностях боковых узлов возможны увеличение детонации, плохая подмотка и перемотка, а также слабое или чрезмерное подтормаживание ленты. Для устранения этих неисправностей необходимо разобрать магнитофон, снять подкатушник, отвинтить три винта крепления бокового узла к плате, снять пассик и вынуть узел.

В ремонт узла входят чистка, смазка и замена изношенной фетровой шайбы. При сборке узла следует обратить внимание на наличие зазора (3 мм) между ведущим шкивом и ведомым диском. Установив отремонтированный боковой узел на место, надо произвести регулировку троса управления.

При неисправности узла ведущего вала значительно увеличивается детонация. Узел с большим износом ведущего вала заменяется новым. Для этого необходимо снять универсальную головку вместе с нижним экраном, отвинтить три винта крепления узла к плате, снять пассик и вынуть узел. Увеличение детонации возможно также в случае ослабления или поломки пружины рычага прижимного ролика. Сломанную пружину надо заменить и затем произвести регулировку узла прижимного ролика.

Регулировка лентопротяжиого мехаиизма. При недостаточном нажиме прижимного ролика на ведущий вал происходит проскальзывание и даже остановка ленты. Регулировка производится изменением давления плоской пружины рычага прижимного ролика. Для этого надо ослабить крепление опорной стойки пружины и подвинуть ее вправо до возникновения небольшого изгиба пружины при нажатии клавищи «Запись» или «Воспроизведение», после чего стойку необходимо закрепить.

После замены троса управления или после ремонта бокового узла необходима регулировка троса, сводящаяся к изменению его длины с помощью регулировочного винта 17 (рис. 36). Натяжение тросов управления боковыми узлами при нажатии клавиши «Стоп» должно быть примерно одинаковым. При нажатии клавиши «Запись» или «Воспроизведение» вращающиеся валы боковых узлов должны свободно останавливаться рукой. После замены троса, соединенного с клавишей «Стоп», необходимо отрегулировать его длину так, чтобы прижимной ролик при записи и воспроизведении свободно подходил к ведущему валу и отходил при нажатии клавиши «Стоп».

Справочные сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$ : типа КД-2, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в, потребляемая мощность 33 вт, скорость вращения 1440 об/мин, мощность на валу 7 вт.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 10 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков  $2\times1~500~\Pi \Im \Lambda~0,08$ , индуктивность 750~мгн.

Головка ГС: толщина набора сердечника 3 мм, ши-

рина рабочего зазора 100 мк, число витков обмотки  $2\times200$  ПЭЛ 0,2, индуктивность 10 ман, ток стирания 35 ма.

Трансформатор  $\mathit{Tp}_1$ : обмотка  $I - 3\,000$  витков ПЭЛ 0,12. обмотка II - 100 витков ПЭЛ 0,72, сердечник из пластин III-20, набор 21 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I=575+405 витков ПЭЛ 0,33, обмотка  $II=2\times 1$  310 витков ПЭЛ 0,16, обмотка III=29 витков ПЭЛ 0,51, обмотка  $IV=2\times 30$  витков ПЭЛ 0,33, обмотка V=29 витков ПЭЛ 0,86. Сердечник из пластин III=28, набор 37 мм.

Катушка  $L_1 = 300 + 400 + 550$  витков ПЭЛ 0,33.

#### МАГНИТОФОН «ГИНТАРАС»

Общие сведения. Магнитофон «Гинтарас» («Эльфа-19») предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой Емкость кагучек 350 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19.05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже—35  $\delta \delta$ . Коэффициент нелинейчых исхажений не более 5% Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 240 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мошность 1 вт.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220  $\mathfrak{s}$ . Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 85  $\mathfrak{sr}$ .

Магнитофон собран в деревянном ящике, приспособленном для переноски. Крышка ящика съемная. К ее внутренней стороне специальными прижимами крепятся шнуры и катушки с лентой. На боковой стенке ящика расположена панель с выходным и входными гнездами усилителя, а также гнездо для подключения сетевого шнура.




Рис. 39. Общий вид магнитофона «Гинтарас».

В ящике установлена стальная плата лентопротяжного механизма, на которой размещены катушки с лентой, регуляторы громкости и тембра, электронно-световой индикатор уровня, декоративный кожух и клавишный переключатель рсда работ (рис. 39). Под кожухом установлены стирающая и универсальная головки, прижимной ролик, ведущий вал, рычаг с фетровой накладкой для подтормаживания ленты при ускоренной перемотке вправо и направляющие стойки. С внутренней стороны платы укреплены остальные детали лентопротяжного механизма и усилителя (рис. 40). Для вентиляции в яшике имеются отверстия, прикрытые декоративными крышками.

Габариты магнитофона  $385 \times 346 \times 180$  мм, его вес 15 кг.

Леитопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 41. Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем типа КД-2.

Вращение от электродвигателя передается большим пассиком приемному и подающему узлам, а малым пассиком — узлу ведушего вала. При записи и воспроизведении ленту к ведушему валу прижимает обрезиненный прижимной ролик. Подмотка ленты осуществляется приемным узлом, а ее подтормаживание — плоской пружиной с фетровой накладкой, прижимающей ленту к левой направляющей стойке. Пружина установлена на рычаге прижимного ролика. При ускоренной перемотке вправо лента наматывается на катушку приемного узла, а ее подтормаживание осуществляется прижимом к правой направляющей стойке. При ускоренной перемотке влево лента наматывается на катушку подающего узла, а ее подтормаживание производится приемным узлом.


В магнитофоне нет специальных тормозных устройств. Катушки с лентой останавливаются при нажатии клавиши «Стоп» в результате стремления боковых узлов вращаться в противоположные стороны. Переход с одного вида работы механизма на другой возможен только после нажатия клавичи «Стоп».

Устройство приемного узла показано на рис. 42. Вращение от электродвигателя передается пассиком на ведуший шкив 13 который свободно вращается на валу 1. Вал с укрепленным на нем ведомым диском 15 может перемещаться в подшинниках узла вверх или вниз. поэтому ведомый диск силой тяжести прижимается к ведущему шкиву и вращается вместе с ним. Для увеличения сцепления между ведущим шкивом и ведомым диском проложена фетровая шайба 14 С увеличением давления на узел (зависящего от количества ленты на катушке) фрикционное сцепление увеличивается, но так как одновременно возрастает и радиус намотки ленты, то ее натяжение изменяется незначительно. При нажатии клавиши «Перемотка вправо» трос управления 7 натягивается и тянет за собой рычаг 5, который через шайбу 16 прижимает ведомый диск к ведущему шкиву. Сцепление между шкивом и диском значительно увеличивается и происходит ускоренчая перемотка ленты вправо. После выключения кнопки «Перемотка вправо» рычаг 5 при помощи пружины 4 возвращается в исходное положение.

Конструкция подающего узла (рис. 43) отличается от конструкции приемного узла иным расположением

Рис. 40. Расположение деталей лентропротяжного механизма и усилителя.

1—натяжной ролик; 2—разъем питания; 3 — подающий 4 — электродвигатель узел; 4 — электродвигатель KД-2; 5 — регулятор тембра; 6 — трос управления по-дающего узла; 7 — клавишный переключатель; 8-трос управления приемного узла; 9—узел ведущего вала; 10— панелька электроиносветового индикатора; 11 - регулятор громкости; 12 - лампа  $II_1$ ;  $II_2 -$  переменный резистор  $\hat{R}_{30}$ ; 14— лампа  $J_2$ ; 15— лампа *16* — выходной й транс-17 — ламформатор  $Tp_1$ ; па  $\mathcal{J}_4$ : 18 — разъем оконечного каскада; 19-прнемный узел; 20 — конденсатор  $C_{22}$ ; 21 — колодка переключения напряжения сети; 22- конденсатор  $C_{16}$ ; 23- трансформатор силовой  $T\rho_2$ ; - гнездо разъема сетево-шиура, 25 — колодка с гнездами.



ведущего шкива относительно ведомого диска. Ведущий шкив 11 свободно вращается на валу 1 и расположен над ведомым диском 15, который жестко укреплен на валу. При записи и воспроизведении вал с ведомым диском из-за незначительного сцепления с ведущим шкивом свободно вращается сматываемой лентой. Процесс перемотки в поляющем узле осуществляется так же, как и в приемном. При нажатии клавиши «Стоп» тросы управления боковых узлов натягиваются, в результате чего фрикционное сцепление в узлах увеличивается, валы их стремятся вращаться в противоположные стороны, чем и осуществляется быстрое торможение ленты. Валы бо-




Рис. 41. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — натяжной ролик; 2 — подающий узел; 3 — приемный узел, 4 — маховик ведущего вала; 5 — ведущий вал; 6 — прижимной ролик; 7 — универсальная головка; 8 — стирающая головка; 9 - шкнв электродвигателя.

ковых узлов имеют наверху штифты, на которые опираются подкатушники, закрепленные на валу фигурной гайкой.

Конструкция узла ведущего вала магнитофона «Гинтарас» такая же, как у магнитофона «Спалис», и отличается лишь конфигурацией.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 44. Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, приемника или трансляционной сети. Для подключения на входе усилителя имеется делитель с гнездами.

Предварительные каскады усилителя собраны на двойных триодах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ . При записи используются все четыре каскада, а при воспроизведении четвертый каскад не используется. Универсальная головка ГУ при записи подключается в анодную цепь правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$ , а при воспроизведении — в сеточную цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Выходной каскад усилення с лампой  $\mathcal{J}_4$  смонтирован на отдельном шасси. В магнитофоне предусмотрена возможность подключения внешнего усилителя (гнезда BY).

Индикаторем уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_3$ . Уровень записи регулируется потенциометром  $R_{18}$  (им же при воспроизведении регулируется громкость). Тембр регулируется потенциометром  $R_{35}$  (им же при записи ре-

гулируется громкость прослушивания).

Частотные предыскажения в усилителе при записи осуществляются цепочкой  $R_{24}R_{25}C_{19}C_{20}C_{21}$ , а частотная коррекция при воспроизведении — цепочкой  $R_{16}C_{11},\ C_{13}$  Частотная характеристика усилителя при записи может регулироваться конденсатором  $C_{19}$ .

Генератор собран на лампе  $\mathcal{J}_5$  по схеме с индуктивной связью. Частота колебаний генератора 40 кгц. Ток подмагничивания может регулироваться конденсатором  $C_{6}$ .

Выпрямитель  $B_1$  служит для питания анодов и экра-

нирующих сеток ламп. Нить накала лампы  $\mathcal{J}_1$  для уменьшения фона питается от выпрямителя  $\mathcal{B}_2$ , собранного из четырех полупроводниковых диодов. Параллельно нити этой лампы включен потенциометр  $\mathcal{R}_{30}$ . Пере-




Рис. 42. Приемный узел.

I— вал узла; 2— штифт; 3— верхняя скоба; 4— возвратная пружина; 5— нажимной рычаг; 6—стопорный винт; 7— трос управлення; 8— контргайка; 9— регулировочный винт; 10— чулок троса управления; 11— нижний подшипник; 12— инжняя скоба; 13— ведущий шкав с опорной втулкой; 14— фетровая шайба; 15— ведомый диск; 16— шайба; 17— планка крепления рычага.




Рис. 43. Подающий узел.

I— вал узла; 2— штнфт; 3— верхняя скоба; 4—возвратная пружина; 5— нажимной рычаг; 6— стопорный винт; 7— трос управления; 8— контргайка; 9— регулировочный винт; 10— чулок троса управления; 11— ведущий шкив; 12— подпятник; 13—нижний подшипник; 14—нижняя скоба; 15— ведомый диск; 16— фетровая шайба; 17— натяжной ролик.

движением его ползунка можно добиться минимального фона. Нити накала остальных ламп питаются переменным током от накальной обмотки трансформатора  $Tp_2$ . Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$ , соединенный с первичной обмоткой этого трансформатора, включается клавишным переключателем рода работ. Общий выключатель магнитофона объединен с регулятором уровня записи  $R_{18}$ .

На схеме контакты переключателя показаны в положении, соответствующем воспроизведению. Положения контактов переключателя для других видов работы

приведены на схеме в таблице.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электродов	<i>Л</i> ₁ (6H2Π)	$\frac{\mathcal{J}_2}{(6\text{H}1\Pi)}$	<i>Л</i> ₅ (6П14П)
1	75	170	_
3		4,3	6,5
6	75	130	
7			250
8	_	3,8	_
9			260

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Разборка и смазка магнитофоиа. Для разборки необходимо снять крышку ящика, вывинтить два винта, крепящих шасси к дну ящика, и шесть винтов, крепящих плату к ящику. Затем надо вынуть малую крышку, закрывающую передний отсек, и отключить колодки двух разъемов. Вынув из ящика стальную плату с лентопротяжным механизмом, следует повернуть ее монтажом к себе, а клавишным переключателем вверх и поставить вертикально на ящике. В этом положении открывается доступ ко всем деталям магнитофона и создается возможность их проверки, ремонта и замены.

В магнитофоне подлежат смазке подшипники приемного и подающего узлов, узла ведущего вала электро-

двигателя и подшипник прижимного ролика.

Неисправности лентопротяжного механизма. В магнитофоне чаще всего происходит обрыв пассиков и неисправности тросов управления, боковых узлов и клавишного переключателя. При обрыве большого пассика у включенного механизма не вращаются боковые узлы, а при обрыве малого гассика не вращается узел ведушего вала. Для замены малого пассика необходимо вынуть магнитофон из якика и надеть новый пассик на шкивы электродвигателя и маховика ведущего вала. Для замены большого пассика надо предварительно отсоединить трос управления от правого узла и снять малый пассик

Другие неисправности и способы их устранения, а также способы регулировки механизма аналогичны изложенным в описании магнитофона «Спалис».

Справочиме сведения. Электродвигатель  $\partial \mathcal{A}$ : такой же, как в магнитофоне «Спалис». Головки  $\Gamma \mathcal{Y}$  и  $\Gamma \mathcal{C}$ : такие же, как в магнитофоне «Спалис».

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I-1 020+1 980 витков ПЭЛ 0,12, обмотка II-100 витков ПЭЛ 0,72, сердечник из пластин III-20, набор 21 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I=980+575 витков  $\Pi \ni J$  0,33, обмотка II=1050 витков  $\Pi \ni J$  0,23, обмотка III=31 виток  $\Pi \ni J$  0,86.

Сердечник из пластин Ш-28, набор 35 мм.

Катушка  $L_1 = 100 + 120\,$  витков ПЭВ 0,23, катушка  $L_2 = 30\,$  витков ПЭВ 0,23.




Рис. 44. Принципнальная электрическая схема магнитофона «Гинтарас».

#### МАГНИТОФОН «АЙДАС»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 250 м. Возможно использование катушек емкостью 350 м. Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) на двух дорожках около 45 мин с катушками 250 м и около 1 ч с кагушками 350 м. Имеется двусторонняя ускоренная геремотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже —



Рис. 45. Внешний вид магнитофона «Айдас».

38 дб. Қоэффициент нелинейных искажений не более 3,5% на высокоомном выходе и не более 5% на эквиваленте громкоговорителя. Чувствительность не менее 2 мв при записи с микрофоча, 240 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1 вт. Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в частотой 50 гц. Потребляемая от сети мощность не более 80 вт. Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 45). Крышка ящика съемная. На ее внутренней стороне хранятся шнуры, микрофон и катушка с лентой, которые крепятся специальными прижимами. На левой боковой стенке ящика расположена панель с выходным и входными гнездами усилителя, а также гиездо для подключения сетевого шнура.

Верхняя часть ящика закрыта стальной платой лентопротяжного механизма, на которой находятся катушки с лентой, ручки управления, клавиши переключателя рода работы, кнопка блокировки включения клавиши «Запись» и декоративная крышка. Под декоративной

крышкой размещены стирающая и универсальная магнитные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие стойки и лентоприжимы (рис. 46). Остальные узлы лентопротяжного механизма и усилитель укреплены с внутренней стороны платы (рис. 47).

Габариты магнитофона 400×300×185 мм, его вес

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма, конструкция узлов и принцип их работы аналогичны описанным выше для магни-

тофона «Гинтарас».. Усилитель, генератор, выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 48. Положение контактов соответствует нажатой клавише «Стоп». В магнигофоне используется универсальный усилитель. При воспроизведении он работает как пятикаскадный усилитель на лампах  ${\mathcal I}_1$ ,  ${\mathcal I}_2$  и  ${\mathcal I}_3$ . Универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  переключателем  $B_1$  подключается на вход усилителя к управляющей сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_{\mathbf{I}}$ . Регулировка громкости производится потенциометром  $R_{19}$ , включенным в цепь сетки левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  (этим же потенциометром при записи регулируется уровень записи). Рукояткой этого потенциометра магнитофон включается в сеть переменного тока  $(B\kappa_1)$ . Для подсоединения внешнего усилителя и другого магнитофона при перезаписи на выходе четвертого каскада (правый триод лампы  $\mathcal{J}_2$ ) имеются специальные гнезда «высокоомный выход»  $\mathcal{B}\mathcal{Y}$ . Регулировка тембра производится между четвертым и пятым каскадом потенциометром  $R_{34}$ . На этом же потенциометре смонтирован выключатель  $B\kappa_2$ , которым оконечный каскад усилителя может быть отключен (например, при использовании внешнего усилителя). Нагрузкой усилителя является громкоговоритель типа 1ГД-28. При записи в усилителе используются первые четыре каскада на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_4$ (электронно-световой индикатор). На вход усилителя через делитель напряжения и контакты  $B_1$  подключаются по выбору микрофон, звукосниматель, другой магнитофон или трансляционная линия. Универсальная головка  $\Gamma Y$  включается через контакты  $B_3$  в анодную цепь правого триода  $\mathcal{J}_2$  по схеме параллельного питания. Генератор токов стирания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_3$  (при воспроизведении работающей в оконечном каскаде). Переход в схеме от усилителя к генератору выполняются переключателями ВІІІ, СтІІІ, ЗІІ и 3/11. Генератор собран по схеме с индуктивной связью. Стирающая головка ГС включена в цепь сетки генератора. Величина тока подмагничивания может регулироваться подстроечным конденсатором  $C_4$ .

Коррекция частотных характеристик усилителя производится специальными ячейками:  $R_{15}$ ,  $R_{14}$ ,  $C_{10}$  и  $C_{11}$ ;  $R_{17}$ ,  $R_{16}$ ,  $C_{13}$ ,  $R_{13}$  и  $C_{12}$ ;  $R_{28}$ ,  $R_{29}$  и  $C_{20}$ . Переключения корректирующих цепей при переходе с записи на воспроизведение выполняется переключателями BII, BIII и CTIII.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№	$(6H2\Pi)$	Л₂	Л₃
электродов		(6Н1П)	(6П14П)
1 3 6 7 8 9	+43 0 +40 - 0	$+120 \\ +2,6 \\ +110 \\ -2,4$	$\begin{array}{c} -6 \\ -250 \\ -215 \end{array}$

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

#### Рис. 46. Плата лентопротяжного механизма со снятой декоративной крышкой.

1 — колонка отвода ленты головок. от магнитных 2 — стирающая магнитная головка; 3 — колонка подво да ленты к магнитным головкам, 4-козырек экрана; 5— уннверсальная магнит-ная головка; 6— ведущий вал; 7— прижимной ролик; 8 — направляющая стойка; 9 — лентоприжим перемотки вправо; 10 — рычаг прижимного ролика: 11 — электронно-световой индикатор  $J_4$ ; 12 — кнопка блокировки включения клавишн «За пись»: 13 — клавиша «За пись»: 14 — клавиша «Вос «Запроизведенне»: 15 — клави ша «Перемотка вправо», 16— клавнша «Стоп»: 17— клавиша «Перемотка 17 — клавиша «Перемотка влево»; 18 — трос управлеклавишн «Стоп»: 19 — лентоприжим записи и воспроизведения; 20 — правляющая стойка. 20 -- на-





Рис. 47. Расположение узлов и деталей на внутренней стороне платы магнитофона.

1 — регулятор тембра; 2 — электродвигатель КД-2; 3 - клавншный переключатель рода работы П1; 4-узел ведущего вала; 5 - регулятор уровня при записи н громкости при воспроизведенин  $R_{19}$ ;  $6 - J_1$  (6H2П) 7 — Л<sub>2</sub> (6H1П): 8 — приемный узел;  $9 - \mathcal{I}_3$  (6П14П);  $10 - \kappa a$ тушки генератора  $L_1$  и  $L_2$ : 11 - громкоговоритель ІГД-28  $\Gamma p_1$ ; 12 — силовой траисформатор Тр2 с предохранителем и колодкой переключения сетевого напряжения; 13 -- выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 14 — панель с выходным и входными гнездами усилителя.






Рис. 48. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Айдас».

Назначение клавиш:  $\Pi A$  — перемотка влево;  $C\tau$  — стоп;  $\Pi n$  — перемотка вправо: B — воспроизведение; 3 — запись. Счема изображена в режиме «Стоп» (замкнутые контакты помечены черными кружками).

Выпрямитель для литания анодов и экранирующих сеток ламп собран на пакетном селеновом выпрямителе типа ABC-80-260 по мостовой схеме. Питание цепей накала ламп производится от специальной обмотки трансформатора питания  $Tp_1$  (выводы ab). Для подбора минимального фона параллельно этой обмотки включен потенциометр, движок которого включен в цепь катода лампы  $J_3$ .

Разборка и смазка магнитофона. Для замены ламп, предохранителя и пер-ключения сетевого напряжения достаточно снять решетку в дне корпуса, освободив для этого два винта. Для того чтобы вынуть магнитофон из ящика, необходимо снять ручки управления, отвинтив два винта, снять декоративную крышку, отвинтив четыре винта крепления платы к ящику, расположенные по боковым сторонам платы. Затем надо аккуратно вынуть магнитофон и поставить его на ящик. В этом положении открывается доступ ко всем узлам лентопротяжного механизма и усилителю магнитофона. Смазка и устранение характерных неисправностей в магнитофоне «Айдас» производятся так же, как и в магнитофоне «Гинтарас».

Справочные сведения. Силовой трансформатор  $Tp_1$ . Обмотки 127 s — 575 витков, 220 s — 989 витков провода ПЭЛ 0,33, анодная 1 170 витков провода ПЭЛ 0,23, накальная 31 виток провода ПЭЛ 0,8€, экранкая 190 витков ПЭЛ 0,16. Сердечник из пластин  $\Pi$ -28 набор 35 m.

Выходной трансформатор  $Tp_2$ . Обмотки: первичная — 3 000 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 100 витков провода ПЭЛ 0,72. Сердечник из пластин Ш-20, набор 21 мм.

Катушки генератора: анодная 156+82 витков провода  $\Pi \ni B=0,23$ , сеточная 27 витков провода  $\Pi \ni \Pi$  UIO=0,23.

Универсальная головка —  $2 \times 1\,000$  витков провода ПЭВ 0,05. Индуктивность 1 гн. Рабочий завор 0,005 мм.

Стирающая головка 250 витков провода ПЭВ 0,15. Индуктивность 6 мен. Рабочий зазор 0,1 мм.

Электродвигатель тила КД-2 асинхронный конденсаторный. Напряжение питания 127 в Потребляемая мощность 33 вт. Скорость вращения 1 440 об/мин. Мощность на валу 7 вт.

# МАГНИТОЛА «НЕРИНГА»

Общие сведения. Магнитола «Неринга» является комбинированным устройством, состоящим из супергетеродинного приемника и магнитофонной панели «Эльфа-17». Она предназначена для приема радиове-




Рис. 49. Общий вид магнитолы «Неринга».

щательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для записи и воспроизведения звука. Эта магнитола представляет собей настольную конструкцию, выполненную в деревяниом корпусе с поднимающейся крыш-

кой. Под крышкой расположена магнитофонная панель (рис. 49).

Номинальная выходная мощность магнитолы 2 вт. Питание производится от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность при радиоприеме 70, а при использовании магнитолы как магнитофона 120 вт. Габариты магнитолы  $585 \times 435 \times 370$  мм, вес ее 26 кг.

**Магнитофонная панель «Эльфа-17»**. Панель содержит лентопротяжный механизм, предварительный четырехкаскадный усилитель, индикатор уровня записи и генератор.

Лентопротяжный механизм панели «Эльфа-17» такой же, как в магнитофоне «Гинтарас», и описан выше. Блок питания и оконечный каскад усилителя используются от приемника магнитолы.

Общий вид магнитофонной панели «Эльфа-17» со стороны монтажа приведен на рис. 50, а принципиаль-

ная электрическая схема на рис. 51.

Запись может быть осуществлена от микрофона, звукоснимателя и приемника магнитолы. При воспроизведении напряжение звуковой частоты с анода левого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$  усилителя магнитофонной панели через делитель  $R_{26}R_{27}$  подается на вход усилителя приемника. Магнитофонная панель соединяется с приемником двумя разъемами.

Акустическая система магнитолы состоит из четырех громкоговорителей Два громкоговорителя расположены на передней стенке ящика, а два других — на боковых стенках. В магнитоле предусмотрена возможность включения дополнительного громкоговорителя и внешнего усилителя при воспроизведении или включение другого магнитофона для перезаписи магнитофильмов. Соответствующие гнезда для этого установлены на задяей стенке шасси приемника.

Питание анодов ламп магнитофонной панели производится от выпрямителя приемника. Накал лампы  $J_1$ осуществляется от выпрямителя  $B_2$ , установленного на магнитофонной панели, а накал остальных ламп от обмотки трансформатора питания приемника.

В некоторых аппаратах для питания постоянным током накала лампы  $\mathcal{J}_1$  применяется не мостовая схема, как указано на схеме, а собранная на двух диодах типа  $\mathcal{L}_1$ 




Рис. 50. Расположение узлов и деталей магнитофонной пане-

Ионжетан -- 1 ролик. 2 — подающий - электродвигатель КД-2; 4— гнездо включения микрофона: 5 — трос управления подающего узла; 6 -клавишный переключатель; 7-трос управления приемиого узла: 8 — узел ведущего вала; 9-регулятор уровня записи  $R_{11}$ ; 10 — лампа  $J_1$ ; 11—лампа  $\mathcal{J}_{2}$ ; 12 - лампа  $\mathcal{J}_{4}$ ; 13 — переменный стор  $R_{29}$ , 14 — катушкн генератора  $L_1$  и  $L_2$ ; 15 — приемный 16 — переменный стор R<sub>32</sub>; 17 — конденсатор C<sub>14</sub>: 18 — разъем пнтания; 19 - разъем усилителя; 20—резистор  $R_{33}$ ; 21-электроино-световой индикатор уровня  $\mathcal{J}_3$ .

На схеме переключатели показаны в положении, соответствующем режиму воспроизведения. Положения переключателей для других режимов приведены на схеме в таблице.

Разборка магнитолы. Для проверки и ремонта магнитофонной панели ее нужно вынуть из корпуса магнитолы. Для этого необходимо отключить два разъема и отвинтить четыре винта, крепящие панель к корпусу. Вынутую панель удобнее всего установить вертикально, монтажом к себе; при этом открывается доступ ко всем ее деталям.

Неисправности магнитофонной панели «Эльфа-17» и способы ее устранения аналогичны описанным для магнитофона «Гинтарас».

#### МАГНИТОЛА «ВАЙВА»

Общие сведения. Магнитола «Вайва» является комбинированным устройством, состоящим из супергетеродинного радиоприемника второго класса и магнитофонной панели «Эльфа-17». Магнитола предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для записи и воспроизведения звука. Магнитола представляет собой настольную конструкцию, выполненную в деревянном корпусе с поднимающейся крышкой. Под крышкой расположена магнитофонная панель (рис. 52). Номинальная выходная мощность магнитолы 2 вт. Питание производится от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения ±10%. Мощность, потребляемая от сети, при радиоприеме 80, а при использовании магнитолы как магнитофона 125 вт. Габариты магнитолы  $622 \times 435 \times$  $\times$  375 mm, ee Bec 26 kz.

В магнитоле «Вайва» используется магнитофонная панель «Эльфа-17», описанная для магнитолы «Неринга». Запись может быть осуществлена от микрофона, звукоснимателя и приемника магнитолы. При воспро-

изведении звука напряжение звуковой частоты с анода левого по схеме триода лампы  $\mathcal{J}_2$  (рис. 51) усилителя магнитофонной панели «Эльфа-17» подается на вход усилителя радиоприемника. Необходимо отметить, что усилитель приемника магнитолы «Вайва» имеет лучшую систему регулировки тембра, чем в магнитоле «Неринга», а именно — в магнитоле «Вайва» имеется как плавная, так и скачкообразная (шестикнопочный переключатель) регулировка. При записи от радиоприемника и звукоснимателя возможно прослушивание через громкоговорители магнитолы с регулировкой тембра и громкости. При записи от радиоприемника во избежание возможных свистов приемник должен быть заземлен. Акустическая система магнитолы состоит из четырех громкоговорителей: 2 шт. типа  $2\Gamma \Pi$ -7 и 2 шт. типа 1ГД-18 (громкоговорители типа 1ГД-18 могут по желанию выключаться). В магнитоле предусмотрена возможность подключения к выходу магнитофонной панели внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи.




Рис. 51. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-17».




Рис. 52. Общий вид магнитолы «Вайва».




Рис. 53. Внешний вид магнитофона «Мелодия».

# МАГНИТОФОН «МЕЛОДИЯ МГ-56»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую осуществляется без перестановки катушек путем изменения направления движения ленты на противоположное и переключением магнитных головок. Емкость катушек 350 м. Скорость движения ленты при записи и воспроизведении может быть выбрана либо 19,05, либо 9,53 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин при скорости 19,05 см/сек и 60 мин при скорости 9,53 см/сек на каждой дорожке. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения  $50-10~000~\epsilon$ ц при скорости  $19,05~\epsilon$ м/сек и  $100-6~000~\epsilon$ ц при скорости  $9,53~\epsilon$ м/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже — $35~\partial\delta$ . Чувствительность не менее 3~мв при записи от микрофона, 200~мв при записи от звукоснимателя или приемника и 10~в при записи от

трансляционной сети. Номинальная выходная мощность  $2\ в\tau$ . Коэффициент детонации не более 0.5% при скорости  $19.05\ cm/ce\kappa$ .


Магнитофон имеет индикатор уровня записи, переключатель скорости, указатель места записи, регуляторы громкости и тембра, кнопки для кратковременной остановки ленты при записи и воспроизведении и устройство для автоматического выключения лентопротяжного механизма в конце рулона ленты. Предусмотрена возможность дистанционного управления с помощью специального пульта.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 110, 127, 200 илн 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 100 вт.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски. Крышка ящика съемная (рис. 53). Под крышкой расположена декоративная панель, закрываю-

Рис. 54. Задняя панель магнитофона.

I- переключатель напряження сети; 2- предохранитель на 2 a, 3- предохранитель на 0.5 a; 4- гнездо заземления; 5- панель включения пульта дистанционного управления; 6- переменный резистор  $R_9$ ; 7- гнездо включения внешнего громкоговорителя; 6- птелем включения внешнего усилителя; 9- гнездо включения трансляционной сети; 10- гнездо включения звукоснимателя или приемника; 11- гнездо включения микрофона.




щая лентопротяжный механизм, а перед нею специальный отсек, где хранятся микрофон, шнур для включения в электросеть и соединительные шнуры. Со стороны задней стенки ящика расположена панель с входными и выходными гнездами усилителя, разъемом для включения пульта дистанционного управления и переключателем сетевого напряжения с предохранителем (рис. 54).

При вращении ведущего шкива в обратную сторону, т.е. по навивке верхней пружины, между ведущим и ведомым шкивами происходит проскальзывание. В результате действия нижней пружины 2, навитой в противоположном направлении и закрепленной винтом I через запорную втулку 8 на валу 7, остаются застопоренными вал, ведомый шкив и корпус узла 6.

Правый и девый промежуточные узлы различаются

Рис. 55 Расположение органов управления и узлов магнитофона.

версальной головке первой дорожки; 2— электронно-световой индикатор  $\mathcal{I}_5$ ; 3— стойка автостопа; 4— стирающая головка первой дорожки; *5* — универсальная головка первой дорожки; 6-подкатушник левой муфты: 7 - левый промежуточный 8 — электромагнит прижимного ролика; 9 — разъем; 10 — регулировочный винт электромагнита прижимного ролика; 11 — ручка переключателя скорости; 12 — переключатель скорости; 13 — разъем; 14 — правый промежуточный 15 — подкатушник правой муфты; 16 — универсальиая головка второй дорожки; 17 — стирающая головка второй дорожки; 18— стойка автостопа; 19—ука-затель места записи; 20— рычаг прижима ленты к универ-сальной головке второй дорож-21 — регулятор тембра: кратковременной 22 -- кнопка остановки при воспроизведении; 23 — кнопка ускоренной перемотки влево; 24 — кнопка ускоренной вправо: перемотки 25 — кнопка включения первой дорожки; 26 — кнопка «Стоп»; 27—прижимной ролик; 28—кноп-ка включения второй дорожки: воспроизведения; - кнопка киопка записи: 31 — кнопкратковременной остановки при записи; 32-регулятор громкости и выключатель.



Габариты магнитофона  $420 \times 420 \times 210$  *мм*, его вес  $24 \ \kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Под декоративной панелью на литой раме расположен лентопротяжный механизм (рис. 55). Его кинематическая схема приведена на рис. 56.

Лентопротяжный механизм состоит из двух электромагнитных муфт, двух промежуточных узлов, блока магнитных головок и электродвигателя.

На рис. 57 показано устройство промежуточного узла. Приводимый в движение от электродвигателя ведущий шкив 5 свободно вращается на валу 7 в обе стороны. Ведомый шкив 4 жестко связан винтами I с верхней пружиной 3 и валом. Часть пружины 3 по специальной выточке на валу входит в соединение с ведущим шкивом. При вращении ведущего шкива против навивки пружины между ними создается сильное сцепление и вращение передается с ведущего шкива на ведомый, а с последнего на муфту.

только противоположным направлением навивки пружин.

Устройство электромагнитной муфты показано на рис. 58. При воспроизведении или записи одна из муфт работает в режиме подмотки, а вторая в режиме подтормаживания. В первом случае ведущий шкив 10, приводимый в движение пассиком от промежуточного узла, вращает подкатушник 8 благодаря фрикционному сцеплению через кожаную шайбу 5. Во втором случае подкатушник вращается сматываемой лентой, тормозясь через кожаную шайбу о неподвижный ведущий шкив.

Во время ускоренной перемотки ленты в обмотку 9 одной из муфт подается постоянный ток. Находящийся в поле этой обмотки стальной стакан 7, запрессованный в подкатушник, намагничивается и притягивает стальное кольцо 4, которое при этом плотно соприкасается с подкатушником через резиновую шайбу 6. Так как стальное кольцо связано с ведущим шкивом 10 тремя

стойками 2, подкатушник и ведущий шкив вращаются с одинаковой скоростью Вторая муфта во время ускоренной перемотки ленты работает в режиме подтормаживания. Обе муфты одинаковы по своему устройству.




Рис. 56. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I— левая муфта; 2— левый промежуточный узел; 3— правый промежуточный узел; 4— правая муфта; 5—стирающая головка второй дорожки; 6— универсальная головка второй дорожки; 7— прижимной ролик; 8—шкив на валу электродвигателя; 9— универсальная головка первой дорожки; 10— стирающая головка первой дорожки.

Механизм приводится в движение реверсивным двухскоростным электродвигателем типа ДМ-2




Рис. 57. Промежуточный узел.

I— виит крепления; 2—нижняя спиральная пружина; 3—верхняя спиральная пружина; 4— ведомый шкив; 5— ведущий шкив; 6—корпус с подшипником; 7—вал; 8— запорная втулка.

(рис. 59). Ведущей частью является непосредственно вал электродвигателя, к которому лента прижимается при записи и воспроизведении прижимным роликом. Вращение от электродвигателя, кроме того, передается через промежуточные узлы посредством пассиков электромагнитным муфтам. Конструкция промежуточных узлов такова, что при вращении электродвигателя в направлении против часовой стрелки работает правая муфта, а левая остается заторможенной, и наоборот.

Узел головок представляет собой отдельный съемный узел, на котором расположены прижимной ролик с электромагнитом и две пары головок, установленных на разных уровнях так, что одна пара головок (стирающая и универсальная) соответствует положению первой, а другая — положению второй дорожки записи

на ленте. Узел головок подключается к схеме тремя разъемами.

Управление работой лентопротяжного механизма производится при помощи кнопочного переключателя и переключателя скорости Переход от скорости 19,05 см/сек на скорость 9,53 см/сек достигается изменением положения переключателя скорости ПС. При

этом происходит переключение обмоток электродвигателя  $\partial \mathcal{A}$ . Переход с одной дорожки на другую осуществляется нажатием соответствующей кнопки. При этом включается реле переключения дорожек  $P_3$  и изменяется направление врашения электродвигателя.

В цепи питания электродвигателя включены реле пуска  $P_1$  и реле включения  $P_4$ , которые включают и изменяют напряжение, подводимое к электродвигателю. Автоматическая остановка лентопротяжного механизма производится при помощи реле автостопа  $P_2$ , колонок автостопа  $AC_1$ ,  $AC_2$  и электромагнита автостопа  $P_6$ . При нажатии кнопки «Кратковременная остановка» обесточивается прижимной электромагнит  $P_5$  и прекращается движение ленты.




Рис. 58. Электромагнитная муфта.

I — подшниник; 2 — стойка ведущего диска; 3 — амортизационная шайба; 4 — стальное кольцо ведущего диска; 5 — кожаная шайба; 6 — резиновая шайба; 7 — стальной стакан; 8 — подкатушник; 9 — катушка электромагнита; 10 — ведущий шкив; 11 — регулировочная шайба: 12 — опорная регулировочная гайка; 13 — ось.

Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный четырехкаскадный усилитель, его принципиальная электрическая схема приведена на рис. 60, а шасси с усилителем на рис. 61. Два первых каскада собраны на двойном триоде  $\mathcal{I}_1$ , третий каскад выполнен на одном из триодов (верхнем на схеме) лампы  $\mathcal{I}_2$  (второй триод этой лампы, включенный диодом, используется как выпрямитель для индикатора уровня записи), а четвертый каскад на лампе  $\mathcal{I}_3$ 

Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_8$ . При воспроизведении этот потенциометр служит регулятором громкости. Регулировка тембра, действующая только при воспроизведении, осуществляется потенциометром  $R_{22}$ .

Одна из универсальных головок ( $\Gamma \mathcal{Y}_1$  или  $\Gamma \mathcal{Y}_2$  в зависимости от выбранной дорожки) при воспроизведении включается в сеточную цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , а в режиме записи — в анодную цепь лампы  $\mathcal{J}_2$ . Частотная коррекция усилителя осуществляется в цепи катода лампы второго каскада. В зависимости от включенной скорости детали цепей коррекции переключаются контактами переключателя скорости ( $\Pi C_2$ ,  $\Pi C_3$ ,  $\Pi C_4$ )

Генератор выполнен по схеме с индуктивной связью на лампе  $\mathcal{J}_4$ . Частота его колебаний  $42\pm5$  кец. Связь генератора с универсальной головкой осуществ-

ляется через конденсаторы  $C_{17}$  и  $C_{18}$ . Ток подмагничивания подбирается изменением емкости конденсато-

pa C<sub>18</sub>.

Йндикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_5$ . Напряжение на сетку этой лампы подается с нагрузки нижнего (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$ , включенного диодом.

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона следует отвинтить четыре винта, расположенных по углам декоративной панели, вынуть ручку переключателя скоростей, снять декоративную панель и отвернуть шесть гаек, крепящих лентопротяжный механизм к ящику. После этого надо приподнять механизм за перемычки рамы и поставить на угол ящика.




Рис. 59. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

I-указатель места записи; 2-конденсатор  $C_{31};\ 3-$ конденсатор  $C_{32};\ 4-$ правый промежуточный узел; 5-правая муфта; 6-переключатель скорости; 7-левая муфта; 8-левый промежуточный узел; 9- электродвигатель; 10-рама лентопротяжного механизма.

Постоянное напряжение 250 в для питания ламп получается от селенового выпрямителя  $B_1$ . Переменное напряжение для накала лампы  $\mathcal{J}_1$  подается от отдельной обмотки трансформатора питания  $Tp_2$ . Для уменьшения фона переменного тока параллельно этой обмотке включен переменный резистор  $R_9$  с заземленным ползунком. Подбором положения ползунка можно свести фон к минимуму. Электромагнитные муфты, реле и электромагниты лентопротяжного механизма питаются постоянным током (напряжение 24 в) от выпрямителя  $B_2$ . В магнитофоне предусмотрена возможность включения внешнего усилителя в гнезда BV и внешнего громкоговорителя с сопротивлением 3 ом в гнезда  $B\Gamma$ . На принципиальной схеме все контакты показаны в положении, соответствующем записи по первой дорожке.

# Напряжения на электродах ламп магнитофона

№	$JI_1$	$\mathcal{J}_{2}$	$JI_2$	
электродов	(6H2Π)	(6HŽΠ)	(6П14П)	
1	80		-	
3			7	
6	110	150		
7		******	250	
9			260	

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Вынув затем вилки со шнурами от громкоговорителей из гнезд, расположенных на передней стенке шасси, можно снять механизм с ящика и отиять поддон. В этом случае открывается доступ к монтажу, лампам, реле, переключателям, электродвигателю и деталям лентопротяжного механизма.

В магнитофоне подлежат смазке подшипник и подпятник электродвигателя, подшипник прижимного ролика, электромагнитные муфты, промежуточные узлы и

указатель места записи (в разобранном виде).

Неисправности лентопротяжного механизма. Рассмотрим сначала неисправности в цепи электромагнита прижимного ролика. Если при нажатии кнопки «Запись» или «Воспроизведение» электромагнит прижимного ролика не срабатывает, в то время как ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях производится нормально, то прежде всего, сняв декоративную панель, следует проверить надежность контактов во всех разъемах, а также выяснить, не запала ли одна из кнопок кратковременной остановки ленты.

Затем надо проверить контактную группу прижимного электромагнита  $P_5$ , расположенную под узлом головок. Для этого необходимо отвинтить шесть винтов, крепящих блок к раме, отпаять провод центробежного переключателя  $U\Pi$ , отсоединить три разъема и снять узел, осторожно поднимая его вверх и следя за тем,




Рис. 60. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Мелодия».

 $AC_1$  и  $AC_2$  — колоики автостопа;  $3M_1$  и  $3M_2$  — электромагнитные муфты;  $\Pi C$  — переключатель скорости;  $KC_1$  и  $KC_2$  — контакты под кнопкой «Стоп»;  $KH_1$  — кнопка кратковременной остановки при записи;  $H\Pi$  — центробежный переключатель электродвигателя;  $BK_1$  — выключатель обонечного каскада;  $P_1$  — реле пуска электродвигателя;  $P_2$  — реле автостопа;  $P_3$  — реле переключения дорожек записи;  $P_4$  — реле включения электродвигателя;  $P_5$  — прижимной электромагнит;  $P_6$  — электромагнит автостопа;  $HI_1$ — $III_6$  — штепсельные разъемы.


чтобы не повредить наконечник центробежного переключателя, находящегося на ведущем валу электродвигателя (поломка наконечника влечет за собой подачу повышенного напряжения на электродвигатель и отсутствие звука на скорости 19.05 см/сек). Сняв узел головок, следует проверить тестером, нет ли электрического соединения между узлом и контактами группы из-за пробоя изоляционных прокладок. При наличии такого соединения пробитую прокладку заменяют повой,

Отсутствие вращения исправного электродвигателя на обеих или на какой-либо одной из скоростей вызывается неисправностью переключателя скорости. Причиной этого может быть нарушение соединения между контактными пружинами и контактами Устраняется это чисткой контактов и их регулировкой.

Плохая подмотка ленты возникает вследствие ослабления фрикционного сцепления в муфте, являющейся при данном направлении движения ленты приемной

Рис. 61. Расположение узлов и деталей магнитофона «Мелодия».

1-контактная группа кнопки кратковременной остановки при записн; 2—регу-лятор громкости  $R_8$ ; 3—конплата кнопочного мателя: 4— кондентактная переключателя: сатор  $C_2$ ; 5 — реле переключения дорожек записи и электродвигателя  $P_2$ : 6—лампа  $J_1$ : 8—конденсатор  $C_6$ ; 9 — резистор  $R_{41}$ ; 10 — панель с входными и выходными гнездами; 11 — кондейсатор  $C_{34}$ ; 12 — реле пуска электродвигателя  $P_1$ ; 13 — трансформа-11 — кондеисатор тор силовой  $Tp_{\mathcal{I}}$ ; 14 — конденсатор  $C_{29}$ ; 15 — колодка песатор  $C_{30}$ ; 16 — колодка пе реключения напряжения с предохранителями: 17 - конденсатор  $C_{27}$ ; 18 — конденсатор  $C_{28}$ ; 19 — реле автосто-па  $P_2$ ; 20 — выпрямитель  $B_1$ ; 2I — лампа  $II_3$ ; 22 — лампа  $J_4$ ; 23 — выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 24 — контактная плата кнопочного переключателя; 25- регулятор тембра  $R_{22}$ : 26- контактная группа кнопки кратковременной остановки при воспроизведении.



Промыв контакты реле спиртом или чистым бензином, устанавливают узел головок на свое место, после чего проверяют, а при необходимости регулируют степень нажима прижимного ролика на ведущий вал. Эта регулировка производится при записи или воспроизведении регулировочным винтом электромагнита прижимного ролика. Регулировка должна быть тщательной: слабый нажим ролика на вал может увеличить детонацию, а излишне сильный нажим приводит к преждевременному износу подшипника электродвигателя. После регулировки регулировочный винт закрепляется гайкой.

Воспроизведение записи с двух дорожек одновременно является следствием неисправности реле переключения дорожек  $P_3$ . Это реле имеет контактную груггу, подключающую к усилителю одну из двух универсальных головок. Залипание контактов в этой группе приводит к тому, что обе универсальные головки оказываются подключенными к усилителю. Для устранения этого нужно снять декоративную панель, вынуть электронно-световой индикатор и тонким пинцетом осторожно выправить лепестки контактной группы, а сами контакты промыть спиртом или чистым бензином.

Для устранения такой неисправности необходимо снять подкатушник, очистить мелкой шкуркой кожаную шайбу 5 (см. рис. 58) и тупым лезвием ножа разрыхлить ее поверхность. Затем тряпочкой, смоченной в бензине, следует протереть рабочую поверхность ведущего шкива.

Если кожаная шайба износилась настолько, что сцепление между ведущим диском и подкатушником вообще отсутствует, то нужно вынуть шайбу в подкатушнике из паза, вставить в паз кольцо, вырезанное из тонкого прессшпана, предварительно смазав его с двух сторон клеем БФ-2, а затем вновь установить кожаную шайбу в паз. Подкатушник с кожаной шайбой прижимают к ровной поверхности и с некоторым усилием поворачивают для уплотнения шайбы в пазу, после чего зачищают шайбу и устанавливают подкатушник на

Отсутствие перемотки или плохая перемотка объясняются ненормальной работой промежуточного узла, ослаблением сцепления между резиновой шайбой подкатушника и стальным кольцом в муфте или проскальзыванием пассика В этих случаях промежуточный узел ремонтируют, пассик заменяют новым, а поверхности

резиновой шайбы и стального кольца в муфте очищают спиртом

Ремонт промежуточного узла сводится в основном к замене спиральных пружин 2 и 3 (см. рис. 57).

**Справочиме сведения.** Электродвигатель  $\partial \mathcal{A}$ : типа ДМ-2, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая мощность около 50 вт, скорость вращенья 940 и 460 об/мин, мощность на валу 5 вт, имеет центробежный переключатель для изменения питающего напряжения во время раз-

Головки  $\Gamma Y_1$  и  $\Gamma Y_2$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 8 мк, ширина дополнительного зазора 100—150 мк, число витков обмотки 2 550 ПЭЛ 0.05

Головки  $\Gamma C_1$  и  $\Gamma C_2$ : толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 200 мк, число витков обмотки 400 ПЭВ 0,15, ток стирания 40 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 3 000 витков ПЭЛ

0,16, обмотка II — 60 + 40 витков ПЭЛ 0.8.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 440 + 68 + 172 + +120+88+160 витков ПЭЛ 0,44, обмотка II — 1 000 витков ПЭЛ 0,2, обмотка III-95 витков ПЭЛ 0,44, обмотка IV — 27 витков ПЭЛ 0,8, обмотка V — 25 витков ПЭЛ 0,44. Экран — один слой ПЭЛ 0,2.

Дроссель  $\mathcal{A}p_1 = 3\,000$  витков ПЭЛ 0,44, дроссель,  $\mathcal{A}p_2 = 800$  витков ПЭЛ 0,2

Катушка  $L_1$  —2 500 витков ПЭЛ 0,14, катушка  $L_2$ — 700 витков ПЭЛ 0,2, катушка  $L_3 - 90$  витков ПЭЛ 0,2.

#### МАГНИТОФОН «КОМЕТА МГ-201»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек с лентой.



Рис. 62. Внешний вид магнитофона «Комета».

Емкость катушек 250 м. Рассчитан на три скорости движения ленты при записи и воспроизведении: **19,05**, **9,53** и **4,76** *см/сек*. Продолжительность записи (воспроизведения) 23 мин при скорости 19,05 см/сек, 46 мин при скорости 9,53 см/сек и 92 мин при скорости 4,76 см/сек на каждой дорожке. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения соответственно равен: 50-10 000 гц при скорости 19,05 см/сек, 100-6 000 гц при скорости 9,53 см/сек п 100—3 500 гц при скорости 4,76 см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже —35  $\partial \delta$ . Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв от звукоснимателя или приемника и 10 в от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1,5 вт. Коэффициент детонации при скорости 19,05 см/сек не более 0,5%.

Магнитофон имеет индикатор уровня записи, регуляторы громкости и тембра, кнопку наложения записи на запись, кнопку кратковременной остановки ленты




Рис. 63. Задняя панель магнитофона.

1 — гнездо для включения мнкрофона; 2—гнездо для включения звукоснимателя или приемника; 3-гнездо для включения трансляционной сети; 4 — гнездо для включения внешнего усилителя; 5 — гнездо для включения пульта дистанционного управления; 6 — ручка переменного резистора  $R_{13}$ ; 7 — предохранитель на 0.5~a;~8 — предохранитель из 1~a;~9 — переключатель напряжения сети.

и устройство для автоматического выключения лентопротяжного механизма в конце рулона ленты.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения ±10%. Потребляемая от сети мощность около 65 вт.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 62). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм. На панели размещены катушки с лентой, ручки и кнопки управления, индикатор уровня записи. Со стороны задней стенки ящика находятся панель с выходным и входными гнездами усилителя, гнездо для подключения пульта дистанционного управления и переключатель сетевого напряжения с предохранителями (рис. 63).

Габариты магнитофона  $400 \times 350 \times 220$  мм, вес

ero 14 кг

Леитопротяжный механизм. Под декоративной панелью на литой раме расположен лентопротяжный механизм (рис. 64). Его кинематическая схема приведена на рис. 65, а вид снизу на механизм показан на рис. 66. Механизм приводится в движение двумя электродвигателями типа  $ЭД\Gamma$ -2.

Включение магнитофона на запись или воспроизведение и остановка движения ленты производится кнопочным переключателем. Включение ускоренной перемотки ленты осуществляется переключателем пере-

мотки, который для этого устанавливается в правое или левое положение. Перед переходом на любой новый вид работы необходимо нажать кнопку «Стоп».

При записи и воспроизведении вращение от ведущего электродвигателя передается пассиком на узел ведущего вала, а с маховика ведущего вала на приемный узел. Подтормаживание ленты осуществляется подающим узлом. Прижимается лента к ведущему валу обрезиненным прижимным роликом.

При ускоренной перемотке вправо вращение от электродвигателя перемотки через обрезиненный промежуточный ролик передается на подкатушник приемного узла. Ускоренная перемотка влево производится путем перемещения промежуточного ролика к подкатушнику

подающего узла.

При нажатии кнопки «Стоп» два тормозных рычага с резиновыми накладками прижимаются к боковым поверхностям подкатушников подающего и приемного узлов и тормозят их. Тормозные 
рычаги механически связаны с узлом 
прижимного ролнка и рычагом переключателя перемотки. При включении кнопок записи и воспроизведения или при 
перемотке тормозные рычаги отводятся 
от подкатушника.

На рис. 67 показано устройство приемного узла. На оси 3, жестко укрепленной на раме лентопротяжного механизма, свободно вращаются ведущий шкив 2 и подкатушник 1. Для увеличения фрикционного сцепления между ними в нижнюю часть подкатушника вставлена фетровая кожаная шайба 7. Для закрепления подкатушника на конец оси надевается запорная шайба 6. Верхняя часть подкатушника закрыта крышкой 4 с направляющей и тремя ребрами для посадки катушки с ленгой. Крышка крепится запорным кольцом 5.

При записи и воспроизведении ведущий шкив приводится в движение пассиком, а подкатушник, вращаясь благодаря фрикционному сцеплению с ведущим шкивом, создает усилие, необходимое для подмотки ленты.

При ускоренной перемотке вправо вращение от электродвигателя перемотки передается через промежуточный ролик непосредственно на подкатушник, приводя его во

вращение независимо от ведущего шкива.

Приемный и подающий узлы одинаковы по конструкции, но у подающего узла ведущий шкив заменен диском, закрепленным иа раме лентопротяжного механизма. Это обеспечивает натяжение ленты при записи, воспроизведении и ускоренной перемотке вправо.

Узел прижимного ролика состоит из электромагнита 6, тяги 13 (см рис. 66), рычага прижимного ролика и рычага прижима ленты 1 (см. рис. 64). Электромагнит

укреплен под рамой лентопротяжного механизма и соединен с рычагом прижимного ролика тягой. Конструкция рычага прижимного ролика позволяет последнему строго соосно прижиматься к ведущему валу. При включении электромагнита тяга поворачивает рычаг прижимного ролика в чагравлечии к ведущему валу. Одновременно упор прижимного рычага передвигает рычаг прижима ленты к универсальной головке. С ры-




Рис. 64. Расположение органов управления и узлов лентопротяжного механизма.

I — рычаг прижима ленты к головкам; 2 — электронно-световой индикатор  $\mathcal{J}_4$ ; 3 — стнрающая головка  $\mathit{\GammaC}$ ; 4 — универсальная головка  $\mathit{\GammaV}$ ; 5 — разъем блока головок; 6 — подающий узел; 7 — левый тормозной рычаг; 8 — насадка электродвигателя перемотки; 9 — обрезиненный промежуточный ролик перемотки; 10 — правый тормозной рычаг; 11 — прнемный узел; 12 — переключатель перемотки  $\mathit{\PiII}$ ; 13 — трехступенчатый шкив на валу ведущего электродвигателя; 14 — ведущий вал; 15 — переключатель скорости  $\mathit{\PiC}$ ; 16 — прижимной ролик; 17 — регулятор уровня записи и громкости прослушивания  $R_{12}$  и выключатель магнитофона  $B\kappa_2$ ; 18 — кнопка наложения записи на запись  $K_{11}$  19 — кнопка воспроизведения B; 20 — кнопка «Стоп» C; 21 — кнопка записи 3; 22 — кнопка кратковременной остановки ленты KK; 23 — регулятор тембра  $R_{29}$ .

чагом прижима ленты связана тяга, отводящая тормозные рычаги от подкатушников.

Узел переключения скорости состоит из переключателя на три положения, трехступенчатого кулачка, рычага с вилкой и трехступенчатым шкивом на валу ведущего электродвигателя. На оси переключателя укреплен трехступенчатый кулачок, перемещающий рычаг переключения скоростей. Вилка рычага перебрасывает плоский пассик с одной ступени шкива на другую, вследствие чего и получается измененне скорости. Изме-

нение частотных предыскажений и частотной коррекции в усилителе при изменении скорости осуществляется тем же переключателем.

Узел ускоренной перемотки ленты состоит из электродвигателя перемотки с насадкой 8 на валу, промежу-




Рис. 65. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — подающий узел; 2 — электродвигатель перемотки  $\mathcal{J}\mathcal{J}$ -2; 3 — промежуточный ролик перемотки; 4 — приемный узел; 5 — ведущий электродвигатель  $\mathcal{J}\mathcal{J}$ -1; 6 — ведущий вал; 7 — прижимной ролик; 8 — маховик ведущего вала; 9 — уџиверсальная головка  $\Gamma\mathcal{Y}$ ; 10 — стирающая головка  $\Gamma\mathcal{C}$ .

точного обрезиненного ролика 9, укрепленного на подвижной каретке, переключателя 12 и тормозных рычагов 7 и 10 (рис. 64). Каретка, перемещаясь, подводит

промежуточный ролик к насадке электродвигателя и к подкатушнику одного из боковых узлов. Перемещение каретки производится рычагом, надетым на ось переключателя перемотки. Этим же рычагом отводятся тормозные рычаги.

Переключатель перемотки осуществляет реверсирование электродвигателя перемотки, а также отключает электромагнит прижимного ролика.




Рис. 67. Приемный узел.

I — подкатушник; 2 — ведущий шкив; 3 — ось; 4 — крышка; 5 — запорное кольцо;

6 — запорная шайба; 7 — фетровая шайба.

Узел ведущего вала состоит из ведущего вала, маховика и втулки с подшипниками. Под маховиком, на валу укреплен шкив, на который надевается пассик, передающий вращение к приемному узлу. Пассик от ведущего электродвигателя надевается непосредственно на маховик.

**Усилитель,** генератор и выпрямители. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на




Рис. 66. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

1—плата переключателя скорости и изменения частотной характеристики усилителя; 2-штепсельный разъем *ШЗ*: 3 — ведущий электродвигатель: 4 - конденсаторы  $C_{28}$ ,  $C_{29}$  и  $C_{39}$ ; 5-разъем питания электродвигателей *Ш*2; 6 — электромагнит (реле  $P_2$ ) прижимного ролика: 7-регулировочный винт электромагнита; 8-электродвигатель перемотки; 9-подающий узел: 10 — рама лентопротяжного механизма; 11 — маховик ведущего вала; 12 — плата переключателя перемотки; 13 - тяга прижимного ролика.




Рис. 68. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Комета».

AC — колонка автостопа; PA — реле автостопа;  $\Pi \mathcal{F}$  — прижимной электромагнит;  $\Pi \Pi$  — переключатель перемотки (показан в положении рабочего хода):  $\Pi C$  — переключатель скорости (данное положение соответствует скорости [9,05  $cm/ce\kappa$ ); KK — кнопка кратковременной остановки; KH — кнопка наложения записи:  $U_1$ — $U_4$  — штепсельные разъемы;  $B\kappa_1$  — выключатель выходного каскада (совмещен с регулятором тембра — потенциометром  $R_{20}$ );  $B\kappa_2$  — выключатель электр сети (совмещен с регулятором громкости — потенциометром  $R_{12}$ ).

рис. 68, а шасси усилителя с деталями и монтажом пока-

**зано** на рис. 69.

В магнитофоне применен универсальный четырехкаскадный усилитель. При записи используются только три каскада усилителя. Первый и второй каскады собраны на двойном триоде  $\mathcal{J}_1$ , а третий каскад выполнен на верхнем (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, приемника и трансляционной сети, для чего на входе усилителя имеются соответствующий делитель и гнезда (M, 3s ром  $R_{12}$  (при записи им регулируется уровень записи), а тембр — потенциометром  $R_{29}$ . Нагрузкой усилителя служат три громкоговорителя типа  $1\Gamma \not L$ -9. В усилителе предусмотрен выход после третьего каскада для подключения внешнего усилителя  $B \not J$ . Регулятор тембра магнитофона на этом выходе не действует.

Частотная коррекция и предыскажения осуществляются в цепи катода правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  (детали  $C_5$ ,  $C_6$ ,  $C_7$ ,  $L_1$ ,  $R_6$  и  $R_7$ ), а также между анодом верхнего триода лампы  $\mathcal{J}_2$  и катодом правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ 




Рис. 69. Шасси магнитофона.

1 — регулятор уровня записи и громкости воспроизведения  $R_{12}$  с выключателем  $B\kappa_2$ ; 2 — дроссель фильтра Др; 3-лампа Л1; 4-кнопочный переключатель рода работ; 5-лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 6-лампа  $J_3$ ; 7 — конденсатор  $C_{12}$ ; 8 — панелька лампы 9 — конденсатор  $C_3$ ; 10-выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 11 — регулятор тембра  $R_{29}$ ; 12 — трансформатор вой *Тр*<sub>2</sub>; *13* — разъем подгромкоговорнтеключения лей: 14 - колодка переключения сетевого напряжения с предохранителями: 15-выпрямитель  $B_2$ ; 16 — конденсатор  $C_{23}$ ; 17 — реле  $P_1$ ; 18 - паиель с выходным и входными гнездами усилителя.

и  $\mathcal{J}$ ). Входное напряжение звуковой частоты подается на управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{12}$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_4$ . Универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  включена в анодную цепь верхнего (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$ . Слуховой контроль при записи можно вести на громкоговорители магнитофона, для чего необходимо выключателем  $\mathcal{B}\kappa_1$  включить выходной каскад на лампе  $\mathcal{J}_3$ . Выключатель  $\mathcal{B}\kappa_1$  совмещен с регулятором громкости слухового контроля  $R_{29}$ .

Генератор собран по схеме с индуктивной связью на нижнем (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$  Частота колебаний генератора 45 кгц. Связь его с универсальной головкой емкостная. Ток подмагничивания может изменяться подстроечным конденсатором  $C_{11}$ . Для возможности производить новую запись на фоне предыдущей в цепь стирающей головки  $\Gamma C$  включена кнопка наложения записи на запись KH, выключающая при нажатии на нее головку стирания.

При воспроизведении анодное напряжение ламп генератора и индикатора уровня записи выключается. В усилителе при этом используются все четыре каскада. Универсальная головка подсоединяется к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Громкость регулируется потенциомет-

(детали  $C_{14}$ ,  $C_{17}$ ,  $R_{17}$ ,  $R_{18}$  и  $R_{19}$ ). Цепи коррекции и предыскажения изменяются при переходе на другую скорость.

В магнитофоне имеется автостоп — устройство, автоматически останавливающее движение ленты в конце рулона. Схема его включает реле PA, электромагнит прижимного ролика  $\Pi \mathcal{I}$  и колонку автостопа AC. При заземлении колонки автостопа через металлизированный ракорд ленты срабатывает реле автостопа, отключается прижимной электромагнит, прижимной ролик отходит от ленты и ее движение прекращается.

В магнитофоне предусмотрена возможность дистанционного управления, с помощью которого можно включать магнитофон на запись или воспроизведение и выключать его. Для этого в гнезда ДУ и до включить вы-

носной шнур с выключателем.

Питание ламії производится от селенового выпрямителя  $B_2$ , собранного по мостовой схеме. Нить накала лампы  $\mathcal{J}_1$  питается выпрямленным током от выпрямителя  $B_3$ . Нити накала остальных ламп питаются переменным током от обмотки силового трансформатора питания  $Tp_2$ . Реле автостопа  $P_1$  и электромагнит прижимного ролика получают питание от выпрямителя  $B_4$ . Оба электродвигателя включены в первичную обмотку транс-

форматора  $Tp_2$ . Общий выключатель магнитофона  $B\kappa_2$  совмещен с регулятором громкости  $R_{12}$ .

# Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электродов	Л₁ (6Н2П)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	Л <sub>з</sub> (6П14П)
1	140	148	
3	1,5	2,8	8
6	110	_	
7	-		270
9			290

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспронзведения.

В процессе производства магнитофона «Комета» были внесены изменения в усилитель. На рис. 70 представлена новая принципиальная электрическая схема магнитофона. а общий вид усилителя показан на рис. 71.

Предварительный усилитель собран на двух лампах типа  $6H2\Pi$  ( $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ ). Первый каскад собран по каскодной схеме на лампе  $6H2\Pi$  ( $\mathcal{J}_1$ ). Регулнровка громкости производится изменением напряжения на управляющей

сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$ .

Изменилась цепь, регулирующая частотную характеристику в зависимости от скорости движення ленты и режима работы (запись, воспронзведение), включенная между анодом правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  и катодом левого триода этой же лампы. Введена отрицательная обратная связь в оконечном каскаде со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода лампы  $\mathcal{J}_4$ .

Генератор токов стирания и подмагничивания собран на одном триоде отдельной лампы  $\mathcal{J}_3$  типа  $6H1\Pi$ ,

сама схема генератора осталась без изменений.

Цепь накала первой лампы  $(\mathcal{J}_1)$  питается постоянным током от выпрямителя на диоде типа Д7А, а для снижения уровня шумов параллельно нити накала включен переменный резистор с заземленным ползунком. Цепь накала остальных ламп  $(\mathcal{J}_2, \mathcal{J}_3, \mathcal{J}_4 \text{ и } \mathcal{J}_5)$  питается переменным током от специальной обмотки силового трансформатора (выводы 66), параллельно которой включен потенциометр с заземленным ползунком, его перемещением можно добиться минимального фона.

В усилителях ряда магнитофонов в первом каскаде вместо каскодной схемы применена обычная схема на лампе типа 6Ж32П (на рис. 70 этот каскад очерчен

пунктиром).

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона надо снять ручки управления, отвинтить четыре винта и поднять декоративную панель. Затем следует отвернуть четыре гайки, крепящие раму лентопротяжного механизма к ящику, отсоединить разъемы, подключающие громкоговорители, и вынуть механизм из ящика. В этом положении открывается доступ к лампам, монтажу и деталям механизма.

В магнитофоне смазываются жидким маслом вал и подшипник прижимного ролика, подшипники электродвигателей, вал и подшипник промежуточного обрезиненного ролика перемотки, а также валы и подшипники боковых узлов. Чтобы получить доступ к последним, необходимо снять запорные кольца и крышки подкатушников. Трущиеся поверхности переключателей и подшипники узла ведущего вала смазываются техническим вазелином с примесью трех-четырех капель жидкого масла.

**Неисправиости лентопротяжного мехаиизма.** Отсутствие подмотки ленты при записи и воспроизведении

возможно при обрыве или спадании пассика с ведущего шкива приемного узла или когда приемный узел заторможен. Оборванный пассик заменяют новым, соскочивший устанавливают на место, а тормоза регулируют. Плохая подмотка ленты бывает при загрязнении в приемном узле фетровой (кожаной) шайбы и ведущего шкива. Для ремонта узел разбирается и загрязненные поверхности очищаются бензином.

Чрезмерное подтормаживание ленты возникает в том случае, когда подающий узел остается при записи (воспроизведении) заторможенным. Для устранения это-

го следует отрегулировать тормоза.

Отсутствие вращения ведущего вала при включенном магнитофоне возможно при обрыве или спадании пассика со шкива ведущего электродвигателя, а также при неисправности электродвигателя или при повреждении в схеме.

Отсутствие ускоренной перемотки ленты вправо и влево может быть вызвано ослаблением стопорных винтов, крепящих насадку на валу электродвигателя перемотки, неисправностью электродвигателя или повреждением в схеме. Плохая ускоренная перемотка ленты вправо и влево возможна при попадании масла на резиновую поверхность промежуточного ролика перемотки, насадку на валу перемогки или на подкатушники боковых узлов. Замасленные поверхности протираются спиртом.

Плохая работа переключателя скорости, а также несоответствие скорости ленты положению ручки переключателя возможны при ослаблении в этом узле стопорного винта трехступенчатого кулачка. Для устранения этого надо установить кулачок в правильное положение и закрепить винт.

Отсутствие прижима прижимного ролика к ведущему валу при нажатии кнопки записи или воспроизведения возникает из-за неисправности в цепи электромагнита прижимного ролика. В этом случае сначала необходимо убедиться, что ручка перемотки находится строго в среднем положении, а кнопка кратковременной остановки ленты не запала. Затем надо проверить надежность электрического соединения между контактами, расположенными на раме лентопротяжного механизма между узлом прижимного ролика и переключателем скорости. При слабом прижиме прижимного ролика к ведущему валу и увеличении из-за этого детонации необходимо произвести регулировку, вращая регулировочный винт электромагнита, находящийся рядом с электродвигателем перемотки. Правильность регулировки определяется по прекращении заметной на слух детонации звука. После окончания регулировки винт закрепляется гайкой.

Регулировка тормозов заключается в изменении положения рычагов с резиновыми накладками относительно подкатушников боковых узлов. При нажатой кнопке «Стоп» и среднем положении ручки перемотки тормозные рычаги должны с одинаковым усилием прижиматься к подкатушникам приемного и подающего узлов. Во всех остальных режимах работы лентопротяжного механизма между поверхностью подкатушников и резиновыми накладками должен быть зазор.

Для замены пассиков необходимо отсоединить разъем узла головок, отвинтить три винта крепления узла к раме, отсоединить пружину рычага прижима ленты к головкам н осторожно снять узел головок. В первую очередь устанавливают круглый пассик, соединяющий шкив маховика с приемным узлом, а затем плоский. Замена пассиков возможна и без снятия узла головок, но это требует некоторого навыка.

Справочные сведения. Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 2 600 витков ПЭЛ 0,12, обмотка II — 52 витка ПЭЛ 0,64. Сердечник Ш-16, набор 24 мм.




Рис. 70. Принципиальная электрическая (

AC — стойка автостопа; PI — реле автостопа; PII — электромагнит прижимного ролика; KK — кнопка кратковременной о вающий;  $\Pi_1$  — переключатель перемотки;  $\Pi_2$  — переключатель скорос


Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 588+91+283 ПЭЛ 0,44, обмотка II — 214 витков ПЭВ 0,29, обмотка III — 1 363 витка ПЭВ 0,2, обмотка IV — 38 витков ПЭВ 0,44, обмотка V — 36 витков ПЭВ 0,8, обмотка V I —

160 витков ПЭВ 0,44. Сердечник III-26, набор 32 мм. Дроссель  $\mathcal{A}p=3$ 000 витков ПЭЛ 0,2. Катушка  $L_1=2500$  витков ПЭЛ 0,14, катушка  $L_2=700$  и катушка  $L_3=90$  витков ПЭВ 0,2.

## МАГНИТОФОН-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ «ЯУЗА»

Общие сведения. Магнитофон-проигрыватель «Яуза» является комбинированным аппаратом, предназначенным для магнитной записи и воспроизведения звука, а также для проигрывания и перезаписи обычных

и долгоиграющих граммофонных пластинок. Фонограмма в магнитофоне двухдорожечная. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Магнитофон позволя-



магнитофона «Комета» (II выпуск).

ки ленты; KH — кнопка наложения записи на запись;  $\mathcal{A}B$  — электродвигатель ведущий;  $\mathcal{A}\Pi$  — электродвигатель порематы-

ет вести запись и воспроизведение на скорости 19,05 см/сек или на нестандартной скорости 8,13 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 15 мин при скорости 19,05 см/сек и 35 мин при скорости 8,13 см/сек на каждой дорожке. Емкость катушек 180 м. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения при скоростн 19,05  $cm/ce\kappa$  составляет 70—7000 eq. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Чувствительность не менее 3 me при записи от микрофона и 200 me при записи от звукоснима-

теля и приемника. Неискаженная мощность на выходе І  $\sigma \tau$ .

При проигрывании пластинок число оборотов диска 78. либо  $33^{1}/_{3}$  об/мин. Звукосниматель пьезокерамический универсальный с корундовыми иглами.

Аппарат питается от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220  $\pmb{s}$ . Потребляемая мощность около 75  $\pmb{s}\tau$ .

Магнитофон-проигрыватель собран в деревянном ящике со съемной крышкой и приспособлен для переноски (рис. 72). Под крышкой находится панель, на которой размещены катушки с лентой, диск, звукосни-




Рис. 71. Монтаж усилителя магнитофона (II выпуск).

матель, ручки управления, кнопочный переключатель рода работы, переключатель скорости и ипдикатор уровня записи. Под диском расположены стирающая и универсальная головки, ведущий бал, прижимной ролик и направляющие стойки. Сзади на ящикс укреплены панель с выходным и входными гнездами, переключатель сетевого напряжения и предохранитель; около них находится отсек для хранения микрофона, катушек с лентой и шнуров.

Габариты этого аппарата  $470 \times 360 \times 215$  мм, его

вес 15 кг.

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 73,

а вид на механизм снизу показан на рис. 74.

Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем типа АД-2 со шкивом на валу. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя одним из пассиков передается на правый и левый боковые узлы, которые осуществляют подмотку и подтормаживание ленты. Второй пассик передает вращение на два промежуточных ролика, имеющие на концах обрезиненные насадки разных диаметров. При включении переключателя скорости, связанного с роликами тягой, одна из насадок входит в зацепление с внутренним ободом диска и вращает его. Насадка большего диаметра вращает диск со скоростью 78, а насадка меньшего диаметра— со скоростью 33½ об/мин. Лента прижимается к ведущему валу диска прижимным роликом.

При ускоренной перемотке прижимной ролик отводится от ведущего вала, а вал одного из боковых узлов

вместе с подкатушником приподнимается вверх рычагом кнопки перемотки, вследствие чего сцепление ослабевает и лента начинает сматываться с катушки, находящейся на данном боковом узле.

При проигрывании пластинок нажимают две кнопки перемотки, и сцепление в обоих боковых узлах выключается. При нажатии кнопки «Стоп» она проходит два положения. В первом положении отключается напряжение от электродвигателя (размыкаются контакты  $\Pi_5$  и отводятся прижимной ролик от ведущего вала или рычаги перемотки от боковых узлов в зависимости от того, какой перед этим был режим работы). Во втором положении на электродвигатель подается напряжение и боковые узлы вращаются. Для выключения лентопротяжного механизма кнопку «Стоп» необходимо нажать до отказа и держать ее так до полной остановки ленты, а затем отпустить кнопку и она, возвращаясь, отключит электродвигатель.

Боковые узлы одинаковы по конструкции (рис. 75). Вращение от электродвигателя пассиком передается на ведущий шкив 5, свободно вращающийся на втулке 7. От ведущего шкива вращение передается через фетровую шайбу фрикционного диска 4 на подкатуш-

онного диска 4 на подкатушник 3, закрепленный на валу 6, При ускоренной перемотке вал приподнимается вместе с подкатушником, а фрикционный диск остается на месте. Подкатушник оказывается больше не сцеплен с ведущим диском и начинает вращаться в противоположном направлении усилием сматываемой ленты.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Детали уси лителя, генератора и выпрямителя размешены на шасси, прикрепленном к дну ящика (рис. 76). Принципиальная электрическая схема аппарата приведена на рис. 77.

В аппарате применен универсальный четырехкас-кадный усилитель. Первый каскад усилителя выполнен на пентоде  $J_1$ , используется только при воспроизведении. Второй и третий каскады собраны на двойном триоде  $J_2$ . При записи с микрофона он подключается к управляющей сетке левого (по схеме) триода лампы  $J_2$ , а при записи от приемника и при проигрывании граммофонных пластинок входное напряжение подается на управляющую сетку правого триода этой лампы. Регулирование громкости, а при записи регулирование уровня записи произведятся потенциометром  $R_{19}$ . Этот потенциометр совмещен с общим выключателем аппарата  $B\kappa$ . Переменным резистором  $R_{17}$  регулируется при воспроизведении тембр При записи цепь с этим резистором отсоединяется.

Четвертый, выходной каскад собран на лучевом тетроде  $\mathcal{J}_3$ . Нагрузкой его при воспроизведении служат два громкоговорителя. Кроме того, в гнезда B можно подключить внешний усилитель. При записи универсальная головка включается в анодную цепь лампы  $\mathcal{J}_3$ . Ин-

дикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_4$ .



Рис. 72. Общий вид магнитофона-проигрывателя «Яуза»





Рис. 73. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 --- боковой узел: 2 -- промежуточный ролик для вращення диска со скоростью 78 об/мин; 3 — стирающая головка; 4 — универсальная головка; 5-ведущий вал; 6 — диск; 7 — прижимной ролик; 3 — промежуточный ролик для вращения диска со скоростью 331/3 об/мин; 9 — боковой узел: 10 — шкив на валу электродвига-



11

Рис. 74. Расположение деталей и

↓ — регулятор кости и т 5 — кнопочный ключатель рода ра-бот: *6* и 7—разъемы 15—рычаг перемотки; 16— боковой узел; 17 — вал бокового уз-ла: 18—резистор R<sub>32</sub>: 19 — первый проме-




Рис. 75. Боковой узел.

I — направляющая втулка; 2 — посадочный выступ; J — подкатушиик; 4 — фрикционный диск; 5 — ведущий шкив; 6 — вал узла; 7 — втулка с подшипииком; 8 — запорная шайба.

Генератор собран на лампе  $\mathcal{J}_6$  по схеме с индуктивной связью. Он включается только при записи.

Питание ламп производится от выпрямителя, собранного на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Для накала входной лампы  $\mathcal{J}_1$  подается выпрямленное напряжение от полупроводникового выпрямителя  $B_2$ , собранного по мостовой схеме. Накал остальных ламп производится от отдельной обмотки трансформатора питания  $Tp_2$ , параллельно которой включен потенциометр  $R_{31}$  с заземленным ползунком. Подбирая положение ползунка, можно свести к минимуму прослушивающийся фон.

Разборка и смазка аппарата. Для разборки аппарата надо снять ручку переключателя усилителя, отвинтить четыре винта, крепящие панель лентопротяжного механизма к ящику, и приподнять панель. Затем следует отсоединить три разъема, соединяющие механизм с усилителем, и снять панель. После этого открывается доступ к лампам, громкоговорителям н деталям лентопротяжного механизма. Для доступа к электрическому монтажу следует отвернуть четыре гайки крепления шасси к ящику, отсоединить разъем, соединяющий монтаж с выходными гнездами, и вынуть шасси из ящика.




Рис. 76. Расположение деталей на шасси усилителя, генератора и выпрямителя.

I — разъем подключения головок; 2 и 4 — разъемы подключения леитопротяжного механизма к усилителю; 3 — разъем усилителя; 5 — лампа  $\mathcal{J}_6$ ; 6 — лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 7 — граисформатор питания  $\mathcal{T}_{P^2}$ ; 8 — кондеисатор  $C_{16}$ ; 9 — кондеисатор  $C_{27}$ ; 10 — лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 11 — выходной трансформатор  $\mathcal{T}_{P1}$ ; 12 — лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 13 — конденсатор  $C_{28}$ ; 14 — конденсатор  $C_{12}$ ; 15 — лампа  $\mathcal{J}_4$ ; 16 — конденсатор  $C_{7}$ ; 17 — лампа  $\mathcal{J}_{1}$ ; 18 — переключатель рода работ усилителя.




Рис. 77. Принципиальная электрическая схема магнитофона-проигрывателя «Яуза»

В аппарате смазываются втулки и валы боковых узлов, подшипники электродвигателя, промежуточных и прижимного роликов, ведущего вала. Боковые узлы и промежуточные ролики перед смазкой разбираются.

**Ненсправности лентопротяжного механизма.** Отсутствие вращения подкатушников происходит в результате обрыва большого пассика или в том случае, если он сместился с ведущих шкивов боковых узлов.

Плохая подмотка и подтормаживание ленты при записи и воспроизведении возникают из-за ослабления сцепления в боковых узлах. Для устранения этого надо снять запорную шайбу 8 с вала узла (см. рис. 75), вынуть вал узла из втулки вместе с подкатушником фрикционным диском и очистигь фетровую шайбу с обеих сторон от грязи и масла, а рабочие поверхности ведущего шкива и подкатушника протереть спиртом.

Если при включении переключателя скорости диск не вращается, это происходит из-за обрыва малого пассика или при соскальзывании его с промежуточных роликов, а также при плохом соединении диска с обрезиненными насадками промежуточных роликов. Прижим насадок к диску регулируется гайками на тяге, соеди-

няющей насадки с переключателем скорости.

Увеличение детонации при записи, воспроизведении и прослушивании пластинок происходит из-за неравномерного вращения диска, при проскальзывании малого пассика, загрязнении обрезиненных насадок промежуточных роликов, плохом соединении их с диском, а также при отсутствии смазки в подшипниках промежуточных роликов. Для восстановления равномерного вращения диска вытянутый пассик заменяется новым, смазка пополняется, а насадки очищаются или заменяются (при большом износе), после чего производится регулировка их соединения с диском. Увеличение детонации только при записи и воспроизведении вызывается слабым нажимом прижимного ролика на ведущий вал, загрязнением его обрезиненной поверхности

или отсутствием смазки в подшипнике. Нажим прижимного ролика регулируется изменением длины тяги, соединяющей ролик с кнопками управления.

При замене пассика подкагушники боковых узлов снимаются. Для замены малого пассика необходимо вначале снять большой пассик, после чего ввести малый пассик между насадкой электродвигателя и панелью и надеть его на нижний шкив и шкивы промежуточных роликов. Большой пассик также вводится между насадкой и панелью. Он надевается на ведущие шкивы боковых узлов и верхний шкив на валу электродвигателя. При установке большого пассика надо следить за тем, чтобы его положение соответствовало показанному на рис. 73, иначе возможны соскакивания пассика или вращение боковых узлов в неправлльном направлении.

Справочные сведения. Электродвигатель  $\partial \mathcal{I}$ : типа АД-2, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в, потребляемая мощность 25 вт, скорость вращения 1 480 об/мин, мощность на валу 5 вт.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толшина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 8 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков обмотки 2500 ПЭЛ 0,05, индуктивность 900 мгн.

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 200 мк, число витков обмотки 450 ПЭЛ 0,12, индуктивность 8 мгн, ток стирания 50 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : — обмотка  $I=2\,800\,$  витков ПЭЛ 0,12, обмотка  $II=65\,$  витков ПЭЛ 0.64. Сердечник из пластин УШ-16, набор 32 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 660 витков ПЭВ 0.41, обмотка II — 100 витков ПЭВ 0.44, обмотка III — 560 витков ПЭВ 0.35, обмотка IV —  $2\times1$  620 витков ПЭВ 0,14, обмотка V — 37 витков ПЭВ 0,35, обмотка VI — 40 витков ПЭВ 0.86. Сердечник из пластин III-19, набор 38 мм.

Дроссель  $Дp = 5\,000$  витков ПЭЛ 0,14. Катушка  $L_1 = 5\,000$  витков ПЭВ 0,1.

# МАГНИТОФОН «ЯУЗА-5»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 250 м. Скорости ленты при записи и воспроизведении 19,05 и 9,53 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 22 мин при скорости 19,05 см/сек и 45 мин при скорости 9,53 см/сек на каждой дорожке. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения  $50-12\,000\,$  ги при скорости  $19.05\,$  см/сек и  $60-8\,000\,$  ги при скорости  $9.53\,$  см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже —  $35\,$  дб. Чувствительность не менее  $3\,$  мв при записи от микрофона,  $200\,$  мв при записи от звукоснимателя и  $10\,$  в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность  $1.5\,$  вт. Коэффициент детонации при скорости  $19.05\,$  см/сек не более 0.5%.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$  Потреоляемая мощность около 75 вт.

Магнитофон собран в деревянном ящике, приспособленном для переноски (рис. 78). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм.

В задней части ящика под съемной крышкой находится отсек, где хранятся микрофон, соединительный и сетевой шнуры, а также запасные катушки с лентой. На одной из стенок этсго отсека, являющейся задней стенкой шасси, расположена панель с входным и вы-

ходными гнездами усилителя, а также переключатель сетевого напряжения и предохранитель.

Габариты магнитофона  $385 \times 375 \times 215$  мм, его вес 13 кг.

Лентопротяжный механизм. Внешний вид лентопротяжного механизма показан на рис. 79. Механизм приводится в движение одним электродвигателем типа АД-5, имеющим на валу двухступенчатый шкив. Вращение электродвигателя передается узлам механизма при помощи двух обрезиненных промежуточных роликов и пассика.

На рис. 80 показано устройство узла ведущего вала. Верхний подшипник узла 2 укреплен на основании блока магнитных головок, а нижний опорный подшипник расположен в корпусе 5. В подшипниках свободно вращается вал 1. На валу запрессован массивный стальной отбалансированный маховик. Верхняя часть вала является ведущей, при записи и воспроизведении она находится в непосредственном контакте с лентой. Корлус узла прикрепляется к плате лентопротяжного механизма при помощи фланца.

Приемный узел (рис. 81) представляет собой ведущий шкив 3 и подкатушник 2, свободно вращающийся на оси 1, жестко укрепленной на рычаге 4. Подкатушник расположен над ведущим шкивом и опирается на него. Для увеличения фрикционного сцепления между ними в нижнюю часть подкатушника вставлено фетровое кольцо 5. Подкатушник закрепляется на оси запорной шайбой 8. В верхнюю часть подкатушника вставлена крышка 7 с направляющей и тремя ребрами для закрепления катушки. Крышка крепится запорным кольцом 6.




Рис. 78. Внешний вид магнитофона «Яуза-5».




Рис. 79. Органы управления магнитофоном, узлы и детали лентопротяжного механизма.

I— переключатель рода работ лентопротяжного механизма; 2—кнопка записи; 3— иаправляющая стойка; 4— обрезиненный промежуточный ролик переключателя скорости; 5— тормоз подающего узла; 6— подающий узел; 7— двухступенчатая насадка на валу электродвигателя; 8—электронно-световой иидикатор; 9— ручка переключателя скорости; I0— обрезиненный промежуточный ролик перемотки; I1— приемный узел; I2— тормоз приемного узла; I3— контактная группа переключателя предыскажений и коррекции; I4— велущий вал; I5— направляющая стойка; I6— переключатель рода работы усилителя; I7— прижимной ролик; I8— регулятор тембра и слухового контроля при записи; I9— универеальная головка; 20— рычаг прижима ленты к головкам; 21— регулятор уровня записи н громкости при воспроизведенин; 22— стпрающая головка; 23— разъем подключения громкоговорителей.

Ведущий шкив имеет выточку для пассика, соединяющего шкив с маховиком узла ведущего вала.

При записи и воспроизведении вращение маховика ведущего вала пассиком передается ведущему шкиву приемного узла и через фрикционное сцепление — подкатушнику с приемной катушкой. Стремление ведущего




Рис. 80. Узел ведущего вала.

I— ведущий вал; 2— верхний подшипник; 3— основание блока головок 4— маховик; 5— корпус нижнего подшипинк; 6— нижний подшипинк; 7— распориая пружниа; 8— подпутник; 9— запорное кольцо.

шкива увлечь за собой подкатушник, независимо от количества ленты на катушке, создает необходимое натяжение ленты. Конструкция приемного узла представляет собой весочувствительную систему с фрикционным




Рис 81. Приемный узел.

1-ось; 2- подкатушиик; 3- ведущий шкив; 4- рычаг; 5- фетровое кольцо; 6- запорное кольцо; 7- крышка; 8- запорная шайба.

сцеплением, что дает возможность получить при подмотке примерно одинаковое натяжение ленты в начале и конце рулона со стороны приемной катушки. Это объясняется тем, что сцепление между ведущим шкивом и подкатушником будет возрастать по мере заполнения катушки лентой и увеличения ее веса, но одновремен-

ное увеличение радиуса рулона ленты создает примерно постоянное ее натяжение.

При ускоренной перемотке вправо вращение передается непосредственно на подкатушник, независимо от ведущего шкива. Подкатушник, самостоятельно вращаясь на оси, вращает и установленную на нем катушку.

При ускоренной перемотке влево сматывающаяся лента заставляет вращаться подкатушник приемного убла вместе с катушкой в сторону, противоположную направлению вращения ведущего шкива. Таким образом, шкив и подкатушник вращаются в разные стороны. Трение между ними подтормаживает подкатушник, чем достигается необходимое натяжение ленты. По мере сматывания ленты уменьшается ее вес и сцепление между шкивом и подкатушником; одновременное уменьшение радиуса рулона ленты на катушке создает примерно постоянное натяжение ленты при перемотке влево.

Подающий узел (рис. 82) по устройству аналогичен приемному узлу и отличается от последнего лишь тем, что боковая поверхность подкатушника обрезинена, подкатушник опирается не на ведущий шкив, а на неподвижный фланец.

При записи, воспроизведения и перемотке вправо сматывающаяся лента вращает катушку вместе с под-катушником. Подкатушник, скользящий по неподвижно-




Рис. 82. Подающий узел.

1 — подкатушинк; 2 — резниовое кольцо:
3 — фланец; 4 — рычаг.

му фланцу и благодаря фрикционному сцеплению несколько подтормаживается, чем достигается необходимое натяжение ленты. Натяжение ленты стабилизировано благодаря весочувствительной системе фрикциона.

Перемотка влево осуществляется подающим узлом так же, как и перемотка вправо приемным.

На рис. 83 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма. Стрелками указано направление вращения узлов механизма в разных режимах работы.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается через обрезиненный ролик переключателя скорости 12 маховику ведущего вала 7. Маховик связан пассиком с приемным узлом и передает ему вращение. Движение ленты с постоянной скоростью осуществляют ведущий вал 6 и прижимной ролик 8. Ленту, прошедшую магнитные головки и ведущий вал, подматывает приемный узет, а необходимое натяжение ленты осуществляет подающий узел 1. Прижимается лента к рабочим поверхностям магнитных головок специальным рычагом 10.

Ускоренная перемотка ленты вправо осуществляется приемным узлом. В момент перемотки этот узел смещается рычагом до полного сцепления боковой поверхности подкатушника через обрезиненный ролик перемотки 3 со шкивом электродвигателя. Подтормаживание

ленты, т. е. ее натяжение, производит подающий узел.

Ускоренная перемотка влево осуществляется подающим узлом. Во время перемотки этот узел смещается рычагом до полного сцепления подкатушника своей боковой обрезиненной поверхностью со шкивом электродвигателя, Натяжение ленты осуществляет приемный узел.

При перемотке лента отводится от рабочей части магнитных головок. Переход с одной скорости движения ленты при записи и воспроизведении на другую осуществляется перемещением обрезиненного ролика пережении ролик входит в сцепление со шкивом электродвигателя, имеющего больший диаметр, а в нижнем со




Рис. 83. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Яуза-5».

I — подающий узел; 2 — шкив электродвигателя; 3 — ролик перемогки; 4 — приемный узел; 5 — направляющая стойка; 6 — ведущий вал; 7 — маховик ведущего вала; 8 — прижимной ролик; 9 — универсальная магнитная головка; 10 — рычаг прижима ленты к головкам; 11 — стирающая магнитная головка; 12 — ролик переключателя скорости.

шкивом меньшего диаметра, что соответствует скоростям 19,05 и 9,53  $c m/c e \kappa$ .

Торможение движения ленты при переходе с одного вида работы лентопротяжного механизма на другой производится приемным и подающим узлами. Вращение подкатушников узлов тормозится при помощи специальных тормозных рычагов с фетровыми накладками.

Управление лентопротяжным механизмом осуществляется кулачковым переключателем рода работы, имеющим пять положений: «Перемотка влево», «Стоп», «Рабочий ход», «Кратковременный стоп» и «Перемотка вправо». Переключатель связан с деталями лентопротяжного механизма тягами и рычагами управления. Для включения записи необходимо предварительно нажать блокирующую кнопку «Запись», расположенную около переключателя, а затем установить последний в положение «Рабочий ход». В этом положении кнопка «Запись» фиксируется, возвращаясь в исходное положение при переводе переключателя в положение «Стоп».

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 84, а шасси усилителя с монтажом показано на рис. 85.

В магнитофоне применен универсальный четырехкаскадный усилитель Предварительный трехкаскадный усилитель собран на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , а выходной каскад на лампе  $\mathcal{J}_5$ . Запись можно вести от микрофоча, звукоснимателя, приемника и трансляционной сети. Для этого на входе усилителя имеется делитель  $R_{20},\ R_{21}$  и  $R_{22}.$ 

Индикатором уровия записи служит лампа  $\mathcal{N}_3$ . Уровень записи регулируется потенциометром  $R_7$ . Им же регулируется громкость при воспроизведении. Потенциометром  $R_{23}$  регулируется тембр при воспроизведении и громкость слухового контроля при записи.

В гнезда «Выход 1» может быть включен внешний громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 3—5 ом. При этом громкоговорители магнитофона отключаются. Через гнезда «Выход 2» предварительный усилитель магнитофона может быть подключен к внешнему усилителю или к другому магнитофону при перезаписи.

Коррекция частотной характеристики усилителя производится корректирующими цепями  $R_9C_9$ ,  $L_2C_{14}R_{19}C_{15}$  и  $R_8C_6C_5L_1$ . Универсальная магнитная головка при воспроизведении подключается к управляющей сетке лампы  $\mathcal{J}_1$ , а при записи — к выходу третьего каскала

Генератор собран на лампе  $\mathcal{J}_4$  по схеме с индуктивной связью. Частота колебаний генератора 60 кги. Величина тока подмагничивания может регулироваться

подстроечным конденсатором  $C_{16}$ .

Селеновый выпрямитель  $B_2$  служит для питания анодных цепей усилителя. Для уменьшения фона нить накала первой лампы питается выпрямленным током от селенового выпрямителя  $B_2$ . Нити накала остальных ламп питаются переменным током от отдельной обмотки трансформатора  $Tp_2$ . Электродвигатель магнитофона подключен к первичной обмотке этого трансформатора, рассчитанной на напряжение  $127\ s$ . Выключатель электродвигателя  $B\kappa_3$  совмещен с регулятором тембра, а общий выключатель магнитофона  $B\kappa_4$ — с регулятором уровня записи.

### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электродов	<sub>ガ1</sub> (6米1円)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	<sub>Л5</sub> (6П14П)
1		85	
3	_	2	6
5	60		-
6	34	75	
7	-	-	240
8		1,2	_
9	_	_	250

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона необходимо снять пластмассовый кожух, закрывающий головки, все ручки управления, отвинтить четыре винта, крепящие декоративную панель и снять ее. После этого открывается доступ к лентопротяжному механизму. Для полной разборки магнитофона нужно отвинтить четыре винта крепления рамы лентопротяжного механизма к ящику, отсоединить разъем подключения громкоговорителей, вынуть магнитофон из ящика и отнять поддон от шасси.

Смазке жидким маслом в магнитофоне подлежат подшипники боковых узлов (при снятых крышках подкатушников), промежуточного и прижимного роликов, обрезиненного ролика переключателя скорости, электродвигателя и узла ведущего вала. Трущиеся поверхности тяг, рычагов и переключатели смазываются техническим вазелином.




Рис. 84. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5».

Неисправности лентопротяжного механизма. Отсутствие подмотки или плохая подмотка ленты при записи и воспроизведении может возникать из-за обрыва пассика, а также если пассик соскочил с ведущего шкива приемного узла. Для смены пассика надо предварительно снять плату головок с узлом прижимного ролика. Соскочивший пассик устанавливается на свое место без разборки механизма.

Другой причиной плохей подмотки, а также недостаточного подтормаживания ленты может быть ослабПри образовании петель ленты во время перевода переключателя рода работы в положение «Стоп» требуется регулировка тормозов. Регулировка левого тормоза необходима, если петля образуется после перевода переключателя из положения «Перемотка влево» в положение «Стоп», а регулировка правого тормоза, если петля образуется после перевода переключателя из положения «Перемотка вправо» в положение «Стоп». Для регулировки тормоза надо установить переключатель рода работы в положение «Стоп», ослабить два




Рис. 85. Усилитель магнитофона.

I — конденсатор  $C_{24}$ ; 2 —конденсатор  $C_{22}$ ; 3 —конденсатор  $C_8$ ; 4 — трансформатор питания  $Tp_2$ , 5 — потенциометр  $R_7$ ; 6 — панелька лампы  $\mathcal{J}_3$ ; 7 — потенциометр  $R_{23}$ ; 8 — выходной трансформатор  $TP_1$ ; 9 — конденсатор  $C_{22}$ ; 10 — лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 11 — лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 12 — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 13 — переключатель рода работы усилителя; 14 —контур коррекции; 15 — селеновый выпрямитель  $B_3$ ; 16 — конденсатор  $C_{25}$ ; 17 — лампа  $\mathcal{J}_4$ ; 18 — конденсатор  $C_{11}$ ; 19 — дроссель фильтра  $\mathcal{J}_1$ .

ление фрикционного сцепления в боковых узлах. Для устранения этого дефекта необходимо снять подкатушники и очистить фетровые шайбы от грязи и масла, а ведущие шкивы протереть спиртом. Износившиеся фетровые шайбы заменяются новыми, изготовленными из полоски фетра сеченьем 4×4 мм.

Ремонт обрезиненных роликов сводится к промывке и смазке подшипников и к удалению грязи и масла с поверхности резины. Обрезиненные ролики, кроме прижимного, в регулировке не нуждаются. Регулировка прижимного ролика заключается в подборе его параллельного положения относительно ведущего вала. Для этого на рычаге прижимного ролика имеется эксцентрик и два винта.

винта, крепящие основание стойки тормоза, и пододвинуть стойку к боковому узлу так, чтобы фетровые накладки тормозных рычагов легко прижимались к подкатушнику. После регулировки надо затянуть винты крепления, включить магнитофон и проверить его работу.

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: типа АД-5, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в, потребляемая мощность 35 вт, скорость вращения 1 460 об/мин.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 8 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков обмотки  $2\times2500$  ПЭЛ 0,05

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 200 мк, число витков обмотки 300 ПЭВ 0,12, ток стирания 30 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 2 000 витков ПЭЛ 0,18, обмотка II—100 витков ПЭЛ 0,59, сердечник из

пластин УШ-16, набор 32 мм.

Трансформатор  $\hat{T}p_2$ : обмотка I — 755 витков ПЭЗ 0,35, обмотка II — 1 035 витков ПЭВ 0,41, обмотка III —




Рис. 86. Внешний вид магнитофона «Яуза-5» (II выпуск).

2 050 витков ПЭВ 0,16, обмотка IV — 59 витков ПЭВ 1,0, обмотка V — 52 витка ПЭВ 0,31, сердечник из пластин Ш-19, набор 38 мм.

Дроссель Дp = 3500 витков ПЭВ 0,14, сердечник из

пластин УШ-12, набор 18 мм.

Катушки  $L_1$  и  $L_2$  — по 2000 витков ПЭВ 0,12, катушка  $L_3$  — 700+600 витков ПЭВ 0,18, катушка  $L_4$  — 130 витков ПЭЗ 0,25.

В процессе выпуска магнитофон «Яуза-5» подвергся некоторым изменениям, улучшающим его внешний вид и качество работы. Была изменена конфигурация ручек управления, изменено крепление декоративной крышки, улучшена внешняя отделка (рис. 86).

Стальная штампованная плата лентопротяжного механизма заменена литой рамой из легкого металлического сплава (силумин) (рис. 87). Пластмассовые под-

катушники боковых узлов заменены металлическими, также отлитыми из легкого сплава. Некоторым изменениям подвергся переключатель рода работы, что позволило уменьшить перемещение рычагов боковых узлов с 7 до 3 мм. Кроме того, из переключателя исключен нижний кулачок перемотки, а контакты, закорачивающие вход усилителя, перенесены на блок магнитных головок и управляются рычагом прижима ленты к головкам.

Значительным изменениям подвергся усилитель, гевератор и выпрямитель. На рис. 88 приведена новая принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5», изображенная в режиме «Воспроизведения».





Рис. 87. Плата магнитофона «Яуза-5» (II выпуск).

Усилитель магнитофона представляет собой универсальный пятикаскадный усилитель, а не четырехкаскадный, как в первой серии. Предварительный усилитель четырехкаскадный, собран на двух двойных триодах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , оконечный (пятый) каскад собран на пентоде  $\mathcal{J}_3$ . Генератор токов стирания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_4$ . Величина тока подмагничивания регулируется конденсатором  $C_3$  При воспроизведении анодное напряжение генератора выключается  $(B\kappa_{25})$ . В цепи анода четвертого каскада имеется гнездо «Выход» для перезаписи на другой магнитофон или для включения внешнего усилителя. Гнезда для включения внешнего громкоговорителя в усилителе нет.

Регулировка громкости при воспроизведении и уровня записи при записи производится потенциометром  $R_{12}$ . Регулировка тембра при воспроизведении производится потенциометром  $R_{27}$ . Изменилась схема коррекции частотной характеристики в усилителе — она производится цепочкой  $C_8$ ,  $C_7$ ,  $L_1$  и  $R_6$  в цепи катода левого триода  $\mathcal{J}_2$  (на скорости 9,53  $\mathit{cm/ce\kappa}$  конденсатор  $C_8$  выключается), цепями отрицательной обратной связи  $R_{22}C_{13}$  и  $C_{19}R_{25}$ . В схеме нет фильтра-пробки, настроенной на частоту генератора, надобность в котором исчезла благодаря более рациональному монтажу. В блоке питания изменилась конструкция и схема трансформатора питания  $Tp_2$ , так как нити накала всех ламп питаются переменным током от одной обмотки трансформатора. Выпрямительным элементом является по-прежнему пакетный селеновый выпрямитель гипа АВС-80-260, по в фильтре выпрямителя вместо дросселя используются резисторы  $R_{31}$  и  $R_{32}$ .



Рис, 88. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5» (II выпуск).

Переключатель  $\Pi_1$  имеет следующие положения; 1— запись с микрофона; 2— запись со звукоснимателя; 3— с линии; 4— воспроизведение (подвижный контакт зачернен).

## МАГНИТОФОН «ЯУЗА-10»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для стереофонической и монофонической записи четырехдорожечных фонограмм (см. рис. 5). Стереофоническая запись (воспроизведение) ведется одновременно по первой и третьей дорожкам, затем по второй и четвертой. Для перехода на вторую и четвертую дорожку катушки с лентой переворачивают и меняют местами. Монофоническую запись (воспроизведение) начинают с первой дорожки. По окончании записи на первой дорожке катушки переворачивают, меняют местами и производят запись (воспроизведение) на четвертой дорожке, после чего в том же порядке производят запись (воспроизведение) вначале на гретьей, а затем на второй дорожках. Переход с дорожек первой — четвертой на третью вторую, а также переход со стереофонической записи (воспроизведения) на монофоническую осуществляется с помощью трехкнопочного переключателя дорожек. Магнитофон имеет две скорости движения ленты 19,05 и 9,53 см/сек. Переход с одной скорости движения ленты на другую производится переключателем скорости. Емкость катушек 250 м Продолжительность записи (воспроизведения) на одной дорожке или на одной паре порожек 22 мин при скорости 19,05 см/сек и 45 мин при скорости 9,53 см/сек. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения при использовании ленты типа  $6-40-15\,000\,$  гц на скорости  $19,05\,$  см/сек и  $60-10\,000\,$  гц на скорости  $9,53\,$  см/сек. Рассогласование частотных характеристик между каналами при стереофонической записи и воспроизведении не превышает  $2\,$  дб. Коэффициент нелинейных искажений около  $5\,$ %. Относительный уровень шумов менее  $40\,$  дб. Переходное затухание между дорожками при стереофонической записи более  $30\,$  дб и при монофонической  $40\,$  дб. Чувствительность не менее  $3\,$  мв при записи от микрофона,  $200\,$  мв при записи от звукоснимателя и  $2\,$  в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность  $3\,$  вт. Коэффициент детонации не более  $0,4\,$ % для скорости  $19,05\,$  см/сек и  $0,6\,$ % для скорости  $9,53\,$  см/сек.

Питается магнитофон от сети переменного тока с частотой 50 гц и напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность 110 вт.

Магнитофон собран в деревянном оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 89). Крышка ящика съемная. Под ней расположена дексративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью расположены ручки управления и катушки с лентой. В задней части ящика находится отверстие, закрытое крышкой. В это




Рис. 89. Общий вид магнитофона «Яуза-10».

отверстие выходит задняя стенка усилителя, на которой расположены входные и выходные гнезда усилителя, а также переключатель сетевого напряжения, предохранитель и сетевой шнур. Магнитофон имеет индикатор уровня записи, раздельные регуляторы тембра на низших и высших звуковых частотах, регуляторы уровня записи и громкости, регулятор стереобаланса и указатель места записи на ленте (рис. 90).

Габариты магнитофона  $395{\times}370{\times}210$  мм, его вес 14,5 кг.

Для осуществления стереофонического воспроизведения в комплект магнитофона входит выносная акустическая система, состоящая из двужиноокополосных громкоговорителей, заключенных каждый в небольшой деревянный ящик, оклеенный декоративным материалом под цвет магнитофона. При транспортировке ящики собираются вместе образуя один общий ящик, приспособленный для переноски. Размеры ящика (в собранном виде) 365×300×200 мм, вес 4,5 кг.





Рис. 90. Расположение органов управления, узлов и деталей магнитофона «Яуза-10».

I — кнопка сетевого выключателя; 2 — кнопка блокировки записи; 3 — двухдорожечный блок стирающих магнитных головок; 4 — двухдорожечный блок универсальных магнитных головок, 5 — подающий узел; 6 — ручка переключателя скорости; 7 — шкив электродвигателя; 8 — ролик перемотки; 9 — указатель места записи на ленте; 10 — приемный узел; 11 — входное гнездо усилителя; 12 — кнопочный переключатель дорожек; 13 — ручка переключателя рода работ усилителя; 14 — прижимной ролик; 15 — пакет платы переключателя усилителя; 16 — ручки регулятора уровня записи; 17 — ручка регулятора тромкости; 18 — индикатор уровня записи лампы 18 — 19 — ручка стереобаланса; 19 — ручка регулятора тембра по высшим частотам; 10 — ручка регулятора тембра по низшим частотам;

### Рис. 91. Узел магнитных головок магнитофона «Яуза-10».

1-рычаг подающего уз-2 — двухдорожечный блок стирающих маг-нитных головок; 3 — ролик переключателя скорости; 4 — дополнительная направляющая стойка; 5 — двухдорожечный блок универсальных магнитных головок; 6-ручка переключателя скорости; 7-контактная группа изменения частотной характеристики в усили-8-дополнительная теле: направляющая стойка: 9-ведущий вал; 10-рыприемного узла; 11 — правая направляющая стойка: 12 — кнопочный переключатель дорожек; 13-рычаг ленто-прижима: 14-ручка переключателя рода работы усилителя; 15— прижимной ролик; 16-лентоприжим; 17 — индикатор уровня записи лампы 6ЕЗП; 18—рычаг прижимного ролика; 19 - левая направляющая стойка; 20 — ручка переключателя рода работы лентопротяжного механизма; 21 — кнопка блокировки записи.



Лентопротяжный мехаиизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Яуза-10», а также конструкция приемного и подающего узлов, узла ведущего вала и переключателя рода работы идентичны кинематической схеме и узлам магнитофона «Яуза-5» второго выпуска и описаны выше. Некоторым изменениям подвергся узел магнитных головок (рис. 91).

Имеющиеся в нем отличия вызваны применением четырехдорожечной фонограммы. Так как ширина дорожки записи на ленте сократилась до 1 мм, то значительно повысились требования к усилению контакта ленты с головкой, точности расположения магнитных головок и сокращению возможных перемещений ленты




Рис. 92. Двухдорожечный блок универсальных магнитных головок магнитофона «Яуза-10».

в вертикальном направлении. Для выполнения этих требований введены две регулируемые по высоте направляющие стойки, расположенные по обеим сторонам блока универсальных головок, и специальный лентоприжим.

Кроме того, крепление обоих блоков магнитных головок позволяет изменять их положение по высоте, не нарушая наклона рабочего зазора головки относительно ленты. На рис. 92 показано устройство двухдорожечного блока универсальных головок. В одном общем экране на некотором расстоянии друг от друга размещены одна над другой две универсальные

головки. Их рабочие зазоры находятся на одной вертикали. Между головками расположен специальный экран. Каждая головка имеет две катушки, намотанные ПЭ 3-0,03, проводом 2500 витков. Ток записи 0,03-0,06 ма, ток подмагничивания 0,3-0,6 ма. На рис 93 показано устройство двухдорожечного блока стирающих головок. Головки размещены в пластмассовом корпусе. Каждая головка имеет катушку, намотанную проводом ПЭВ-0,09, содержащую 400 витков. Ток стирания 30 ма.

В отличие от магнитофона «Яуза-5» в магнитофоне «Яуза-10» имеется счетчик ленты барабанного типа



Рис. 93. Двухдорожечный блок стирающих магнитных головок магнитофона «Яуза-10».

(указатель места записи), при помощи которого можно быстро отыскать нужную запись на ленте. Счетчик приводится в действие от приемного узла, с подкатушником которого он сеязан пассиком. Разборка, смазка и

Усилитель магнитофон содержит два самостоятельных и идентичных канала усиления, работающих при записи и воспроизведении. При записи на выходы предварительных усилителей обоих каналов включается двух-




Рис. 94. Принципиальная электри Переключатели поставлены в г


устранение неисправностей лентопротяжного механизма магнитофона «Яуза-10» аналогичны изложенным при описании магнитофона «Яуза-5».

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 94, а на рис. 95 показан его электрический монтаж.

дорожечный блок универсальных магнитных головок, а при воспроизведении на выходы оконечных усилителей каналов включаются громкоговорители. Общими для обоих каналов являются генератор токов стирания нодмагничивания, индикатор уровня записи, выпрямитель и переключатели.

Поскольку оба канала идентичны, ниже приводится краткое описание только левого (по схеме верхнего) канала усиления. Все идентичные детали правого (нижнего по схеме) канала имеют индекс, больший на сто

ляющую сетку левого триода  $\mathcal{J}_2$ . Второй и третий каскады собраны на двойном триоде  $\mathcal{J}_2$ . Для подключения входа другого магнитофона при перезаписи или для подключения внешнего усилителя в третьем каскаде



ая схема магнитофона «Яуза-10».

жение «воспроизведение-стерео».

единиц. Схема усилителя изображена при положении переключателей, соответствующем режиму «Воспроизведение-стерео». Универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  через переключатель  $\Pi_{13}$  подключена к управляющей сетке лампы первого каскада  $\mathcal{J}_1$ . Усиленное в первом каскаде напряжение подается через переключатель  $\Pi_3$  на управ-

имеется специальное гнездо «Выход 1». Выход третьего каскада предварительного усилителя соединяется со входом оконечного усилителя переключателем  $\Pi_7$ . На входе оконечного усилителя включена ячейка регулировки тембра и громкости. Тембр регулируется на низших частотах погенциометром  $R_{22}$ , а на высших — по-

тенциометром  $R_{27}$ . Громкость регулируется потенциометром  $R_{28}$ . Нагрузкой выходного каскада оконечного усилителя являются громкоговоритель  $\Gamma \rho_1$  (типа  $1\Gamma J_{2}$ -9-150), смонтированный внутри ящика магнитофона, и  $\Gamma \rho_2$  (типа  $5\Gamma J_{2}$ -1-PP3), смонтированный в отдельной упаковке. Громкоговорители  $\Gamma \rho_2$  и  $\Gamma \rho_{102}$  составляют выносную акустическую систему и включаются в гнездо

ра  $R_9$ , являющегося регулятором уровня записи. При записи потенциометр  $R_9$  включается переключателем  $\Pi_3$ . На выход третьего каскада в цепь анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  переключателем  $\Pi_{26}$  включается универсальная магнитная головка через конденсатор  $C_{21}$  и резистор  $R_7$ . Частотные предыскажения при записи осуществляются действием обратной связи с анода право-

го триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через  $C_{33}R_{15}$  на катод левого триода этой же лампы, а кроме того, цепью  $C_5L_{11}R_{11}$  или  $R_{12}$  в зависимости от скорости движения ленты. Контроль записи ведется через внутренний громкоговоритель  $\Gamma p_1$ , причем регулятор громкости  $R_{28}$  работает как регулятор слухового контроля. Генератор токов стирания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_5$  (6)—КІП). Частота генератора 45—50 кац. Генератор включается кнопкой «Запись»,

и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{I}_5$  (6ЖІП). Частота генератора 45-50 кгц. Генератор включается кнопкой «Запись», с которой механически соединены выключатели  $B\kappa_1$  и  $B\kappa_2$ ; последний включает анодное напряжение. Стирающие головки подключаются к катушке  $L_3$ Переключатель дорожек  $\Pi_7$ включает одну или обе головки в зависимости от рода работы («моно» «стерео»). Этот же переключатель замыкает цень подмагничивания универсальной головки. Величина тока подмагничивания регулируется подстроечным конденсатором  $C_{22}$ . Переход со стереофонической записи (воспроизведения) на монофоническую производится также с помощью переключателя дорожек  $\Pi_7$ , при этом один из каналов предварительного усиления выключается, а оконечные усилители обоих каналов подключаются к включенному предварительному усилителю. Постоянное напряжение 260-270 в для питания анодов и экранных сеток ламп получается от пакетного

ламп получается от пакетного селенового выпрямителя типа ABC-120-270, собранного по мостовой схеме. Накал всех ламп питается переменным током от специальных обмоток (IV, V, VI) трансформатора питания  $Tp_2$ . Для уменьшения фона переменного тока параллельно этим обмоткам включены потенциометры с заземленными ползунками, подбором их положения можно добиться уменьшения фона. Режимы ламп магнитофона приведены ниже.




Рис. 95. Электрический монтаж магнитофона «Яуза-10».

Равенства усиления правого и левого каналов усилителя добиваются потенциометрами  $R_{40}$  и  $R_{41}$  подбором напряжения на экранирующей сетке лампы  $\mathcal{I}_1$ . Согласование усиления между каналами производится регулятором стереобалапса; его рукоятка выведена на

лицевую панель,

При записи на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$  подается по выбору напряжение от микрофона, звукоснимателя или от трансляционной линии, для чего на входе первого каскада имеется специальный делитель. На вход второго каскада (управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$ ) напряжение подается с потенциомет-

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электродов	Л <sub>1</sub> и Л <sub>101</sub> (6Ж32∏)	$J_{2}$ и $J_{102}$ (6Н1П)	<i>Л</i> ₃ (6Н2П)	Л, и Л <sub>104</sub> (6П14П)
i	30	90	80	_
3	_			6,8
6	85	70	80	_
7	-			255

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Справочные сведения. Выходные трансформаторы  $Tp_1$  и  $Tp_{101}$ . обмотка I — 2 000 витков ПЭЛ 0,18, обмотка II — 58 витков ПЭЛ 0,83. Сердечник из пластин УШ-16,

набор 32 мм.

Силовой трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 458 витков ПЭВ 0,41, обмотка II — 626 витков ПЭВ 0,51, обмотка III — 1 385 внтков ПЭВ 0,27, обмотка IV — 38 витков ПЭВ 1,2, обмотки V и VI — по 35 витков ПЭВ 0,27. Об-

мотка экранная — один слой провода ПЭВ 0,12. Сердечник из пластин типа Ш-19, набор 58 мм.

Дроссель  $Дp_1 = 3500$  витков ПЭВ 0,14. Сердечник

из пластин УШ-12, набор 12 мм.

Электродвигатель типа АД-5: асинхронный, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в, потребляемая мощность 35 вт, скорость вращения 1 460 об/мин.

### МАГНИТОФОН «АСТРА»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 180 м. Рассчитан на две скорости движения



Рис. 96. Общий вид магнитофона «Астра».

ленты 9,53 и 4,76 *см/сек*. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 *мин* при скорости 9,53 *см/сек* и 60 *мин* при скорости 4,76 *см/сек* на каждой дорожке. Имеется ускоренная двусторонняя перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения  $100-6\,000$  ги при скорости 9,53 см/сек. Относительный уровень шумов не хуже —  $35\,$  дб. Коэффициент нелинейных искажений не более  $5\,$ %. Чувствительность не менее  $3\,$  мв при записи с микрофона и  $200\,$  мв при записи от звукоснимателя. Выходная мощность  $2\,$  вт.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около

90 вт.

Магнитофон собран в деревянном ящике, приспособленном для переноски (рис. 96). Крышка ящика съемная. В левой части ящика имеется отсек с откидной крышкой, где хранится шнур питания. Там же распо-

ложена панель с входными и выходными гнездами усилителя.

Управление магнитофоном (рис. 97) осуществляется кнопками 8, 9, 11 и 12 переключателя рода работы, ручкой пуска 6, прижимающей прижимной ролик к ведущему валу, ручкой кратковременной остановки ленты 5, ручками регуляторов уровня записи 14 и тембра 13 и ручкой переключателя скорости 10.

Габариты магнитофона 450×335×235 мм, его вес

16,5 кг.

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 98. С нижней стороны верхней платы укреплены боковые узлы, узел ведущего вала и обрезиненный промежуточный ролик (рис. 99). Механизм приводится в движение электродвигателем типа ЭДГ-1М, на вал которого насажен двухступенчатый шкив.

При записи и воспроизведении вращение от электтродвигателя передается на маховик ведущего вала, боковая поверхность которого обрезинена. Вращение маховика через обрезиненный промежуточный ролик передается ведущему шкиву приемного узла, осуществляющего подмотку ленты. Подтормаживает ленту подающий узел благодаря трению рычага с фетровой накладкой о маховик узла.

При ускоренной перемотке вправо обрезиненный промежуточный ролик перемещается рычагом кнопки «Перемотка вправо» вниз и сцепляет ведомый шкив приемного узла с маховиком ведущего вала. Вращение правого подкатушника в результате этого ускоряется. При ускоренной перемотке влево подающий узел перемещается рычагом кнопки «Перемотка влево» до сцепления маховика подающего узла с маховиком ведущего вала. При этом ускоряется вращение левого подкатушника.

Боковые узлы имеют тормоза, действующие при нажатии кнопки «Стоп».

Переход с одной скорости движения ленты на другую производится перемещением электродвигателя, имеющего на валу двухступенчатый шкив в одно из двух положений. При этом в сцеплении с маховиком ведущего вала входит ступень насадки большего или меньшего диаметра.

Устройство приемного узла показано на рис. 100. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается через маховик ведущего вала и обрезиненный промежуточный ролик на ведущий шкив 3, который свободно вращается на валу 1. Ведомый шкив 4 жестко соединен с валом стопорными винтами 7 и вращается вместе с ним. Между ведущим и ведомым шкивами помещен фрикционный диск 10, упирающийся в нижнюю часть ведущего шкива фетровыми накладками. Фрикционный диск имеет четыре стойки 9, входящие в отверстия фланца 8 и соединяющие фланец с фрикционным диском. Фланец закреплен на втулке ведомого шкива стопорными винтами 6 и вращается вместе с валом. Пружины 5 на стейках прижимают фрикционный диск с фетром к ведущему шкиву и создают фрикционное сцепление между ведущим и ведомым шкивами. Степень сцепления регулируется передвижением фланца 8 вверх или вниз. При ускорениой перемотке вправо

обрезиненный промежуточный ролик передвигается в нижнее положение и передает вращение непосредственно на ведомый шкив, а с последнего на вал узла.

Подающий узел представяет собой корпус с подшипником (такой же, как и в приемном узле), в котором вращается вал с укрепленным на нем маховиком. На маховик надета текстолитовая чашка для сглаживания толчка в начальный момент вращения.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Электрический монтаж магнитофона показан на рис. 101, а его принципиальная электрическая схема приведена на рис. 102.




Рис. 97. Расположение деталей и ручек управления на панели лентопротяжного механизма.

1 — подкатушник подающего узла; 2 — ведущий вал; 3 — прижимной ро-- прижимной ролик: 4- подкатушник приемного узла; 5-ручка кратковременной остановки ленты; 6 — ручка пуска лентопротяжного механизма: 7-электронно-световой индикатор уровня записи, δ-кнопка «Перемотка вправо»; 9 — кнопка «Перемотка влево»: 10 — переключатель скорости движения ленты: 11 — кнопка «Воспроизведение»: 12 — кнопка «Запись»; 13 — ручка регулятора тембра; 14 — ручка регу-лятора громкости: 15 стирающая головка; универсальная ловка в экраие.




Рис. 98. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I— подающий узел; 2— маховик ведущего вала; 3— ведущий вал; 4— приемный узел; 5— промежуточный ролик; 6— шкив вала электродвигателя; 7— прижимной ролик; 6— универсальная головка; 9— стирающая головка.

В магнитофоне применен универсальный трехкаскадный усилитель. Первый и второй каскады собраны на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , а третий, оконечный каскад, на лампе  $\mathcal{J}_3$ . Нагрузкой оконечного каскада служат два громкоговорителя (при воспроизведении) и универсальная головка (при записи). Предусмотрена возможность включения (при воспроизведении) дополнительного громкоговорителя или внешнего усилителя (гнезда  $\Gamma_1$ и  $\Gamma_2$ ).


При воспроизведении универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  включается в цепь управляющей сетки лампы  $\mathcal{J}_1$ . Громкость регулируется потенциометром  $R_6$  (им же регулируется уровень записи). Регулировка тембра производится потенциометром  $R_9$  (только при воспроизведении).

Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, приемника и от трансляционной сети. Напряжение от микрофона подается на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$ , а от других источников на потенциометр  $R_8$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_5$ . При воспроизведении она выключается. Генератор собран на пентодной части лампы  $\mathcal{J}_4$ .

Коррекция частотной характеристики усилителя осуществляется цепью  $C_5R_{11}R_9C_6$ , помещенной между первым и вторым каскадами, а также элементами цепи обратной связи  $R_{23}C_{12}$  и  $R_{24}C_{13}$ , включенными между вто-

Рис. 99. Расположение узлов лентопротяжного механизма и деталей усилителя.

1 — рычаг тормоза приемного узла; 2 — приємный узел; 3 — рычаг тормоза подающего узла: 4 - тормоз подающего узла: 5 - подающий узел; 6-гнездо выхода усилителя: 7 -- гнездо включения траисляцнонной сети; 8 - гнездо включения звукоснимателя или приемника; 9 — гнездо включения микрофона; 10 - гнезда заземления: II — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 12 — лампа «7<sub>2</sub>; 13 — выходиой трансформатор Тр: 14 — лампа Л<sub>3</sub>; 15 — лампа  $\mathcal{J}_4$ ; 16 — трансформатор силовой  $Tp_2$ .






Рис. 100. Приемный узел.

1 — вал; 2 — корпус подшипника; 3 — ведущий шкив; 4 — ведомый шкив; 5 — распорная пружина: 6 - стопорный винт фланца: 7 - стопорный винт ведомого шкива; 8 — фланец; 9 — стойка фрикциониого диска; 10 — фрикционный диск с фетровыми накладками; 11-панель лентопротяжного механизма.

ричной обмоткой выходного трансформатора и катодом лампы  $\Pi_2$ .

Напряжение для питания анодов и экранирующих сеток ламп подается от выпрямителя, собранного на лампе  $\Pi_6$ . Накал всех ламп производится переменным током. Общий выключатель магнитофона Вк совмещен с регулятором громкости  $R_8$ .

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона надо снять ручки управления, отвинтить четыре нанель. Затем следует отвинтить четыре винта, крепящие аппарат к ящику, и вы-




Рис. 101. Расположение узлов и деталей магнитофона.

1- маховик узла ведущего вала; 2- конденсатор  $C_{23}$ ; 3- электродвигатель ружных винта и снять декоративную па- типа ЭДГ-1М 4 — стойка электродвигателя с рычагом; 5 — трансформатор питания  $Tp_2$ ; 6 — колодка переключателя напряжения; 7 — лампа  $\mathcal{J}_6$ ; 8 — лампа  $\mathcal{J}_4$ ; 9 — лампа  $\mathcal{J}_3$ ; 10 — лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 11 — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 12 — переключатель усилителя.




Рис. 102. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра».

нуть его. В этом положении открывается доступ к лампам, монтажу и деталям лентопротяжного механизма. В магнитофоне смазываются машинным маслом валы и подшипники боковых узлов, электродвигателя, узла ведущего вала, а также оси и подшипники прижимного и промежуточного роликов. Трущиеся поверхности переключателей и рычагов управления смазываются густой смазкой (технический вазелин).

Неисправности лентопротяжного механизма. Плохая подмотка ленты при записи и воспроизведении происходит из-за ослабления сцепления между ведомым и ведущим шкивами приемного узла. Для устранения этого дефекта надо ослабить стопорные винты крепления фланца ведомого шкива и передвинуть фланец вверх до заметного сжатия пружин на стойках фрикционного диска, после чего следует вновь закрепить фланец.

Отсутствие ускоренной перемотки вправо или влево объясняется чрезмерным торможением приемного или подающего узла. Для устранения этого следует отрегу-

лировать (регулировочными винтами) степень нажима тормозных рычагов на приемный и подающий узлы.

Сгравочные сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}$ : типа ЭДГ-1М, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, погребляемая мощность 13 вт, скорость вращения 2800 об/мин, мощность на валу 2 вт.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : число витков обмотки 4 000 ПЭЛ 0,05, ток записи 0,5 ма, ток подмагничивания 10 ма.

Головка  $\Gamma C$ : число витков 420 ПЭЛ 0,18, ток стирания 40 ма.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка  $I=2\,000$  витков ПЭЛ 0,12, обмотка II=65 витков ПЭЛ 1,0, обмотка III=370 витков ПЭЛ 0,13.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 577+80 витков ПЭВ 0,38, обмотка II — 438 витков ПЭВ 0,27, обмотка III — 2 $\times$ 1 325 витков ПЭВ 0,27, обмотка IV — 32 витка ПЭВ 1,0.

Қатушка  $L_1 - 1800$  и катушка  $L_2 - 1500$  витков ПЭЛ 0.1.

#### МАГНИТОФОН «АСТРА-2»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 350 м. Скорость движения ленты при записи и воспроизведении 9,53 м 4,76 см/сек. Продолжительность непрерывной записи (воспроизведения) на



Рис. 103. Внешний вид магнитофона «Астра-2».

одной дорожке при скорости 9,53 *см/сек* 1 ч, а при скорости 4,76 *см/сек* 2 ч. Имеется двусторонняя ускоренная

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц при скорости 9,53 см/сек и 50—5 000 гц при скорости 4,76 см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не ху-

же — 35  $\partial 6$ . Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 2  $e\tau$ . Коэффициент детонации при скорости 9,53  $cm/ce\kappa$  не более 0,6%.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 70 вт.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 103). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью размещены катушки с лентой и ручки управления. Со стороны задней стенки находятся переключатель сетевого напряжения с предохранителем и выходные гнезда усилителя, а со стороны левой стенки — панель с входными гнездами усилителя.

Магнитофон имеет индикатор уровня записи, раздельные регулировки тембра по высшим и низшим звуковым частотам, регулятор уровня записи (регулятор громкости при воспроизведении), указатель места записи, устройство «Автостоп», отключающее питание от электродвигателя при обрыве ленты и в конце рулона ленты, кратковременный «Стоп», блокировку включения на «запись».

Габариты магнитофона  $400 \times 320 \times 190$  мм, его вес 12 кг.

В комплект магнитофона может входить акустическая система, состоящая из низкочастотного агрегата и двух высокочастотных громкоговорителей. Благодаря применению акустической системы и разделения полосы частот по двум каналам удается получить объемное, псевдостереофоническое звучание.

Леитопротяжный механизм. Под декоративной панелью на стальной плате расположен лентопротяжный механизм (рис. 104). Он состоит из трех основных узлов: приемного, подающего и узла ведущего вала. Механизм приводится в движение одним электродвигателем ЭДГ-1М, имеющим на валу двухступенчатый шкив. Вращение электродвигателя передается узлам лентопротяжного механизма при помощи трех пассиков и двух обрезиненных роликов.

Узел ведущего вала (рис. 105) представляет собой корпус с подшипником 4, в котором свободно вращается вал 3. Верхняя часть корпуса заканчивается фланцем, при помощи которого корпус прикрепляется к плате. На валу запрессован массивный стальной отбалансированный маховик. Верхняя часть вала является ведущей

и при записи и воспроизведении находится в непосредственном контакте с лентой.

Приемный узел (рис. 106) состоит из направляющей втулки 4, на которой свободно вращается ведущий шкив 3, вала 6 с ведомым диском 2 и подкатушником 1. Под-

ком и ведомым диском в нижнюю часть подкатушника вклеено фетровое кольцо 8. Рычаг перемотки поддерживает ось так, что ведомый диск несколько приподнимает подкатушник над ведущим шкивом. Таким образом, подкатушник опирается фетровым кольцом на ве-




Рис. 104. Расположение деталей лентопротяжного механизма и органов управления магнитофона «Астра-2»

I— тормоз подающего узла; 2— ролик перемотки; 3—толкатель тормозиого рычага; 4— шкив указателя места записи; 5— указатель места записи; 6— шкив электродвигателя; 7— рычаг ролика перемотки; 8— тормозной рычаг; 9— тормоз приемного узла; 10— приемный узел; 11— маховик ведущего вала; 12— громкоговоритель; 13— контактная группа включения громкоговорительй; 14— регулятор высших частот  $R_{39}$ ; 15— электронно-световой индикатор; 16— контактная группа автостопа; 17—ручка регулятора уровия записи и громкости воспроизведения  $R_{12}$ ; 18— направляющая стойка; 19— рычаг автостопа; 20— прижимной ролик; 21— ведущий вал; 22— фетровый лентоприжим; 23— универсальиая магнитная головка; 24— рычаг прижимного ролика; 25— стирающая магнитная головка; 26— колонка отвода ленты; 27— кулачковый переключатель рода работ; 28— ручка переключателя скорости; 29— регулятор низших частот 28—8; 30— ролик переключателя скорости; 31— подающий узел.

катушник свободно вращается на валу 6, который вставляется в направляющую втулку и своим нижним концом с лыской входит в паз рычага перемотки 5. Ведомый диск 2 опирается на толкатель 9 и своим поводком входит в один из трех пазов ведущего шкива. Для осуществления фрикционного сцепления между подкатушни-

домый диск. На боковой говерхности ведущего шкива имеется выточка для пассика, соединяющего ведущий шкив со шкивом электродвигателя; в верхней части укреплены три фрикционные подушки для осуществления жесткого фрикционного сцепления между ведущим шкивом и подкатушником при перемотке вправо.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается пассиком на ведущий шкив приемного узла. Ведомый диск, связанный поводком с ведущим шкивом, вращается вместе с ним и через фрикционное сцепление передает вращение подкатушнику с приемной катушкой. Из-за того, что ведущий шкив все время увлекает за собой подкатушник, независимо от ко-




Рис. 105. Узел ведущего вала.

1 — ведущий вал; 2 — маховик; 3 — вал: 4 — корпус;
 5 — шарик.

личества ленты на катушке, создает необходимое натяжение ленты. Для получения примерно одинакового натяжения ленты при подмотке в начале и конце рулона на приемной катушке конструкцией узла предусмотрена весочувствительная система фрикционного сцепления. Сцепление между ведущим шкивом и подкатушником будет возрастать по мере заполнения катушки лентой и увеличения ее веса, но одновременное увеличение радиуса рулона ленты создает примерно постоянное ее натяжение.

При ускоренной перемотке вправо рычаг перемотки опускает вал с ведо-

мым диском, а подкатушник, опиравшийся до этого на ведомый диск, ложится своей ннжией поверхностью на фрикционные подушки ведущего шкива. Осуществляется жесткое фрикционное сцепление между ведущим шкивом и подкатушником.




Рис. 106. Приемный узел.

1 — подкатушник; 2 — ведомый диск; 3 — ведущий шкив; 4 — направлянющая втулка; 5 — рычаг перемотки; 6 — вал; 7 — фрикционные подушки; 8 — фетровое кольцо; 9 — толкатель

По мере намотки ленты на приемную катушку вес рулона увеличивается, давление подкатушника на подушки повышается и фрикционная связь возрастает. Таким образом, во время перемотки исключается возможность проскальзывания между ведущим шкивом и подкатушником.

При перемотке влєво сматывающаяся лента заставляет вращаться подкатушник приемного узла вместе с катушкой в сторону, противоположную направлению вращения ведущего шкива. Таким образом, шкив и подкатушник вращаются в разные стороны. Возникающее при этом фрикционное сцепление способствует подтормаживанию подкатушника, чем и достигается необходимое натяжение ленты. По мере сматывания ленты уменьшается вес и сцепление между шкивом и подкатушником, но из-за одновременного уменьшения радиуса рулона ленты сохраняется примерно постоянное натяжение ленты при перемотке влево.

Подающий узел аналогичен приемному и отличается от последнего лишь тем, что ведомый диск не имеет поводка и не связан с велущим шкивом. При помощи четырехгранного толкателя оч связан с осью и поэтому не может вращаться на ней.

При записи, воспроизведении и перемотке вправо сматывающаяся лента вращает катушку подающего узла вместе с подкатушником. Подкатушник, скользящий по неподвижному диску, из-за фрикционного сцепления несколько подтормаживается, чем достигается необходимое натяжение ленты. Постоянное натяжение ленты поддерживается благодаря весочувствительной системе фрикционного сцепления.

Перемотка влево осуществляется подающим узлом точно так же, как и перемотка вправо приемным.

На рис. 107 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма, изображенная в положении




Рис. 107. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Астра-2».

I — подающий узел; 2 — ролик перемотки; 3 — указатель места записи; 4 — шкив электродвигателя; 5 — приемный узел; 6 — правая иаправляющая стойка; 7 — маховик ведущего вала; 8 — велущий вал; 9 — прижимиой ролик; 10 — фетровый лентоприжим; 1I — универсальная магнитная головка; 12 — стирающая магиитная головка; 13 — колонка отвода ленты от магиитных головок; 14 — ролик переключателя скорости.

«Стоп». Стрелками указано направление передачи вращения от электродвигателя к узлам в разных режимах работы механизма.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя через шкив 4 и обрезиненный ролик переключателя скорости 14 передается маховику ведущего вала 7, а пассиком — приемному узлу 5. Движение ленты с постоянной скоростью осуществляет ведущий вал 8 с помощью прижимного ролика 9. Подматывает ленту приемный узел, а необходимое натяжение ленты у магнитных головок осуществляет подающий узел 1. Прижимает ленту к рабочей поверхности универсальной головки 11 лентоприжим 10.

Ускоренная перемотка вправо производится приемным узлом. Вращение электродвигателя передается узлу так же, как при записи и воспроизведении пассиком, а узел переводится в режим перемотки. Подтормаживание ленты, т. е. ее натяжение, производит подающий узел.

Ускоренная перемотка влево осуществляется подающим узлом. В этом режиме обрезиненный ролик пере-




Рис. 108. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра-2».

мотки 2 подводится к шкиву электродвигателя до полного их соединения. Вращение электродвигателя передается через ролик и пассик, соединяющий ролик перемотки с подающим узлом. Подающий узел переводится в режим перемотки, а натяжение ленты производится приемным узлом. При перемотке лента отводится от магнитных головок специальной колонкой 13.

Переход с одной скорости движения ленты при записи и воспроизведении на другую производится обрезиненным роликом переключателя скорости. Перемещение ролика вверх или вниз соответствует скорости движения ленты 4,76 и 9,53 см/сек, так как в верхнем положении ролик входит в сцепление со шкивом электродвигателя меньшего диаметра, а в нижнем -- со шкивом большего диаметра. Торможение ленты при переходе с одного вида работы на другой производится приемным и подающим узлами. Вращение подкатушников этих узлов тормозится при помощи специальных тормозных рычагов. Управляется лентопротяжный механизм кулачковым переключателем рода работы, который связан с узлами механизма тягами и рычагами управления.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона в режиме

«воспроизведение» приведена на рис. 108.

В магнитофоне применен универсальный усилитель на лампах типа 6Н2П, 6Н1П, 6П14П, смонтированный на отдельном шасси. В режиме «запись» для усиления используются лампы  $\hat{J_1}$ , левый триод лампы  $\hat{J_2}$  и лампа  $\hat{J_3}$ . Лампа  $\mathcal{J}_4$  (6E1П) используется как индикатор уровня записи. Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника и трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеются специальные гнезда M, 3e и P. При записи от микрофона напряжение подается на управляющую сетку левого триода  $\mathcal{J}_1$ , а при записи от других источников сигнала (Зв и Р) — на управляющую сетку правого триода  $\mathcal{J}_1$ . Первый каскад усилителя в этом случае в работе не участвует. Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{12}$ .

Универсальная магнитная головка в анодную цепь левого триода  $\mathcal{J}_2$  контактами переключателей П1Б и П1Г. Прослушивание при записи осуществляется через внутренние громкоговорители типа 1ГД-9, для этого оконечный каскад, собранный на лампе  $\mathcal{J}_3$ , подключается к третьему каскаду усилителя с помощью контактов переключателя  $\Pi 1 \Gamma$ . Напряжение к управляющей сетке лампы индикатора уровня  $\mathcal{J}_4$  подается с анода лампы  $\mathcal{J}_3$  через конденсатор  $C_2$ .

Частотная коррекция в усилителе осуществляется цепями обратной связи через контакты переключателя  $\Pi$ 1Б,  $R_{15}$   $R_{22}$   $C_{13}$   $R_{23}$   $C_{14}$   $L_1$  и цепями  $R_{14}$   $C_{10}$   $R_{25}$   $C_{17}$   $R_{26}$   $C_{15}$ и  $R_{27}$ . В цепь входит один конденсатор  $C_{14}$  или два —  $C_{14}$ 

и  $C_{13}$ .

Генератор токов стирания и подмагничивания собран на правом триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ , при этом анодная цепь замыкается контактами переключателя  $\Pi 1 \Gamma$ . Стирающая магнитная головка ГС включена в цепь колебательного контура генератора, частота колебаний генератора 45±5 кгц.

При воспроизведении усилитель состоит из пяти каскадов, в нем используются лампы  $\mathcal{J}_1$ ,  $\mathcal{J}_2$  и  $\mathcal{J}_3$ . Универсальная магнитная головка через контакты переклю-

чателя П1А подключена к управляющей сетке левого триода  $\mathcal{J}_1$ . Регулировка усиления (громкости) производится потенциометром  $R_{12}$ . Регулировка тембра проонциотов раздельно, на низших частотах — потенциометром  $R_{38}$ , а на высших — потенциометром  $R_{39}$ . Для перезаписи с данного магнитофона в цепь нагрузки третьего каскада включены гнезда «линейный выход» (JB). Напряжение звуковой частоты на управляющую сетку лампы оконечного усилителя  $\mathcal{J}_3$  подается через разделительный конденсатор  $C_{34}$  и контакты IIII. Нагрузкой усилителя служат два громкоговорителя типа 1ГД-9, смонтированных внутри ящика магиитофона, а также может быть подключена выносная акустическая система, состоящая из четырех громкоговорителей двух типа 4ГД-1, смонтированных в одной тумбе и представляющих собой низкочастотный агрегат, и двух типа 1ГД-9, заключенных каждый в небольшой ящик.

Выпрямитель собран по двухполупериодной мостовой схеме на пакетном селеновом столбе типа

ABC-80-260.

Для уменьшения фона переменного тока в цепь накала лами параллельно накальной обмотке трансформатора  $Tp_1$  включается потенциометр  $R_8$  при воспроизьедении и  $R_9$  при записи.

Разборка и смазка магнитофона. Разборка магнитофона «Астра-2» аналогична разборке магнитофона

«Астра» и описана выше.

В магнитофоне «Астра-2» смазываются веретенным (машинным) маслом валы и подшипники прижимного ролика, ролика перемотки, ролика переключателя скорости, подшипники электродвигателя, подшипники узла ведущего вала, а также валы, подшипники и втулки приемного и подающего узлов. Для смазки валов и подшипников роликов достаточно капнуть на торцы соответствующих валов 1-2 капли масла. Подшипники электродвигателя смазываются 2—3 каплями масла, заливаемого в зазоры между подшипником н валом. Подшипник узла ведущего вала смазывается 1-2 каплями масла через паз, имеющийся на верхней утолщенной части вала. Валы приемного и подающего узлов смазываются через отверстия в верхней части подкатушника, закрытые декоративными заглушками. Втулки узлов смазываются при разборке узла.

Трущиеся поверхности кулачкового переключателя рычагов управления смазываются густой смазкой

(техническим вазелином).

Сердечник трансформатора Справочные сведения. питания собран из пластин Ш-19, набор 40 мм. Обмотка 1-670 витков провода ПЭВ 0,47, обмотка II -460 витков провода ПЭВ 0,31, обмотка III-1 475 витков провода ПЭВ 0,23, обмогка IV — 34 витка провода ПЭВ

Сердечник выходного трансформатора собран из пластин Ш-18, набор 38 мм. Число витков между 1—2 выводами 2 000, провод ПЭВ 0,12, между 3-4 выводами 55, провод ПЭВ 0,8. между 4—5 выводами 75, провод ПЭВ 0,6 и между 6—7 выводами 90, провод ПЭВ 0,12

Катушка коррекции  $L_1 - 420$  витков провода ПЭЗ

0,18. Материал сердечныка — феррит Ф1000. Электродвигатель типа ЭДГ-IМ, напряжение питания 220 в, скорость вращения 2800 об/мин.

#### МАГНИТОФОН «МАГ-8МІІ»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания однодорожечных фонограмм. Емкость катушек 500 м (в некоторых выпусках этого магнитофона лента наматывается на сердечники). Продолжительность записи (воспроизведения) 43 мин. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведе-

ния 50-10 000 гц. Нелинейные искажения не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже —35 дб. Чувствительность не менее 0,5 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети Номинальная выходная мощность 2,5 вт. Коэффициент детонации не более 0,6%.

В магнитофоне применены раздельные усилители записи и воспроизведения, что позволяет прослушивать запись в процессе ее проведения.

Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 250 вт.

Магнитофон собран в металлическом ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис 109). На передней



Рис. 109. Общий вид магнитофона «МАГ-8МІІ»

стенке ящика расположены отражательная доска с двумя громкоговорителями, индикаторные лампочки, регуляторы громкости, тембра и уровня записи, переключатель входа усилителя записи. На правой боковой стенке помещены гнезда для включения микрофона и переходного шнура, с помощью которого подключаются звукосниматель, приемник или выход другого магнитофона при перезаписи, а на задней стенке установлены гиезда для подключения внешнего усилителя и предохранитель. Под крышкой ящика находится металлическая плата лентопротяжного механизма, на которой с наружной стороны расположены катушки с лентой, магнитные головки (стирающая, записывающая и воспроизводящая), ведущий вал, прижимной ролик, направляющий ролик, направляющие стойки, ручка переключателя рода работы, стрелочный индикатор уровня записи, кнопка ускоренной перемотки ленты вперед, кнопка включения записи, общий сетевой выключатель громкоговорителей и переключатель контроля «вход-выход».

Габариты магнитофова 300×535×440 мм, его вес

52 кг.

**Лентопротяжный механизм.** Расположение деталей лентопротяжного механизма на металлической плате

показано на рис. 110, а кинематическая схема механизма приведена на рис. 111.

Механизм приводится в движение тремя электродвигателями. Ведущий электродвигатель типа ДВА-У4 равномерно протягивает ленту при записи и воспроизведении. Для этого лента прижимается обрезиненным прижимным роликом к насадке вала электродвигатель. Правый электродвигатель типа ДПА-У2 осуществляет подмотку ленты при записи и воспроизведении и производит ускоренную перемотку вправо. Левый электродвигатель того же типа осуществляет подтормаживание ленты при записи и воспроизведении и производит ускоренную перемотку влево.

Боковые электродвигатели вращаются в противоположные стороны (правый против, а левый по часовой стрелке). На вал каждого из них насажен тормозной барабан и подкатушник (в аппаратах, использующих намотку ленты на сердечник, подтарельник с запором

для сердєчника).

Для подмотки и подтормаживания ленты на боковые электродвигатели подается пониженное напряжение. Вращение правого электродвигателя сдерживается наматываемой лентой. Это создает нагяжение ленты справа от ведущего вала, необходимое лля того, чтобы не было петлеобразования. Левый электродвигатель, который стремится вращаться по часовой стрелке, усилием сматываемой ленты вращается в противоположном направлении, что создает необходимое натяжение ленты слева от ведущего вала.

При ускоренной перемотке вправо на правый электродвигатель подается полное напряжение, а на левый напряжение не подается. При ускоренной перемотке влево полное напряжение подается на левый электродвигатель и не подается на правый. При перемотках лента отводится от головок рычагом, механически свя-

занным с переключателем рода работ.

В положении переключателя «Стоп» напряжение от всех электродвигателей отключается. Торможение ленты осуществляется ленточными тормозами боковых электродвигателей. Тормоза управляются системой рычагов, соединенной с переключателем рода работ.

Электрическая коммутация электродвигателей производится ключом  $\Pi_5$ , управляемым от переключателя

рода работ, и кнопкой  $\Pi_7$ 

Усилитель, генератор и выпрямитель. Электрический монтаж магнитофона показан на рис. 112, а его принципиальная электрическая схема приведена на рис. 113.

Усилитель записи собран на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ . Запись можно производить ог микрофона, звукоснимателя, приемника или трансляционной сети. В последних двух случаях первый каскад усилителя не используется.


Генератор выполнен на лампе  $\mathcal{N}_7$ . Частота колебаний генератора 70—90 кгц Последовательно со стирающей головкой  $\mathit{FC}$  включена лампочка, являющаяся индикатором исправности генератора, а также индикатором включения магнитофона на запись. Она прикрыга стеклянной линзой красного цвета.

Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{11}$  в сеточной цепи левого (по схеме) триода лампы  $J_2$ . Включение записи производится нажатием кнопки «Запись» (переключатель  $I_6$ ) и установкой переключателя рода работы в положение «Работа». При этом кнопка «Запись» фиксируется в нажатом положении, и через переключатель  $I_6$  подается анодное напряжение на лампы генератора и выходного каскада усилителя. Частотные предыскажения создаются цепью отрицательной обратной связи, включенной между анодом правого триода лампы  $J_2$  и катодом левого триода этой же лампы.

Усилитель воспроизведения собран на лампах  $\mathcal{J}_3$ ,  $\mathcal{J}_4$  и  $\mathcal{J}_5$ . Регулировка тембра производится переменным

Рис. 110. Расположение деталей на плате лентопротяжного механизма.

1—выключатель магнитофона; 2 -- рычаг тормоза правого электродвигателя: 3-правый электродвигатель типа ДПА-У2; 4-конденсаторы  $C_{44}$ — $C_{50}$ ; 5—левый электродвигатель типа ДПА-У2;  $\delta$  — рычаг тормоза левого электродвигателя; 7 — индикатор уровня записи; 8-выключатель громкоговорнтелей: 9-переключатель контроля «вход - выход»; 10-ключ П<sub>5</sub>: 11 - переключатель рода работы; 12-ведущий электродвигатель типа ДВА-У4; 13-регулировочный винт прижимного ролика.



резистором  $R_{30}$ , а регулировка громкости потенциометром  $R_{31}$ . Нагрузкой выходного каскада служат громкоговорители. При их выключении к выходу усилителя подключается резистор  $R_{44}$ . На выходе усилителя имеются гнезда для подключения внешнего усилителя BY или громкоговорителя.

Частотная коррекция в усилителе создается цепью отрицательной обратной связи, включенной между ано-

Рис. 111. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — левый электродвигатель; 2 — правый электродвигатель; 3 — ведущий вал; 4 — прижимной ролик; 5 — ведущий электродвигатель; 6 — воспронзводящая головка; 7 — записывающая головка; 8 — стирающая головка; 9 — направляющий ролик.

дами лампы  ${\cal J}_5$  и правого триода лампы  ${\cal J}_4$ , а также между анодом лампы  ${\cal J}_5$  и катодом правого триода лампы  ${\cal J}_4$ .

В магнитофоне имеется цепь прослушивания, позволяющая контролировать на слух сигнал в процессе записи. Включается эта цепь переключателем  $\Pi$  («Контроль»). Уровень записи контролируется вольтметром с выпрямителем, который включен на выход усилителя воспроизведения.

Напряжения на электродах ламп магнитофона

	Уси.	литель за	писи	Усилитель воспроиз- ведения				
№ электродсв	Л, (6Н9С)	Л <sub>2</sub> (6Н8С)	Л, (6П3С)	Л <sub>з</sub> (6Н9С)	Л, (6Н9С)	Л <sub>5</sub> (6П6С)		
2 3 4 5 6 8	60 0,6  75 0,7	90 3 — 220 3 —	250 180 — —	120 1,2 200 3	240 2 250 2	270 280 10		

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси.

Для анодного питания ламп используется выпрямитель на кенотроне  $\mathcal{J}_6$  Нити всех ламп питаются переменным током от трех накальных обмоток трансформатора  $Tp_2$ . Для уменьшения фона на нити накала ламп

усилителей записи и воспроизведения через потенциометры  $R_{51}$  и  $R_{52}$  подается положительный потенциал.

Разборка и смазка магнитофона. Замена ламп, ремонт переключателя рода работ, замена и ремонт громкоговорителей, а также регулировка лентопротяжного механизма возможны без разборки магнитофона.

пящие выпрямитель к каркасу. и поставить выпрямитель монтажом к себе.

В магнитофоне смазываются верхние и нижние подшипники электродвигателей, подшипники направляющего и прижимного роликов и трущиеся поверхности переключателя рода работы Подшипники электродви-




Рис. 112. Расположение деталей усилителей.

I— резнстор  $R_{5^{\circ}}$ ; 2— выходной трансформатор  $Tp_1$ ; 3—конденсатор  $C_{40}$ ; 4— дроссель фильтра  $\mathcal{I}p_1$ : 5— конденсатор  $C_{41}$ ; 6—лампа  $\mathcal{I}_{5}$ ; 7— конденсатор  $C_{42}$ ; 8— трансформатор силовой  $Tp_1$ : 9— лампа  $\mathcal{I}_{7}$ ; 10— лампа  $\mathcal{I}_{2}$ : 11— конденсатор  $C_{8}$ : 12— разъем усилителя запнси; 13— конденсатор  $C_{4}$ : 14— лампа  $\mathcal{I}_{1}$  в экране; 15— конденсатор  $C_{1}$ ; 16— индикаторная лампочка включения записи; 17 и 18— громкоговорители; 19— конденсатор  $C_{16}$ ; 20— конденсатор  $C_{18}$ ; 21— индикаторная лампочка включения магнитофона; 22— лампа  $\mathcal{I}_{3}$ ; 23— конденсатор  $C_{22}$ ; 24— разъем усилителя воспроизведения; 25— конденсатор  $C_{25}$ ; 26— лампа  $\mathcal{I}_{4}$ ; 27— конденсатор  $C_{34}$ ; 28— лампа  $\mathcal{I}_{5}$ ; 29— конденсатор  $C_{39}$ .

Для этого нужно вывинтить два винта, а затем поднять и поставить на упор верхнюю плату. Разборка магнитофона необходима только для ремонта и замены деталей в усилителях, генераторе и выпрямителе. Для разборки необходимо отвернуть винты, крепящие ручки магнитофона к боковым стенкам и каркасу, и снять их. Затем, ослабив винты, крепящие переднюю и заднюю металлические стенки ящика, надо снять боковые стенки. После этого открывается доступ к монтажу усилителей записи и воспроизведения. Для ремонта выпрямителя надо снять заднюю стенку ящика, отсоединить от усилителей два разъема, отвернуть четыре винта, кре-

гателей смазываются машинным маслом. В остальных местах смазка производится техническим вазелином. Для смазки подшипников электродвигателей надо снять подкатушники, отвинтить шесть винтов, закрывающих отверстия масленок (по два у каждого двигателя), и залить в них масло. Для смазки подшипников прижимного и направляющего роликов необходимо их разобрать.

Ненсправности ленгопротяжного механизма. Плохое торможение ленты происходит при перекосе или неправильном зазоре между тормозной лентой и тормозным барабаном. Для устранения этого дефекта надо




Рис. 113. Принципиальная электрическая схема магнитофона «МАГ-8МІІ».

поднять и поставить на упор плату лентопротяжного механизма, освободить один из витков, крепящих ленту тормоза, и установить ее в правильное положение, после чего силу торможения можно подобрать регулировочным винтом Плохое торможение может быть также при загрязнении фетровой накладки ленточных тормозов. В этом случае тормозную ленту надо снять, промыть бензином, просушить и установить на место.

При работе лентопротяжного механизма возможны случаи, когда лента задевает за щечки правой или левой катушки. Чтобы устранить это, необходимо отрегулировать по высоте положение соответствующего подкатушника, для чего, ослабив гайку винта подпятника электродвигателя, нужно ввернуть или вывернуть винт на нужную высоту.

Детонация сильно зависит от нажима прижимного ролика на ведущий вал Регулировка прижимного ролика производится винтом, расположенным на внутренней стороне панели лентопротяжного механизма.

Подтормаживание ленты при записи и воспроизведении изменяется в зависимости от напряжения на левом электродвигателе и может регулироваться перемещением хомутика на проволочном резисторе  $R_{58}$ .

Справочные сведения. Электродвигатели  $\mathcal{I}$  и  $\mathcal{I}$  и  $\mathcal{I}$  типа ДПА-V2, рассчитаны на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая

мощность 67  $в\tau$ , скорость вращения — 750 об/мин, мощность на валу 8  $в\tau$ .

Электродвигатель  $\mathcal{I}\mathcal{I}_2$ : типа ДВА-У4, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая мощность 37 вт, скорость вращения 610 об/мин, мощность на валу 6 вт.

Головка  $\Gamma 3$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 10 мк, ширина дополнительного зазора 250 мк, число витков обмотки  $2\times1~000~\Pi \Im \Lambda$  0,08, индуктивность 360-440~ мгн.

Головка  $\Gamma B$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 10 мк, число витков обмотки  $2\times1000$  ПЭЛ 0,08, индуктивность 1 гн.

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 200 мк, число витков обмотки  $2\times75$  ПЭЛ 0,25, индуктивность 1,8—2,4 мгн.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка  $I=3\,300$  витков  $\Pi \ni J_1 \ 0,15$ , обмотка II=90 витков  $\Pi \ni J_1 \ 0,72$ .

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I-718 витков ПЭЛ 0,33, обмотка  $II-2\times 1$  050 витков ПЭЛ 0,2, обмотка III-18 витков ПЭЛ 1,0, обмотка IV-21 виток ПЭЛ 1,0, обмотка V-18 витков ПЭЛ 0,44, обмотка V-18 витков ПЭЛ 0,44, обмотка V-18 витков ПЭЛ 0,44, обмотка V-18 витков ПЭЛ 0,44.

Дроссель Дp - 4000 витков ПЭЛ 0,18. Катушка  $L_3 - 460 + 195$  витков ПЭЛ 0,29, катушка  $L_4 - 55 + 30$  витков ПЭЛ 0,29.

#### МАГНИТОФОН «МАГ-59»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 350 м. Скорость движения ленты при




Рис. 114. Общий вид магнитофона «МАГ-59».

записи и воспроизведении i9,05 *см/сек*. Продолжительность непрерывной записи (воспроизведения) на одной дорожке 30 *мин*. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

В магнитофоне применены раздельные усилители записи и воспроизведения, что позволяет прослушивать запись в процессе ее проведения.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений

не более 4%. Относительный уровень шумов не хуже —40  $\partial 6$ . Чувствительность не менее 0,5 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 3 вт. Коэффициент детонации не более 0,6%.

Питается магнитофон от сети переменного тока с частотой 50  $\epsilon\mu$  и напряжением 110, 127 или 220  $\epsilon$  (предусмотрено переключение напряжения на 110, 127, 135, 200, 220 или 230  $\epsilon$ ). Допустимые колебания напряжения в сети  $\pm$ 10%. Потребляемая мощность не более 300  $\epsilon$ 7.


Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 114). Крышка ящика съемная. Под ней находятся декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм, и панель, на которой расположены два громкоговорителя 1ГД-18, стрелочный измерительный прибор (индикатор уровня записи, а при нажатии кнопки на приборе - указатель напряжения сети), тумблер контроля записи на входе и выходе магнитофона и тумблер отключения громкоговорителей. Над декоративной панелью располагаются катушки с лентой, клавиши переключателя рода работы, кнопка временной остановки движения ленты, ручки регулятора уровня записи и регулятора громкости, а также две ручки регуляторов тембра — отдельно на низших и высших звуковых частотах.

На заднюю стенку магнитофона выведены: панель со входными и выходными гнездами усилителей, тумблер переключения входа усилителя записи («Звукосниматель — линия»), предохранители, колодка переключения сетевого напряжения. тумблеры включения и выключения автостопа и стирающей головки, а также разъем дистанционного управления

При дистанционном управлении можно на расстоянии включать магнитофон на запись или воспроизведение (положение «Работа»), включать перемотку влево (положение «Возврат») и останавливать движение ленты (положение «Стоп»). Дистанционное управление позволяет использовать магнитофон в качестве диктофона.

# Рис. 115. Лентопротяжный механизм и органы управления магнитофоном.

1 — тумблер выключения громкоговорителей; 2 — тормоз левого электродвигате-3 — контактная группа электромагнита прижимно-го ролика; 4— стрелочный прибор; электромагнит гормозного устройства; - тормоз правого электро-— тумблер педвигателя; 7 реключення контроля записи; 8 — подкатушник и тормозной барабан электродвигателя; 9—воспронзводящая магнитная ловка; 10 — ведущий вал; 11 — правая направляющая стойка; 12 — поводок авто-стопа; 13—рычаг прижимного ролика; 14-ручки регуляторов громкости и Уровня записи: 15—прижимной ро-лик: 16 — контрольная лампочка включения записи; «Перемотка 17 — клавиша вперед» (вправо); 18 — клавиша «Запись»; 19 — клавиша «Стоп»; 20 — клавиша «Воспронзведенне»: 21—кла-виша «Перемотка назад» «Перемотка (влево); 22 — записываюмагнитная щая головка: 23 -- кнопка кратковременной остановки ленты «Временный стоп»; 24—ручки регулятора тембра; 25 -- рычаг прижимов ленты к рабочим поверхностям магнитных головок; *26* — поводок стопа: 27 — левая направлястойка: 28 — стираюющая магнитная головка; 29 — подкатушник и тормозной барабан левого тродвигателя.



Габариты магнитофона  $490 \times 450 \times 260$  мм, его вес  $38 \ \kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Под декоративной панелью на стальной плате расположен лентопротяжный механизм (рис. 115). Он приводится в движение тремя электродвигателями (рис. 116). Ведущий электродвигатель типа ДВА-У4 предназначен только для равномерного продвижения ленты при записи и воспроизведении, для чего на его валу укреплена насадка, находящаяся в этих режимах в непосредственном контакте с лентой. Боковые электродвигатели типа КДП служат для подмотки и подтормаживания ленты, а также для ускоренной перемотки ее вправо и влево. Боковые электродвигатели имеют противоположное направление вращения (правый — против, а левый — по часовой стрелке). На вал каждого из них насажен тормозной барабан с подкатушником.

Для подмотки и подтормаживания ленты на боковые электродвигатели подается пониженное напряжение, в результате чего снижается мощность и вращающий момент двигателя.

При ускоренной перемотке один из боковых электродвигателей выполняет функции перематывающего. Для этого на его обмотку подается полное иапряжение.

На рис. 117 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона. Стрелками указаны направления вращения электродвигателей при разных режимах работы механизма. При записи и воспроизведении движение ленты с постоянной скоростью осуществляет ведущий вал 4 с помощью прижимного обрезиненного ролика 5, прижимающего ленту к валу. Подматывает ленту на приемную катушку правый электродвигатель 2, а натяжение ленты слева осуществляет электродвигатель I, работающий в режиме подтормаживания. К рабочим поверхностям магнитных головок лента прижимается тремя специальными рычагами  $\delta$ .

При ускоренной перемотке ленты вправо электродвигатель 2 работает как перематывающий. Левый в это время работает в режиме подтормаживания. При ускоренной перемотке ленты влево электродвигатели меняют свои функции. При перемотке лента отводится от магнитных головок.

Леитопротяжный механизм имеет электромагнитное тормозное устройство. Это устройство останавливает вращение боковых электродвигателей с помощью ленточных тормозов. Конструкция ленточного тормоза предусматривает торможение вращения того электродвигателя, с катушки которого сматывается лента. Вращение противоположного электродвигателя тормозится натягивающейся лентой, благодаря чему исключается возможность образования петли ленты при торможении. Ленточные тормоза соединены тягами и рычагами управления с тормозным электромагнитом и срабатывают при обесточивании последнего. При подаче напряжения на электромагнит тормоза отходят от тормозных барабанов электродвигателей и освобождают их.

Включение и выключение магнитофона, а также переход с одного режима работы на другой производится путем переключения электрических цепей управления с помощью клавишного переключателя, кнопки «Временный стоп», устройства «Автостоп» и ряда тумблеров.




Рис. 116. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

1 — контактная группа «Временный кнопки 2 -- контактная стоп»; группа клавишного переключателя рода работы; 3 — электромагнит прижнмного ролика; 4—регуляторы уровня  $R_4$ н громкости  $R_{48}$ ; 5 — ведущий электродвигатель; 6-правый электродвигатель: 7 -- электромагнит тормозного устройства: 8 — левый электродвигатель: 9 — рычаг тормозного устройства; 10-конденсаторы пусковых обмоток электродвигателей C<sub>51</sub>, C<sub>52</sub> и C<sub>53</sub>; 11--регуляторы тембра  $R_{33}$  и  $R_{35}$ .




Рис. 117 Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — левый электродвигатель; 2 — правый электродвигатель; 3 — направляющая стойка; 4 — ведущий вал; 5 — ведущий электродвигатель; 6 — прижимной ролик; 7 — воспроизводящая магнитная головка; 8 — колонка прижима ленты к головкам; 9 — записывающая магнитная головка; 10 — стирающая магнитная головка;

Основным блоком управления является клавишный переключатель рода работы. Под каждой его клавищей находится контактная группа, нажатием клавиши производится соединение в определенных электрических цепях. Всего клавиш пять: «Перемотка влево», «Воспроизведение», «Стоп», «Запись» и «Перемотка вправо». При нажатии клавиши «Перемотка вправо» или «Перемотка влево» подается напряжение на перематывающие электродвигатели и на тормозной электромагнит. При нажатии клавиши «Стоп» разрывается цепь питания электродвигателей, тормозного и прижимного электромагнитов, при этом прижимной ролик отводится от ведущего вала, а ленточные тормоза осуществляют торможение. При нажатии клавиши «Воспроизведение» подается питание на электродвигатели, тормозной и прижимной электромагниты, при этом ленточные тормоза отпускают, а прижимной ролик подводится к ведущему валу. Нажатием клавиши «Запись» подается анодное напряжение к генератору токов стирания и подмагничивания и включается записывающая магнитная головка. Для записи на магнитофоне необходимо нажать две клавищи: «Запись» и «Воспроизведение». Включение магнитофона в электрическую сеть производится поворотом рукоятки уровня записи. При нажатии кнопки «Временный стоп» разрывается цепь питания перематывающих электродвигателей, прижимного и тормозного электромагнитев Для включения автостопа имеется специальный тумблер Автостоп автоматически прекращает подачу питания на все электродвигатели при обрыве ленты или в конце рулона ленты. В магнитофоне предусмотрена возможность записи с наложением на ранее сделанную запись, для этого имеется тумблер, обозначенный «Стирание-выкл.», выключающий стирающую головку.




Рис. 118. Расположение узлов и деталей магнитофона «МАГ-59».

1- выходной трансформатор  $Tp_3$ ; 2- конденсатор  $C_{54}$ ; 3- конденсатор  $C_{46}$ . 4- конденсатор  $C_{49}$ ; 5- трансформатор питания  $Tp_1$ ; 6- разъем усилителя воспроизведения; 7- конденсатор  $C_{47}$ ; 8- разъем усилителя записи; 9- автотрансформатор  $Tp_2$ ; 10- дроссель фильтра  $\mathcal{I}_{20}$ ; 11- резистор проволочный; 12- конденсатор  $C_{5}$ ; 13- лампа  $\mathcal{I}_{1}$  (6H3П); 16- конденсатор  $C_{10}$ ; 17- катушка; 18- лампа 13- (6H3П); 19- резистор проволочный; 18- лампа 18- (6H3П); 18- резистор проволочный; 18- лампа 18- (6H3П); 18- лампа 18- гороволочный; 18- лампа 18- гороволочный 18- гороволочн

**Усилитель, генератор, блок питания.** В магнитофоне иместся усилитель записи с генератором, смонтированные на одном шасси, и усилитель воспроизведения, смонтированный на другом шасси.

Блок питания смонтирован на отдельном шасси. Электрическая схема магнитофона представлена на рис. 119, а расположение деталей усилителей на рис. 118. Усилитель записи представляет собой четырехкаскадный усилитель, собранный на двух лампах типа  $6H3\Pi$  ( $\mathcal{I}_1$ и  $\mathcal{J}_2$ ). Четыре каскада используются только при записи от микрофона. Последний каскад собран по схеме катодного повторителя, его нагрузкой является головка записи ГЗ, включаемая нажатием клавиши «Запись». Первый каскад имеет трансформаторный вход, в первичную обмотку трансформатора включается микрофон. При записи от звукоснимателя или линии первый каскад автоматически отключается, а необходимое входное напряжение подбирается переключением тумблера  $\Pi \kappa_2$  («Звукосниматель — линия»). Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_4$ . Частотные предыскажения при записи осуществляются цепочками  $C_4$ и  $R_5$ ,  $C_8$ ,  $R_{10}$  и  $C_{19}$   $R_{19}$  и  $L_2$ . Для слухового контроля записи напряжение с третьего каскада усилителя записи через тумблер  $\Pi \kappa_1$  подается на регулятор громкости усилителя воспроизведения  $R_{48}$ . Генератор токов стирания и подмагничивания собран по двухтактной схеме на двойном триоде типа 6H1 $\dot{\Pi}$  ( $J_3$ ). Стирающая головка  $\Gamma C$  может выключаться тумблером  $B \kappa_1$  при записи с наложением. Головка записи подключается к генератору через конденсаторы  $C_{15}$  и  $C_{16}$ . Последним регулируется величина тока подмагничивания. Усилитель воспроизведения состоит из предварительного усилителя и оконечного усилителя. Предварительный усилитель четырехкаскадный, собран на двух двойных триодах  $\mathcal{I}_4$  (6H3П) и  $\mathcal{J}_5$  (6H2П). На вход усилителя включена воспроизводящая магнитная головка  $\Gamma B$ . В предварительном усилителе осуществляется ручная регулировка тембра раздельно на низших и высших звуковых частотах с помощью моста  $R_{32}$ ,  $R_{33}$ ,  $R_{36}$ ,  $C_{25}$ ,  $C_{27}$ ,  $R_{34}$ ,  $C_{26}$  и  $R_{35}$ , а также частотная коррекция ячейками  $C_{33}$ ,  $R_{42}$  и  $C_{34}$ ,  $R_{44}$ .





Рис. 119. Принципиальная электрическ PA — реле автостопа;  $T\mathcal{J}M$  — электромагнит тормозного устройства;  $\Pi\mathcal{J}M$  — электромагнит



аєма магнитофона «МАГ-59».

ичжимного ролика;  $U_1$  — разъем пульта дистанционного управления.





Рис. 120. Принципиальная электрическа РА— реле автостопа; ТЭМ— электромагнит тормозного устройства; ПЭМ— электромагни



я схема магнитофона «МАГ-59» (II выпуск).

и прижимного ролика;  $III_1$  — разъем пульта дистанционного управления.

Оконечный усилитель двухкаскадный. Первый каскад собран на левом (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{I}_6$  (6H2 $\Pi$ ), второй собран по двухтактной схеме на двух лампах  $\mathcal{J}_7$  и  $\mathcal{J}_8$  (6П14П). Правый триод лампы  $\mathcal{J}_6$  используется как фазоинвертор. Регулировка усиления (громкости) производится на входе оконечного усилителя потенциометром  $R_{48}$ . Оконечный усилитель подключается к предварительному усилителю тумблером  $\Pi \kappa_1$  («вход выход»). Нагрузкой усилителя являются четыре громкоговорителя (два типа 2ГД-3 и два типа 2ГД-9). Громкоговорители могут выключаться тумблером  $B\kappa_2$ . В усилителе воспроизведения предусмотрена возможность включения внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи в гнезда «Линейный выход» на выходе предварительного усилителя. Блок питания содержит сетевой автотрансформатор  $Tp_2$ , силовой трансформатор  $Tp_1$  и выпрямители  $\mathcal{A}_1$ ,  $\mathcal{A}_2$  и  $\mathcal{A}_3$  с фильтрами. Переменное напряжение к электродвигателям подается с автотрансформатора  $Tp_2$ . Выпрямитель  $\mathcal{I}_1$  собран по мостовой схеме на диодах типа Д 7Г и предназначен для питания тормозного и прижимного электромагнитов. Выпрямитель  $\mathcal{I}_2$  собран на пакетном селеновом

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

дов		итель иси	Гене- ратор	Усилитель воспроиз- ведения					
М электродов	Л <sub>1</sub> (6Н3П)	Л <sub>2</sub> (6Н3П)	Л3 (6Н1П.)	Л, (6НЗП	Л <sub>5</sub> (6Н2П)	Л <sub>6</sub> (6Н2П)	Л <sub>т</sub> и Л <sub>в</sub> (6П14П)		
1 2 3 4 6 7 8	3,3 85 55 1,5	2,5 90 300 2	280 -7,5 -80 -7,5 -7,5	1,3 32 70 - 2,5	215 -2,9 -110 -1,2	280 12 280  5,5	17  400  400		

Напряжения в вольтах относительно корпуса.

выпрямителе типа ABC-120-270 и предназначен для питания анодов и экранных сеток электронных ламп магнитофона. Выпрямитель  $\mathcal{I}_3$  собран по мостовой схеме на диодах типа  $\mathcal{I}_3$  для питания постоянным током накала ламп  $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_2\mathcal{I}_4$  и  $\mathcal{I}_5$  (нити накала этих ламп включены последовательно) и питания реле автостопа P. От обмотки P трансформатора  $P_6$  питаются переменным током нити накала ламп  $\mathcal{I}_3\mathcal{I}_6\mathcal{I}_7$  и  $\mathcal{I}_8$ , включеные параллельно.

Справочные сведения. Электродвигатели: ведущий  $\partial \mathcal{J}_1$  типа ДВА-У4М, перематывающие  $\partial \mathcal{J}_2$ ,  $\partial \mathcal{J}_3$  типа КДП.

Трансформатор микрофонный  $Tp_1$ : обмотка I —314 витков провода ПЭЛ 0,1, обмотка II — 4710 витков провода ПЭЛ 0,05. Пластины сердечника типа Ш-6.

Трансформатор питания  $Tp_6$ . Обмотка сетевая 1 500 витков провода ПЭЛ 0,44 и 0,33, обмотка повышающая 1 860 витков провода ПЭЛ 0,18, обмотка питания реле автостопа и накала ламп 160 витков провода ПЭЛ 0,44, обмотка накальная 45 витков провода ПЭЛ 1,0. Пластины сердечника Ш-25.

Дроссель  $\mathcal{A}p = 3\,600$  витков провода ПЭЛ 0,2. Пла-

стины сердечника Ш-17. Электромагнит прижимной  $\mathcal{I}M$  и тормозной  $\mathcal{I}M_2$  по 5 000 витков провода П $\mathcal{I}\Pi$  0,08. Пластины сердечника III-14.

Магнитная головка воспроизведения  $2\,100$  витков провода  $\Pi \ni J = 0,05$ . Индуктивность 775 мен. Активное сопротивление 500 ом.

Магнитная головка записи 300 витков провода ПЭЛ 0,12. Индуктивность около 8 мгн. Активное сопротивление 15 ом.

Стирающая магнитная головка 150 витков провода ПЭЛ 0,12. Активное сопротивление 7 ом.

В процессе производства магнитофона МАГ-59 были внесены некоторые изменения в схему усилителей. В усилителе записи, в первом каскаде, изменена схема входа. Напряжение с микрофона подается непосредственно на управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . В усилителе воспроизведения вместо лампы типа 6Н2П применена лампа типа 6Н3П. В выходном каскаде усилителя вместо ламп типа 6П14П могут быть использованы импортные лампы типа EL-84.

На рис. 120 приведена принципиальная электрическая схема магнитофона МАГ-59 с перечисленными изменениями.

## МАГНИТОФОН «ТЕМБР» («МАГ-59М»)

Общие сведения. Магнитофон «Тембр» («МАГ-59М») является модернизацией магнитофона «МАГ-59».

Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Магнитофон рассчитан на использование магнитной ленты типа 6, использование магнитной ленты типа 2 несколько снижает качество записи и воспроизведения. Емкость катушек 350 м. Продолжительность непрерывной записи (воспроизведения) на одной дорожке 30 м. Скорость движения ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка, время перемотки ленты с одной катушки на другую не превышает 3 мин.

В магнитофоне используются два раздельных усилителя для записи и для воспроизведения, что позволяет прослушивать запись в процессе ее проведения и вносить соответствующие коррективы в режим записи.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения при использовании ленты типа 6 составляет 40—12 000 eu. Коэффициент нелинейных искажений не более 4%. Относительный уровень шумов не хуже —  $40\ d\delta$ . Чувствительность не менее  $3\ ms$  при записи от микрофо-

на, 100 *мв* при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной линии.

Коэффициент детонации не более 0,6%.

В магнитофоне имеется «линейный выход» для воспроизведения с помощью внешнего усилителя. Напряжение на линейном выходе около 0,7 в. Номинальная выходная мощность на мощном выходе 3 вт.

Питается магнитофон от сети переменного тока с частотой 50  $\it eu$  и напряжением 110, 127 и 220  $\it s$ . Потребляемая от сети мощность не более 180  $\it st$ .

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски, для чего на боковых стенках ящика имеются ручки (рис. 121).


Крышка ящика съемная. Под ней находится декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм. На этой панели укреплены пластмассовые крышки, дающие свободный доступ к узлу магнитных головок и прижимному ролику. Над декоративной панелью располагаются катушки с лентой, клавиши переключателя рода работы, кнопка временной остановки движения ленты, ручки регулятора уровня записи и регулятора громкости, а также две ручки регуляторов тембра раздельно на низ-



Рис. 121. Общий вид магнитофона «Тембр».

Рис. 122. Лентопротяжный механизм **и** органы управления магнитофоном.

 тумблер включения и выключения громкоговорителя; 2 — подкатушинк и тормозной барабаи левого электродвигателя; 3 — тумблер включения и выключения стирающей головки: 4 — тормоз левого электродвигателя; 5 — гиездо включения дополнительного громкоговорителя; 6 — индикатор уровня записи лампы 6Е1П; 7 — гнездо линейного выхода усилителя; 8 — тормоз правого электродвигателя; 9 — тумблер включения автостопа; 10 — подкатушник и тормозной барабан правого электродвигателя; 11 — тумблер переключения контроля на вход или выход; 12 — воспроизводящая магнитная головка; 13 — ведущий вал; 14 — правая направляющая стойка; 15 — поводок автостопа; 16 — рычаг прижимного ролика; 17 — ручки регуляторов громкости и уровня записи; 18 — коитрольная лампочка включения магнитофона в сеть; 19 — прижимной ролик; 20 — клавиша «Перемотка вперед» (вправо); 21 - клавиша «Запись»; 22 - клавиша «Стоп»; 23 — клавиша «Воспроизведение»; 24 — клавиша «Перемотка назад» (влево); 25 — кнопка «Временный стоп»; 26 - контрольная лампочка включения записи; 27 — ручки регуляторов тембра; 28 — рычаг прижимов ленты к рабочим поверхностям магнитных головок; 29 — левая направляющая стойка; 30 — стирающая магиитная головка; 31 — записывающая магнитная головка.



ших и высших звуковых частотах. Кроме того, на декоративную панель выведены тумблер включения и выключения громкоговорителей, тумблер включения наложения записи на запись, тумблер включения и выключения контроля записи, электронно-световой индикатор уровня записи (лампа 6ЕІП), гнездо дополнительного громкоговорителя и гнездо липейного выхода.

На передней стенке ящика укреплены два громкоговорителя типа 2ГД-28, а на заднюю стенку ящика выведены: гнездо включения микрофона, розетка включения

ческая схема аналогичны магнитофону «МАГ-59» и описаны выше, за исключением мелких незначительных отличий.

Управление магнитофоном (включение, выключение, переход с одного режима работы на другой) производится путем переключения его электрических цепей с помощью клавишного переключателя, кнопки «Временный стоп», устройства «автостоп» и ряда тумблеров.

Основным блоком управления является клавишный переключатель рода работы. Все процессы управления




Рис. 123. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

1- контактная группа кнопки «Временный стоп»; 2- контактная группа клавишиого переключателя рода работы; 3- электромагнит прижимного ролика; 4- рычаг прижимного ролика; 5- ведущий электродвигатель; 6- правый электродвигатель; 7- электромагнит тормозного устройства; 8- левый электродвигатель; 9- остеклованный резистор; 10- конденсаторы пусковых обмоток электродвигателей; 11- остеклованные резисторы.

звукоснимателя и линии, тумблер переключения «Звукосниматель — линия», а также разъем дистанционного управления.

Держатель предохранителя размещен на блоке питания, его перестановкой осуществляется переключение сетевого напряжения.

Доступ к задней панели и блоку питания осуществляется через окно в ящике, закрывающееся шторкой.

Для улучшения акустических свойств магнитофон имеет дополнительно два выносных громкоговорителя, каждый из которых заключен в небольшой ящик.

Габариты магнитофона 605×460×285, его вес 33 кг. Лентопротяжный механизм. Под декоративной крышкой на стальной плате расположен лентопротяжный механизм (рис. 122). Он приводится в движение тремя электродвигателями (рис. 123). Конструкция лентопротяжного механизма, принцип работы и его кинематимагнитофоном «Тембр» аналогичны процессам в магнитофоне «МАГ-59» (см. описание магнитофона «МАГ-59»).

Выключение стирающей головки позволяет получить запись с наложением. Автостоп автоматически останавливает лентопротяжный механизм в конце рулона ленты или при ее обрыве. Использование дистанционного управления позволяет на расстоянии включать и выключать магнитофон (положения «Работа» и «Стоп»), перематывать ленту на левую катушку (положение «Возврат»), а также использовать магнитофон в качестве диктофона.

Усилитель, генератор и блок питания. В магнитофоне имеются два отдельных блока: усилитель записи с генератором и усилитель воспроизведения. Каждый блок смонтирован на отдельном шасси. Блок питания смонтирован также на отдельном шасси. Электрическая схема магнитофона приведена на рис. 124, а расположение усилителей и блока питания на рис. 125.

Усилитель записи представляет собою четырехкас-кадный усилитель, собранный на двух лампах типа 6НЗП ( $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ ). Все четыре каскада используются только при записи от микрофона. При записи от звукоснимателя или с линии первый каскад не используется. Последний каскад усилителя собран по схеме катодного повторителя; его нагрузкой является головка записи  $\Gamma \mathcal{J}_3$ , включаемая нажатием клавиши «Запись».

На управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  подается напряжение при записи от микрофона. При записи от звукоснимателя или с линии, — первый каскад усилителя автоматически отключается.

При записи от звукоснимателя или с линии напряжение подается на управляющую сетку правого триода лампы  $J_1$ . Переключение напряжения производится с помощью тумблера («Звукосниматель — линия»). Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_7$ . Частотные предыскажения при записи осуществляются цепочками  $C_7$  и  $R_9$ ,  $C_{11}$  и  $R_{16}$ .

Для слухового контроля записи напряжение с выхода усилителя записи подается в усилителе воспроизведения на управляющую сетку правого триода лампы  $\mathcal{J}_5$  с помощью тумблера  $\varOmega\kappa_2$  («Вход-выход»).

Генератор токов стирания и подмагничивания собран по двухтактной схеме на двойном триоде типа  $6H1\Pi$  ( $\mathcal{J}_3$ ). Частота генератора —  $60~\kappa zu$ . Стирающая головка  $\mathit{FC}$  может выключаться специальным тумблером  $B\kappa_1$  для записи с наложением. Индикатором работы генератора служит неоновая лампочка  $\mathit{MH-2}$  ( $\mathcal{J}_9$ ).

Усилитель воспроизведения состоит из предварительного усилителя и оконечного усилителя. Предварительный усилитель четырехкаскадный, собран на двух двойных триодах —  $\mathcal{J}_4$  (6Н3П) и  $\mathcal{J}_5$  (6Н3П). На вход усилителя включена воспроизводящая магнитная головка  $\mathit{\GammaB}$ . В предварительном усилителе осуществляется ручная регулировка тембра раздельно на высших и ниэших частотах с помощью моста, включенного в цепь анода правого

триода лампы  $\mathcal{J}_5$ . Регулировка моста производится потенциометрами  $R_{45}$  и  $R_{46}$ .

Частотная коррекция осуществляется цепями, расположенными между первым и вторым каскадом усилителя, и со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода левого триода лампы  $\mathcal{J}_6$ .

Для включения внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи в цепи анода левого триода лампы  $\mathcal{J}_5$  имеется специальное гнездо «Линейный выход».

Оконечный усилитель двухкаскадный. Первый каскад собран на левом (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_6$  (6Н2П), а второй собран по двухтактной схеме на лампах  $\mathcal{J}_7$  и  $\mathcal{J}_8$  (типа 6П14П) Правый триод лампы  $\mathcal{J}_6$  используется как фазоинвертор. Регулировка усиления (громкости) производится на входе оконечного усилителя потенциометром  $R_{\text{NI}}$ .

Нагрузкой усилителя являются два громкоговорителя типа  $2\Gamma \Pi 7$ , которые можно выключить специальным тумблером  $B\kappa_2$ . Для включения дополнительных громговорителей имеется специальное гнездо. В выносной акустической системе используются два громкоговорителя типа  $4\Gamma \Pi - 28$  ( $\Gamma p_3$ ,  $\Gamma p_4$ ).

Блок питания включает трансформатор питания  $(Tp_1)$  и три выпрямителя:  $\mathcal{I}_1$  — собран на диодах типа  $\mathcal{I}_3$  Г (4 шт.),  $\mathcal{I}_2$  — собран на пакетном селеновом выпрямителе типа ABC-120-270 и  $\mathcal{I}_3$  — собран на диодах типа  $\mathcal{I}_3$  Г (4 шт.).

Выпрямители используются:  $\mathcal{I}_1$  — для питания тормозного (ТЭМ) и прижимного (ПЭМ) электромагнитов;  $\mathcal{I}_2$  — для питания цепей анодов и экранных сеток электронных ламп;  $\mathcal{I}_3$  — для питания постоянным током цепей накала ламп  $\mathcal{I}_1$ ,  $\mathcal{I}_2$ ,  $\mathcal{I}_4$  и  $\mathcal{I}_5$  (нити ламп включены последовательно).

Накал ламп  ${\cal N}_3 {\cal N}_6 {\cal N}_7 {\cal N}_8$  и  ${\cal N}_{10}$  осуществляется переменным током от специальной обмотки трансформатора (выводы  $B\Gamma$ ). Все эти лампы по цепи накала включены параллельно.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

№ электродов		итель иси	Гене- ратор	Усилитель воспроизведения				
	<i>Л</i> <sub>1</sub> (6Н3П)	Л <sub>2</sub> (6Н3П)	Л <sub>3</sub> (6Н1П)	Л <sub>4</sub> (6НЗП)	Л <sub>3</sub> (6Н3П)	Л <sub>6</sub> (6Н2П)	Л <sub>7</sub> и Л <sub>9</sub> (6П14П)	
1 2 3 4 6 7 8 9	3 	2,1 80 265 — 35	262 6,9 12,5 262 6,9 12,5	0,8 52 72 1	1,1 55 101 2,5	50 1,2 202 80	10  270  275	

Напряжения в вольтах измерены относительно шасси. Отклонения от указанных режимов допустимы в пределах  $\pm 20\%$ .

**Справочные сведения.** Электродвигатели: ведущий  $\partial \mathcal{I}_1$  типа ДВА-У4М, перематывающие  $\partial \mathcal{I}_2$ ,  $\partial \mathcal{I}_3$  типа КДП.

Трансформатор питания  $Tp_6$  — число витков обмоток

I—380, I и II—450, I, II и III—810, I, II, III и IV—890, провод ПЭВ 0,59. Обмотки V—1 100 витков провода ПЭВ 0,18, VI—92 витка провода ПЭВ 0,44 и VII—28 витков провода ПЭВ 1,0.




Рис. 124. Принципиальная электрическ




схема магнитофона «Тембр».

Дроссель (Др) 2 800 витков провода ПЭЛ 0,2,  $L\!=\!-0.25$   $\varepsilon\mu$ ,  $R\!=\!210$   $\sigma M$ .

Катушка электромагнитов тормозного ТЭМ и прижимного ПЭМ 6 500 витков провода ПЭВ 0,12, R=600 ом.

Данные магнитных головок: головка записи — 300 витков провода ПЭЛ 0,12,  $L\approx 8$  мгн, R=15 ом, головка воспроизведения —2 100 витков провода ПЭЛ 0,05,  $L\approx 775$  мгн,  $R\approx 750$  ом, головка стирания — 150 витков провода ПЭЛ 0,12,  $R\approx 7$  ом.




Рис. 125. Расположение деталей магнитофона «Тембр».

I- лампа  $J_6$ ; 2- дроссель фильтра  $J_{P_1}$ ; 3- силовой трансформатор  $T_{P_1}$ ; 4- разъем усилителя воспроизведения; 5- разъем усилителя записи; 6- конденсатор  $C_2$ ; 7- конденсатор  $C_1$ ; 8- лампа  $J_1$  (6H3П); 9- конденсатор  $C_6$ ; 10- лампа  $J_2$  (6H3П); 11- конденсатор  $C_5$ ; 12- катушка; 13- лампа  $J_3$  (6H1П); 14- регулятор громкости  $R_{51}$  и регулятор уровня записи  $R_7$ ; 15- громкоговоритель  $\Gamma_{P_1}$  типа  $2\Gamma J_1$ -18; 16- громкоговоритель  $\Gamma_{P_2}$  типа  $2\Gamma J_1$ -18; 17- конденсатор  $C_{22}$ ; 18- лампа  $J_4$  (6H3П); 19- регуляторы тембра; 20- конденсатор  $C_{22}$ ; 21- лампа  $J_5$  (6H3П); 22- конденсатор  $C_{32}$ ; 23- выходной трансформатор  $T_{P_1}$ ; 24- конденсатор  $C_{41}$ ; 25- лампа  $J_6$  (6H2П); 26- лампа  $J_7$  (6П14П).

#### МАГНИТОФОН «ВЕСНА»

Общие сведения. Магнитофон «Весна» представляет собой легкий, портативный, переносный аппарат с универсальным питанием. Магнитофон двухдорожечный. Переход с одной дорожки на другую осуществляется перестановкой и переворачиванием катушек слентой. Емкость катушек 100 м. Скорость движения ленты 9,53 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) на каждой дорожке 17 мин. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 100—6 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже—35 дб. Чувствительность не менее 0,25 мв при записи

от микрофона, 200~ мв при записи от звукоснимателя и 10~в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1~вт.

Питание магнитофона можно производить либо от десяти гальванических элементов типа 1,6 ФМЦ-У-3,2 («Сатури»), либо от внешней батареи напряжением 12 в (например, автомобильного аккумулятора), либо от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в через выпрямительную приставку. Длительность непрерывной работы от элементов «Сатури» 5—8 ч. Мощность, погребляемая от сети, около 20 вт.

Магнитофон собран в металлическом, приспособленном для переноски корпусе (рис. 126). Верхняя крышка корпуса, изготовленная из прозрачной пластмассы, съемная. Под крышкой расположены катушки с лентой, щель для заправки ленты и стрелочный индикатор уровня записи. На переднюю часть, не закрытую крышкой, выведены кнопки переключателя рода работы и регуля-




Рис. 126. Внешний вид магнитофона «Весна».

Тормозных устройств лентопротяжный механизм не имеет.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофонг приведена на




Рис. 127. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — электродвигатель; 2 — приемный узел; 3 — маховик ведущего вала; 4—ведущий вал; 5 — обрезиненный прижимной ролик; 6 —уин версальная головка; 7 — стирающая головка; 8 — подающий узел; 9 — натяжной ролик.

торы уровня и тембра. Входные и выходные гнезда усилителя расположены на передней, а гнезда подключения внешнего источника питания — на задней стенке корпуса. В корпусе со стороны дна имеется отсек, в котором располагаются батарен питания.

Габариты магнитофона  $340 \times 250 \times 130$  мм, его вес 5,5 кг.

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопрогяжного механизма приведена на рис. 127, а расположение отдельных узлов и деталей магнитофона показано на рис. 128.

Механизм приводится в движение электродвигателем типа ДК-05. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается на маховик ведущего вала, а со шкива маховика на боковые узлы. Подмотка ленты осуществляется приемным, а подтормаживание — подающим узлом. К ведущему валу лента прижимается обрезиненным прижимным роликом.

Перемотка вправо производится нажатием кнопки, которая рычагом перебрасывает пассик в приемном узле с нижнего ведущего шкива на верхний ведомый. Подтормаживание ленты при перемотке вправо осуществляется подающим узлом.

Перемотка влево производится таким же образом после нажатия кнопки «Перемотка влево», но при этом перематывает подкатушник подающего узла, а подтормаживание ленты осуществляется приемным узлом.




Рис. 128. Расположение узлов и деталей магнитофона.

I— транзистор  $T_{9}$ ; 2— транзистор  $T_{10}$ ; 3— монтажная плата; 4—громкоговоритель  $1\Gamma \Pi$ -9; 5— рычаг кнопки «Перемотка вправо»: 6— приемный узел; 7— узел ведущего вала; 8— электродвигатель; 9— рычаг кнопки «Перемотка влево»; 10—подающий узел; 11— натяжной ролик; 12— громкоговоритель  $0.1\Gamma \Pi$ -1; 13— трансформатор  $Tp_2$ ; 14— трансформатор  $Tp_1$ .




Рис. 129. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Весна».

 $\Pi$  — переключатель рода работы (B — воспроизведение, B — запись);  $K_1$  — контакты включения генератора;  $K_2$  — контакты включения питания.

рис. 129. В магнитофоне применен универсальный тран-

зисторный усилитель.

Предварительный четырехкаскадный усилитель собран на транзисторах  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  и  $T_4$ . На базу транзистора  $T_1$  подается входное напряжение от универсальной головки  $\Gamma Y$  при воспроизведении или от микрофона M, звукоснимателя 3 s и трансляционной линии  $\mathcal I$  при записи. В усилителе предусмотрены частотные предыскажения при записи и частотная коррекция при воспроизведении, которые осуществляются специальными цепочками, включенными между коллектором транзистора  $T_2$  и эмиттером транзистора  $T_1$ , между коллектором транзистора  $T_2$  и базой транзистора  $T_3$ , а также в цепи коллектора транзистора  $T_4$ . Потенциометр  $R_{19}$  служит регулятором уровня при записи. Регулировка тембра производится потенциометром  $R_{22}$  только при воспроизведении (при записи он выключается). Напряжение с выхода транзистора  $T_4$  подается на универсальную головку при записи и на базу транзистора  $T_7$  при воспроизведении. Это же напряжение, кроме того, подведено к гнездам «Выход», в которые включают головной телефон контроля или внешний усилитель.

 $\hat{T}$ рехкаскадный оконечный усилитель выполнен на транзисторах  $T_7$ ,  $T_8$ ,  $T_9$  и  $T_{10}$ . Выходной каскад его собран по двухтактной схеме. Нагрузкой усилителя служат громкоговорители  $\Gamma \rho_1$  и  $\Gamma \rho_2$ , включенные последовательно. При записи этот усилитель выключается.

Генератор собран на транзисторе  $T_6$  по схеме с автотрансформаторной связью. Частота колебаний генератора  $30~\kappa e \mu$ . При воспроизведении генератор выключается.

В магнитофоне применен стрелочный индикатор уровня. При воспроизведении и ускоренных перемотках ленты он контролирует напряжение питания. Положение его стрелки в середине красного сектора шкалы соответствует напряжению 12 в. При записи на индикатор подается напряжение звуковой частоты с выхода транзистора  $T_5$ . Стрелка индикатора не должна при записи заходить за пределы зеленого сектора шкалы.

Электродвигатель  $\partial \mathcal{I}$  имеет центробежный регулятор, включенный в цепь базы транзистора  $T_{11}$ . Последний

соединен с электродвигателем последовательно. При работе регулятора изменяется эффективное сопротивление транзистора, а следовательно, и ток электродвигателя, благодаря чему число его оборотов стабилизируется и примерно равно 2 000 об/мин.

В магнитофоне положительный полюс источника питания соединен с корпусом. Поэтому при использовании автомобильных аккумуляторов, у которых минус (отрицательный полюс) соединен с корпусом автомобиля, во избежание короткого замыкания необходимо следить, чтобы магнитофон не прикасался к металлическим частям автомобиля.

Питание магнитофона от сети переменного тока производится через выпрямитель  $B_2$ , собранный по двухпо-

лупериодной схеме на четырех диодах Д7А.

Разборка и смазка магиитофоиа. Для разборки надо отвинтить четыре винта крепления дна и отнять его от корпуса. При этом открывается доступ к деталям лентопротяжного механизма и монтажу магнитофона. Для снятия верхней панели необходимо вывинтить четыре винта крепления панели изнутри корпуса и четыре декоративных винта с наружной части.

В магнитофоне смазываются жидким маслом валы и подшипники прижимного ролика, узлы ведущего вала, натяжного ролика, а также подшипники подающего и приемного узлов. Трущиеся поверхности переключателя

смазываются техническим вазелином.

Справочные сведения. Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 600 витков ПЭВ 0,23, обмотка II —  $2\times200$  витков ПЭВ 0,25. Сердечник III-10, набор 15 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I —2 imes 75 витков ПЭВ 0,41, обмотка II —33+11+52 витка ПЭВ 0,64. Сердечник

Ш-10, набор 26 мм.

Трансформатор  $Tp_3$ : обмотка I — 850+625 витков ПЭВ 0,23, обмотка II —  $2\times80$  витков ПЭВ 0,64. Сердечник III-17, набор 50 мм.

Катушка  $L_1$  — 310 витков ПЭВ 0,61, катушка  $L_2$  — 40+60 витков ПЭВ 0,23 и 30+20 витков ПЭВ 0,14, катушка  $L_3$  — 65 витков ПЭВ 0,23.

#### МАГНИТОФОНЫ «ЧАЙКА» И «ЧАЙКА-М

Общие сведения. Магнитофоны предназначены для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой. Емкость катушек 250 м. Скорость движения ленты при записи и воспроизведении 9,53 см/сек. Длительность непрерывной записи (воспроизведения) на одной дорожке около 45 мин. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты. Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 100-6 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже —35 дб. Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1 вт. Коэффициент детонации не более 0,6%. Напряжение на гнездах «Выход» 3,2 в. Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в с частотой 50 гц. Потребляемая от сети мощ-

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 130). Крышка ящика съемная. В ней имеется карман для хранения запасной катушки с лентой, микрофона и соединительных шнуров. Под крышкой расположена панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью размещены катушки с лентой, ручки управления и декоративная крышка, закрывающая маг-

нитные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие стойки и лентоприжим (рис. 131).

На левой боковой стенке находится панель с выходным и входными гнездами усилителя. Переключатель напряжения сети с предохранителем находится на дне магнитофона.

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор уровня записи, регулятор уровня записи (громкости при воспроизведении), регулятор тембра и переключатель рода работы. Габариты магнитофона  $340 \times 180 \times 270$  мм, вес  $12~\kappa z$ .

Лентопротяжный механизм. Лентопротяжный механизм состоит из трех основных узлов: подающего, приемного и узла ведущего вала (рис. 132, 133). Механизм приводится в движение одним электродвигателем типа ЭДГ-1М, на валу которого укреплен шкив. Вращение от электродвигателя передается при помощи двух пассиков, соединяющих узел ведущего вала и приемный узел со шкивом электродвигателя.

На рис. 134 показано устройство узла ведущего вала. Узел состоит из верхней и нижней скоб с подшипниками, в которых вращается вал. На валу запрессован массивный стальной отбалансированный маховик. На верхней части маховика имеется шкив для пассика. Верхняя часть вала является ведущей и при записи и воспроизведении находится в непосредственном контакте с лен-

той. Узел крепится винтами к плате лентопротяжного механизма.

На рис. 135 показан приемный узел. Основой узла является фланец 8 с подшипником. На подшипнике свободно вращается ведущий шкив 3, на боковой поверхности которого имеется выточка для пассика, соединяющего шкив с электродвигателем. Нижияя часть подшипника развальцована и образует небольшой бортик. Таким образом, ведущий шкив ограничен в осевом переме-



Рис. 130. Общий вид магнитофона «Чайка».

щении с одной стороны бортиком, а с другой — фланцем. В подшипнике находится вал узла 6, свободно вращающийся в нем. Верхияя часть вала проточена. На проточенную часть вала надет подкатушник 2, опирающийся на шайбу 19, и закрепленный сверху гайкой 1. На нижней части вала укреплен ведомый диск 4, выполняющий и функцию тормозного барабана. Ведомый диск вплотную подходит к ведущему шкиву. Для получения фрикционного сцепления между ведущим шкивом и ведомым диском вставлено кольцо 7 с фетровыми накладками. Степень фрикционного сцепления может регулироваться путем смещения ведомого диска по валу. Перемещение вала узла в подшипнике ограничено сверху опорной шайбой подкатушника, а снизу — ведомым диском.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается пассиком ведущему шкиву, а через фрикционное сцепление ведомому диску и валу. Вместе с валом вращается подкатушник и приемная катушка. Ведущий шкив стремится увлечь за собой ведомый диск, независимо от количества ленты на приемной катушке, но лента, подматываясь на катушку, сдерживает вращение вала и ведомого диска относительно ведущего шкива, чем и осуществляется натяжение ленты.

При ускоренной перемотке вправо рычаг управления 5 перемещается. Выступ рычага несколько приподнимает вал с ведомым диском, который с усилием прижимается к ведущему шкиву. Фрикционное сцепление между иими резко возрастает и приемная катушка начинает вращаться со скоростью ведущего шкива.

При ускоренной перемотке влево сматывающаяся лента вращает вал приемного узла с ведомым диском в сторону, противоположную направлению вращения ведущего шкива. Сила трения между шкивом и диском создает усилие, необходимое для натяжения ленты при перемотке влево.

Подающий узел (рис. 136) состоит из фланца 7 с подшипником, в котором свободно вращается вал 5 с запрессованной на нем втулкой 6. На втулке укреплены: сверху маховик 3, а снизу тормозной барабан 4. Верхняя часть вала проточена и на ней так же, как и в приемном узле, укреплен подкатушник 1. Узел крепится к сектору рычага управления фланцем.

При записи, воспроизведении и перемотке вправо подтормаживание ленты осуществляется благодаря трению маховика подающего узла о фетровую накладку подтормаживающего рычага 4 (рис. 132).

На рис. 137 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона. Стрелками указано направление передачи вращения от электродвигателя к узлам механизма в разных режимах работы.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается одним пассиком приемному узлу 2, а вторым — маховику 3 ведущего вала. Движение ленты с постоянной скоростью осуществляет ведущий вал 5 при помощи обрезиненного прижимного ролика 6. Ленту, прошедшую ведущий вал, подматывает приемный узел. Натяжение ленты слева от ведущего вала осуществляет подающий узел I совместно с одним плечом лентоприжима 9. Второе плечо лентоприжима прижимает ленту к рабочей поверхности универсальной магнитной головки 8.

При перемотке вправо вращение электродвигателя пассиком передается приемному узлу. Узел переводится рычагом управления в режим перемотки. Натягивает ленту подающий узел.

При перемотке влево подающий узел рычагом управления передвигается вправо до полного соединения боковой поверхности маховика узла с пассиком, охватывающим шкив электродвигателя. Вращение электродвигателя передается узлу, благодаря чему и осуществляется перемотка. Натягивает ленту при перемотке влево приемный узел.

Торможение ленты в момент остановки производится подающим и приемным узлами при помощи рычагов управления с тормозными накладками. Тормозная накладка прижимается рычагом к тормозному барабану соответствующего узла.

Управление магнитофоном (включение, выключение, переход с одного режима работы на другой) производится с помощью органов, расположенных на верхней панели.

Слева, одна над другой, расположены ручки регулировки уровня записи (громкости при воспроизведении) и тембра. Ручкой регулятора тембра производится также включение магнитофона в сеть.


Справа находится переключатель рода работы — этим переключателем осуществляется управление лентопротяжным механизмом и усилителем. В усилителе выполняются необходимые переключения с помощью галетного переключателя, а управление лентопротяжным механизмом выполняется с помощью рычагов. Переключатель также имеет две ручки, расположенные одна над другой.

Нижняя ручка служит для включения магнитофона на запись или воспроизведение, верхняя — для включения на перемотку (вперед или назад).

Во избежание ошибок при управлении магнитофоном в нем имеется блокировка, которая исключает возможность перемотки ленты, если магнитофон включен на запись или воспроизведение, и наоборот, если магнито-

Рис. 131. Верхняя плата без декоративной крыши.

 1 — подкатушник подающего узла; 2 — стирающая магнитная головка: 3 — шкив электродвигателя; 4—универсальная магнитная головка в экране; 5 — ведущий вал; 6 — подкатушник приемного узла; 7 — правая направляющая стойка; 8 — ручка переключателя рода работы лентопротяжного механизма и усилителя; 9 — прижимной ролик; 10 - колонка отвода ленты от магнитных головок; 11 — рычаг прижимного ролика; 12 — лентоприжим; 13 — ручка регулятора уровня записи и громкости; 14 -- ручка регулятора тембра; 15 — индикатор уровня записи (лампа 6Е5С): 16 — левая направляющая стойка.






Рис. 132. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

I— приемный узел; 2— электродвигатель типа ЭДГ-1М; 3— подающий узел; 4— рычаг подтормаживающий; 5— регулировочный винт подтормаживающего рычага; 6— тормоз подающего узла; 7— рычаг управления; 8— переключатель рода работы лентопротяжного механизма; 9— узел ведущего вала; 10— рычаг управления; 11— тормоз приемного узла.




Рис. 133. Лентопротяжный механизм (вид сзади) и шасси усилителя (вид сверху).

I — подкатушник приемного узла; 2 — направляющая стойка; 3 — ведущий вал; 4 — уннверсальная магнитная головка в экране; 5 — шкив вала электродвигателя; 6 — стирающая магнитная головка; 7 — направляющая стойка; 8 — подкатушник подающего узла; 9 — подающий узел: 10 — рычаг переключателя рода работы усилителя; 11 — электронно-световой индикатор; 12 — гнездо включения микрофона; 13 — гнездо включения трансляцнонной лини; 15 — гнездо выхода усилителя; 16 — шасси усилителя; 17 — электродвигатель ЭДГ-1М: 18 — резистор  $R_{36}$ ; 19 — рычаг управления приемного узла; 20 — приемный узел.




Рис. 134. Узел ведущего вала.

1 — ведущий вал; 2 — верхняя скоба

 подшипником; 3—нижняя скоба с подшипником; 4 — маховик со шкивом.




Рис. 135. Приемный узел.

1 — гайка: 2 — подкатушник: 3 — ведущий шкив: 4 — ведомый диск; 5 — рычаг управления; 6 — вал узла; 7 —фрикцион; 8 —фланец с подшиником; 9 — шайба подкатушника.




Рис. 136. Подающий узел.

1 — подкатушник; 2 — рычаг управления; 3 — маховик; 4 — тормозной барабан; 5 — вал; 6 — втулка; 7 —фланец с подшипником.

фон включен на перемотку ленты, исключается возможность записи или воспроизведения.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона в режиме «воспроизведение» показана на рис. 138, а общий вид монтажа усилителя показан на рис. 139.

В магнитофоне применен универсальный, четырех-каскадный усилитель. Два первых каскада собраны на двойном триоде  $\mathcal{J}_1$  (6H2 $\Pi$ ). Третий каскад собран на левом (по схеме) триоде лампы  $\mathcal{J}_2$  (6H1 $\Pi$ ). Четвертый (выходной) каскад собран на пентоде  $\mathcal{J}_3$  (6П14 $\Pi$ ). При




Рис. 137. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Чайка».

1 — подающий узел; 2 — приемный узел; 3 — маховик ведущего вала; 4 — правая направляющая стойка; 5 — ведущий вал; 6 — прижимной ролик; 7 — колонка отвода ленты от головок; 8 — универсальная магнитная головка; 9 —лентоприжим; 10 —стирающая магнитная головка; 11 — левая направляющая стойка; 12 — шкив электродвигателя

записи используются только первые три каскада. Запись может производиться от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника и трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеются делитель и гнезда M,  $3\varepsilon$ , J. Входное напряжение звуковой частоты подается на управляющую сетку левого триода лампы  $J_1$  через контакты переключателя рода работы  $I_2$ . Регулировка уровня записи производится потенциометром  $R_{12}$ . Индикатором уровня служит электропно-световой индикатор  $J_4$  (6E5C).

Универсальная магнитная головка включена в анодную цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через контакты переключателей  $\mathcal{I}_1$  и  $\mathcal{I}_2$ . Частотные предыскажения при записи осуществляются частотно-зависимой отрицательной обратной связью по цепи  $C_{12}$ ,  $C_{15}$  и  $R_{21}$ , а также колебательным контуром  $L_1$ ,  $C_6$  для подъема частотной характеристики на высших частотах. Генератор токов стирания и подмагничивания собран по схеме с индуктивной связью на правом триоде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Частота генератора  $50~\kappa e u$ . Величину тока подмагничивания можно регулировать изменением сопротивления резистора  $R_6$ .

При воспроизведении используются все четыре каскада универсального усилителя. Нагрузкой выходного каскада является один громкоговоритель Гр типа 1ГД-18. Регулировка усиления (громкости) произво-

дится потенциометром  $R_{12}$ , регулировка тембра потенциометром  $R_{28}$ . В усилителе предусмотрена возможность включения внешнего усилителя в гнездо «выход», при этом выходной каскад и вся цепь регулировки тембра отключаются. Частотная коррекция при воспроизведении осуществляется частотно-зависимой отрицательной обратной связью между третьим и вторым каскадами через ячейку коррекции  $C_{11}$ ,  $R_{19}$  и в выходном каскаде.

Выпрямитель собран по однополупериодной схеме на диодах типа Д7Е. Для уменьшения фона переменного тока в цепь накала ламп включено переменное сопротивление  $R_{35}$ , через которое подается постоянное напряже-

ние около +10 в с делителя  $R_{33}R_{34}$ .

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

	$\mathcal{J}_1$ (6)	Н2П)	$J_2$ (6	Н1П)	Л <sub>3</sub> (6П14П) воспроиз. запись	
№ электродов	воспр запі			роиз. пись		
1 3 6 7 8 9	80 0,65 55 - 0,4 -	95 0,8 70  0,5	70  2,8	80 2,6	4,2 190 195	

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси.

Справочные сведения. Электродвигатель типа ЭДГ-1M, скорость вращения 2 800 об/мин.

Универсальная магнитная головка помещена в два экрана, ее обмотка состоит из двух катушек по 1 500 витков провода ПЭЛ 0,04, катушки соединены последовательно. Рабочий зазор головки 5 мк, ток записи не более 0,1 ма, ток подмагничивания 0,4—1 ма.

Стирающая магнитная головка имеет 420 витков провода ПЭВ 0,18. Рабочий зазор 200 мк, ток стирания не более 60 ма.

Трансформатор питания  $T\rho_2$ : обмотки I—II содержат 792 витка провода ПЭЛ 0,41, обмотки II—III—628 витков провода ПЭЛ 0,29, обмотки IV—V—1505 витков провода 0,14, обмотки VI—VII—42 витка провода ПЭЛ 0,9.

Трансформатор  $Tp_1$  (выходной) собран на сердечнике из пластин III-16, толщина набора 34 мм. Обмотка I содержит I 700 витков провода ПЭЛ 0,14, обмотка II — 60 витков провода ПЭЛ 0,8. Катушка генератора стирания и подмагничивания намотана на пластмассовом каркасе с сердечником из альсифера. Обмотка I имеет 500 витков провода ПЭВ 0,14, обмотка II — 250 витков провода ПЭВ 0,14.

Катушка коррекции  $L_1$  помещена в карбонильном сердечнике СБ-3а и имеет 550 витков провода ПЭЛ 0,12.

Модернизация магнитофона «Чайка». Улучшенный вариант магнитофона «Чайка» был выпущен под названием «Чайка-М». Внешне «Чайка-М» отличается от магнитофона «Чайка» только отделкой.

Лентопротяжный механизм. Принципиальных изменений в устройстве механизма нет, несколько изменены узел ведущего вала и подающий узел. Узел ведущего вала магнитофона «Чайка-М» отличается от аналогичного узла магнитофона «Чайка» тем, что имеет больший диаметр ведущего вала, исключающий его прогиб под воздействием прижимного ролика, а также более массивный маховик. Вместо отдельного шкива для пассика на поверхности маховика имеются две выточки для двух тонких пассиков.





Рис. 138. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Чайка».

Рис. 139. Монтаж магнитофона «Чайка».

1 — выходной трансформатор; 2 — конденсатор  $C_{25}$ ; 3 — колодка переключателя напряжения с предохранителем; 4 - электродвигатель (ЭДГ-1М): 5-лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 6 — лампа  $\mathcal{J}_2$ ; 7 — монтажная плата; 8, 9, 10 -- входные гнезда усилителя: 11 - выходное гнездо усилителя; 12 — подстроечные резисторы  $R_6$ ,  $R_{27}$ ,  $R_{35}$ ; 13 — переключатель рода работы усилителя; 14 — генератор; 15, 16, 17 — конденсаторы  $C_8$ ,  $C_{26}$ ,  $C_{27}$ ; 18 - лампа  $\mathcal{J}_3$ ; 19 - силовой трансформатор.







Рис. 140. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Чайка-М».

# Рис. 141. Монтаж магнитофона «Чайка-М».

1-ручка регулятора тембра; 2 — электронно-световой индикатор; 3 — гнездо включения микрофона: 4-гнездо включения звукоснимателя; 5-гнездо включения трансляционной сети; 6 — выходгнездо усилителя; 7 — лампа  $J_2$ ; 8 — колодка переключения сетевого напряжения с предохранителем; 9 — конденсатор  $C_{25}$ , 10 — выходной трансформатор; 11 — рычаг переключения рода работы усилителя; 12 — ось регулятора уровня записи и громкости.



Подающий узел магнитофона «Чайка-М» отличается лишь отсутствием тормозного барабана, функции которого выполняет пластмассовый маховик

В магнитофоне «Чайка-М» используется улучшенная универсальная магнитная головка и внесены некоторые изменения в схему усилителя, благодаря чему значительно расширена полоса частот записываемых и воспроизводимых колебаний (63—10 000 гц).

На рис. 140 приведена принципиальная электрическая схема магнитофона «Чайка-М», а на рис. 141 его монтаж.

Как видно из схемы, в усилителе изменена цепь регулировки тембра. В выходном трансформаторе  $Tp_1$  имеется специальная обмотка II для отрицательной обратной связи, включенная в цепь катода лампы  $\mathcal{J}_3$ , что способствует снижению искажений. Параллельно резистору  $R_{32}$  в этой же цепи включен конденсатор  $C_{23}$ . В блоке питания несколько изменена схема выпрямителя.

#### Напряжения на электродах ламп магнитофона

				-			-	
-	JI <sub>1</sub> (3)	Н2П)	$J_2$ (6)	Н1П)	Л <sub>3</sub> (6I	11411)	Л <sub>4</sub> (6E5C)	
№ электро- дов	воспр.	запись	воспр.	запись	воспр.	запись	воспр.	запись
1 3 6 7 8 9	80 0,6 60 - 0,6	95 0,8 75 — 0,5	110  2,5	285 115 3,5	6 225 235		14 235 — —	16 280 — —

Напряжения в вольтах указаны относительно шасси.

#### 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ МАССОВЫХ МАГНИТОФОНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Магнитофоны	Скорость движения ленты, см/сек	Максималь- иый размер катушки, см	Число доро- жек записи	Частотный циапазон, ец	Напряжение сети перемен- ного тока, в	Размеры, мж	Bec,	Конструк- тивное оформление	Тип электро- двигателя	Примеча- ние
«Днепр-5»	19,05	22	1	100 5 000	110, 127, 220	518×315×300	28	Настольное	ДВА-У4	
«Днепр-9»	19,05	18	2	5010 000	110, 127, 220	510×350×320	28	»	ДВА-У4	
«Днепр-10»	19,05	18	2	5010 000	110, 127, 220	510×350×320	28	»	ДВЛ-У4	
«Днепр-11»	19,05, 9,53	18	2	40—12 000 100— 6 000	110, 127, 220	552×328×330	24	<b>»</b>	ДВС-У1	1
«Спалис»	19,05	18	2	50—10 000	127, 220	415×340×198	15	Переносное	КД-2	
«Гинтарас»	19,05	18	2	50-10 000	127, 220	385×346×180	15	»	КД-2	
«Айдас»	19.05	15	2	50-10 000	127, 220	400×300×185	12	»	КД-2	2
«Неринга»	19.05	18	2	80-10 000	127, 220	585×435×370	26	Настольное	КД-2	7
«Вайва»	19,05	18	2	80-10 000	127, 220	622×435×375	26	»	КД-2	7
«Харьков»	9,53	13	2	80 6 000	110, 127, 220	690×455×360	32	»	эдг-ім	2, 5, 8, 11
«Мелодия»	19,05, 9,53	18	2	50—10 000 100— 6 000	127, 220 110	420×420×210	24	Переносное	ДМ-2	2, 3, 4, 5, 6, 11
«Комета»	19,05, 9,53 4,76	15	2	50—10 000 100— 6 000 100— 3 500	127, 220	400×350×220	14	»	ЭДГ-2 (два)	1, 4, 5, 11
«Яуза-5»	19,05, 9,53	15	2	50—12 000 60— 8 000	127, 220	385×375×215	13	»	АД-5	2,5
«Яуза-10»	19,05, 9,53	15	$2\times2$	40—15 000 60—10 000	127, 220	395×370×210	14,5	»	АД-5	2, 3, 5, 9
«Яуза-20»	9,53, 4,76	13	2	6310 000 80 5 000	127, 220	300×200×110	5	»	4ДКС-8	10
«Астра»	9,53, 4,76 9,53, 4,76	18 18	2 2	100— 6 000 50—10 000	127, 220	450×335×235	16,5	Переносное	ЭДГ-1М	
•	, , , , , ,		_	50 5 000	127, 220	400×320×190	12	»	ЭДГ-1М	2, 3, 4,5
«ΜΑΓ 8-ΜΙΙ»	19.05	22	1	50—10 000	220	300×535×440	52	Настольное	ДВА-У4	2
	,		-	30 10 000	220	000/(000/(000			и две штуки ДПА-У2	_
«MAГ-59»	19,05	18	2	50—10 000	127, 220	490×450×260	38	Переносное	ДВА-У4 и две штуки КДП	1, 2, 4, 5, 11
«Тембр»	19,05	18	2	40—12 000	110, 127, 220	605×460×285	33	<b>»</b>	ДВА-У4 и две штуки КДП	1, 2, 4, 5, 11
«Чайка»	9,53	15	2	100 6 000	127, 220	340×180×270	12	»	ЭДГ-1М	
«Чайка-М»	9,53	15	2	6310 000	127, 220	$340 \times 180 \times 270$ $340 \times 180 \times 270$	12	»	ЭДГ-ІМ	
«Весна»	9,53	10	2	100— 6 000	127, 220	$340 \times 100 \times 270$ $340 \times 250 \times 130$	5,5	»	ДК 0,5	2, 5, 10
	,,,,,	10	*	100 0 000	121, 220	0.000.0000.100	5,5	~	Д. О,О	2, 0, 10

Примечания: 1. Имеется кнопка выключения стирающей головки при записи с наложением. 2. Имеется блокировка записи. 3. Имеется указатель места записи на ленте. 4. Имеется устройство «Автостоп». 5. Имеется устройство кратковременной остановки движения ленты. 6. Имеется двусторонний рабочий ход. 7. Магниторон (магиитофон и радиоприемник). 8. Магниторадиола (магиитофон, радиоприемник и проигрыватель граммофонных пластинок). 9. Магнитофон стереофонический; при использовании его монофоническим магнитофоном запись и воспроизведение возможны на четырех дорожках. 10. Магнитофон собран на транзисторах, питается от батарей напряжением 12 в или от сети переменного тока через выпрямительную приставку. 11. Предусмотрено дистанциоиное управление.

#### 2. КАТУШКИ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ЛЕНТ

В массовых магнитофонах магнитная лента наматывается на катушки. В магнитофонах в зависимости от их конструкции применяются катушки различных размеров, с различной емкостью ленты. Катушки изготавливаются из прозрачного или цветного полистирола. На щеках катушек допускается нанесение делений, ориен-

тировочно указывающих длину намотанной ленты или продолжительность записи. Каждой катушке в зависимости от ее размеров присвоен определенный номер. В таблице приведены основные параметры и размеры катушек.

	Емкость				Время записи или воспроизведения одной дорожки, мин				
катушки (для лен	катушки (для ленты толщиной 55 мк), м	Внешний диаметр, <i>мм</i>	Внутренний диаметр. <i>мм</i>	Bec, <i>2</i>	для скорости 19,05 <i>см/сек</i>	для скорости 9,53 <i>см/сек</i>	для скорости 4,76 <i>см/сек</i>		
7,5	50	75	35	25	4,5	9	18		
10	100	100	35	30	9	18	36		
13	180	127	45	45	15	30	60		
15	250	147	50	70	22	45	90		
18	350	178	60	100	30	60	120		
22	500	220	90	130	45	90	180		

### 3. ПАРАМЕТРЫ МИКРОФОНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МАГНИТОФОНАХ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Тип микрофона	Рабочий диапазон частот, гц	Номинальиое сопротивление нагрузки, <i>ом</i>	Чувствитель- ность на частоте 1 000 гц, мв·н—1.м²	Габариты, мм	Вес (с под- ставкой или штативом), г	В каких магнитофонах используется
МД-41	100 5 000	500 000	30	$94 \times 85 \times 63$	56	«Яуза», «Яуза-5», «Днепр», «Спалис»
МД-47	100—10 000	500 000	15	$94 \times 71 \times 32$	26	«Чайка», «Гинтарас» «Айдас», «Яуза-5», «Яуза-10», «Весна», «Астра-2», «Комета»
МД-55	60 8 000	250	1,25	60×80	165	«МАГ-8МІІ», «МАГ-59», «Мелодия», «Комета»

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.		Стр.
Предисловие	3 4 7 8 8 12 15	Магнитофон-проигрыватель «Яуза» Магнитофон «Яуза-5»	52 58 65 71 75 79 84 92 98
Магнитофон «Днепр-11»	19	магнитофон «Бесна» Магнитофоны «Чайка» и «Чайка-М»	101
фа 6-1М»	23 25 30	Приложения: 1. Основные данные массовых магнитофонов отечественного произ-	
Магнитофон «Айдас»	34 37 38 40	водства	110 110
Магнитофон «Комета МГ-201»	46	го применения	111